8-01



TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ / TS-WXL シリーズ / TS-RXL シリーズ

TeraStation 設定ガイド

TeraStation の設定画面の各項目説明は、P.119 以降に 記載しています。

文中の用語表記

・本書では原則として TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ、TS-WXL シリーズ、TS-RXL シリーズを TeraStation と表記しています。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。LinkStation™、TeraStation™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、 日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された 取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を 除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

Contents

Chapter 1 各部の名称	4
各部の名称 PC 連動電源機能について	
Chapter 2 設定画面の表示方法	7
設定画面の表示方法	7
Chapter 3 ハードディスクの使用モードを変更する	9
通常モードで使用する	12 13 14 15 16 17 クに置換)を
ハードディスクを接続する 増設したハードディスクをフォーマットする 増設したハードディスクにアクセス制限を設定する	20
Chapter 5 TeraStation に接続しているハードディスクの取り:	外し処理 22
ファンクションボタンで取り外し処理をする TeraStation の設定画面から取り外し処理をする	
Chapter 6 バックアップする	24
パソコンのデータをバックアップする (Windows) TeraStation のデータをバックアップする TeraStation まとめてバックアップ機能を使用する レプリケーション機能を使用する Time Machine 機能でバックアップする	24 29 30


Chapter 7 アクセス制限を設定する	
共有フォルダーを追加する	38
ユーザーを追加する	42
グループを追加する	
TeraStation に手動で登録したユーザー / グループにアクセス制限	45
ActiveDirectory 環境でのアクセス制限	47
NT ドメインログオン環境でのアクセス制限	49
外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限	52
Chapter 8 TeraStation のメンテナンスをする	55
TeraStation の名称 (ホスト名)・時刻を設定する	55
RAID メンテナンスを使用する	
TeraStation のハードディスクをチェックする	
TeraStation のハードディスクを暗号化する	
TeraStation のハードディスクをフォーマットする	59
メール通知機能を使用する	60
UPS(無停電電源装置) と併用する	
警告音を設定する	63
表示パネルを設定する	
TeraStation の管理者ユーザー名・パスワードを変更する	64
TeraStation のデータを完全消去する	65
設定を初期化する	66
TeraStation の IP アドレスを変更する	
Jumbo Frame で転送するには	69
ポートトランキング機能を使用する	70
Chapter 9 便利な TeraStation の機能	72
Web アクセス機能を使用する	
ダイレクトコピー機能を使用する	
TeraStation にプリンターを接続する	
タイマー ON/OFF 機能を使用する	84
使用できる容量を制限する	86
TeraSearch 機能 (テキスト検索) を使用する	
オフラインファイル機能を使用する	
DFS(Distributed File System) 機能を使用する	96
FTP サーバー機能を使用する	
NFS クライアントからアクセスする	100
通信を暗号化する	103
Wake on LAN 機能を使用する	105

Chapter 10 NAS Navigator2 について		
Windows	106	
フォルダー連結機能を使用する (Windows)		
フォルダー同期機能を使用する (Windows)		
Mac OS X 10.3.9 ∼		
Chapter 11 付属ソフトウェアについて	116	
NAS Navigator2		
ファイル共有セキュリティレベル変更ツール	116	
簡単バックアップ	117	
NAS 設定保存・復元ツール		
EXT3 リーダー	118	
Chapter 12 設定項目一覧	119	
共通項目(画面左側の表示)	119	
共有フォルダー	119	
ユーザー / グループ	122	
ネットワーク	124	
システム		
その他	142	
付録	144	
ネットワークドライブとして割り当てる (Windows)	144	
ネットワークドライブとしてマウントする (Mac OS X 10.3.9 ~)		
出荷時設定		
液晶ディスプレイ表示一覧		
TeraStation のファームウェアをアップデートする		
用語集		


Chapter 1 各部の名称

各部の名称


<TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ>




<TS-WXL シリーズ>




<TS-RXL シリーズ>



前面カバーをあけた図



本体背面



1電源スイッチ

電源の ON/OFF を切り替えるには、電源スイッチを 3 秒間 (ピッと音がなるまで)押し続けます。

電源を ON にするときは、AC ケーブルを接続して 10 秒以上経過してから電源スイッチを押してください。

② INFO ランプ

現在の状態について伝えることがあるとき、橙色に点 灯します。現在の状態については、液晶ディスプレイ の表示をご確認ください。

③ ERROR ランプ

エラーが発生したとき赤色に点灯します。エラーの内容については、液晶ディスプレイの表示をご確認ください。

4 LAN1 ランプ

LAN1 ポートがネットワークに接続されているときに、 緑色に点灯します (LAN ポート 1 横のランプも同様に 点灯します)。

(5) LAN2 ランプ

LAN2 ポートがネットワークに接続されているときに、 緑色に点灯します (LAN ポート 2 横のランプも同様に 点灯します)。

6液晶ディスプレイ

TeraStation の状態などを表示します。

⑦ディスプレイ切替ボタン

液晶ディスプレイの表示を切り替えます。【P.147】

8ファンクションボタン

次の操作を行うときに使用します。

- · DirectCopy 機能
- ・USB 機器の取り外し処理
- ・ハードディスク交換時の RAID 再構築

9ハードディスク取替用キーシリンダー

付属の鍵で前面をあけることができます。ハードディスクを交換するとき、および初期化スイッチを押すと きに使用します。

NOTE: 前面のハードディスク取替用キーシリンダー、 鍵は誤操作防止用です。盗難防止用には、「盗 難防止用セキュリティスロット」をお使いく ださい。

10初期化スイッチ

TeraStation 動作時(電源ランプ点灯)に、ピッと音がするまで(約5秒間)押し続けると、IPアドレスとパスワードが出荷時設定に変更されます。初期化スイッチでパスワードが初期化しないようにも設定することもできます。

NOTE: 前面 TS-RXL シリーズでは、クリップを伸ば したものなどを差し込んで押してください。

11ステータスランプ1~4

各ハードディスクにアクセス時は1~4の各ランプ が緑色に点灯します。ハードディスクに異常が発生 したときは、異常が発生した番号のランプが赤色に 点灯/点滅または橙色に点滅します。

12本製品では使用しません。

(TS-XEL シリーズでは、このコネクターはありません。)

¹³ UPS 専用ポート

UPS(無停電電源装置) を接続できます。 (TS-XEL シリーズでは、このポートはありません。)

14 USB コネクター (USB2.0/1.1 シリーズA)

弊社製 USB 接続外付けハードディスクや、USB フラッシュ、デジタルカメラ、対応 UPS を増設できます。 **NOTE:** USB ハブの接続には対応しておりません。

15 LAN #- 1

付属の LAN ケーブルを接続します。

16 LAN ポート 2

2本のLANケーブルでネットワークに接続して冗長性を保ちたいときやバックアップなどにも使用します。またバックアップ用に別途 TeraStationを用意すれば TeraStation を接続することもできます。

① PC 連動雷源スイッチ

P.6 に記載の「PC 連動電源機能について」をご参照ください。

18電源コネクター

付属の AC ケーブルを接続します。

(19)ファン

ファンを塞ぐような設置はしないでください。

② 盗難防止用セキュリティースロット

市販のワイヤーロックなどで固定することができます。


②JUID ボタン

押すごとに前面と背面の UID ボタン横のランプが青色に点灯 / 消灯します。

PC 連動電源機能について

TeraStation の電源は、「PC 連動電源機能」によって本製品付属の NAS Navigator2 をインストールしたパソコン本体の電源 ON/OFF に合わせて、自動的に ON/OFF することもできます (NAS Navigator2 をインストールしていないパソコン、および TeraStation と同一ネットワークに接続していないパソコンの電源には連動しません)。

<TS-XHL、TS-XL <TS-XEL シリーズ>





<TS-WXL シリーズ>

MANUAL(出荷時設定):

本製品の電源スイッチで電源を ON/OFF できます。パソコンの電源には連動しません。

AUTO:

NAS Navigator2 がインストールされたパソコンが全て電源 OFF になると自動的に TeraStation の電源が OFF になります (パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています)。 ネットワークで TeraStation に接続されたパソコンが 1 台でも電源スイッチが ON になると、自動的に TeraStation の電源が ON になります。



NOTE:・「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「MANUAL」にしてお使いください。

- ・パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、時間がかかることがあります。
- ・PC 連動電源スイッチを「AUTO」にした直後は、パソコンの電源状態を確認するため 5 分程度 TeraStation の電源が OFF になりません。あらかじめご了承ください。
- PC 連動電源機能使用中に、停電や AC ケーブルが抜ける等で電源が OFF になってしまったときは、「MANUAL」にして TeraStation を起動してください。起動完了後、「AUTO」にすることで PC 連動電源機能が有効になります。
- ・TeraStation の設定画面で次のいずれかの設定をしている場合、PC 連動電源機能は動作しません。

「ポートトランキングを設定している」

「[NAS Navigator による検出]を「使用しない」に設定している」

- •TeraStation のセットアップは、PC 連動電源スイッチを「MANUAL」にしてください。「AUTO」に変更してセットアップすると、セットアップ中に TeraStation の電源が OFF になってしまうことがあります。初回セットアップ後、「AUTO」にすることでパソコンの電源に連動することができるようになります。
- ・NAS Navigator2 をインストールしていないパソコンからのアクセス中であっても、NAS Navigator2 をインストールしたパソコン全て電源 OFF になると TeraStation の電源は OFF になります。「AUTO」にする場合、TeraStation と同一ネットワークのパソコン全てに NAS Navigator2 をインストールしてください。

Chapter 2 設定画面の表示方法

設定画面の表示方法

設定画面を表示するときは、次の手順で行います。

1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。

NOTE: Mac OS をお使いの場合は、Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。 NAS Navigator2 が起動します。

TeraStation のアイコンを右クリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。

- **NOTE:・**Mac OS をお使いの場合は、コントロールキーを押しながら TeraStation のアイコンをクリックし、[Web 設定を開く] を選択し ます。
 - ・NAS Navigator2 の右下に表示される IP アドレスをメモしてください。

画面は TS-XL シリーズの例です。



1ユーザー名、パスワードを入力します。

管理者ユーザーの初期設定は次のようになっています。

ユーザー名:admin パスワード:password

2[ログイン]をクリックします。

NOTE:二度目以降の設定画面表示で、登録したユーザー名でログインするときは、設定画面で登録したユーザー名、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

ゲストとしてログインするときは、ユーザー名に guest、パスワード無しで [OK] をクリックします (guest が有効な場合のみ)。

ゲストとしてログインしたときは、TeraStation 名、IP アドレス、ワークグループ、ディスクの状態の確認ができます。

ユーザー名でログインしたときは、TeraStation 名、IP アドレス、ワークグループ、ディスクの状態の確認、ログインユーザーのパスワードを設定することができます。

管理者名ユーザーでログインしたときは、全ての項目を設定することができます。

4 設定画面が表示されます。



< TeraStation 設定画面> 画面は TS-XL シリーズの例です。

- NOTE:・設定画面の対応インターネットブラウザーは、Internet Explorer6.0 Service Pack2 以上、Firefox 1.5 以上、Safari3 以上です。 対応インターネットブラウザー以外からのアクセスでは、正 しく表示されないことがあります。
 - ・ブラウザーのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が 正常に表示できません。有効に設定されているときは無効にし てください。
 - ・セキュリティー設定によっては設定画面が正常に表示されないことがあります。Internet Explorer のメニュー、[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]のセキュリティーレベルは[イントラネット]に設定してください。

NOTE: 設定画面には次の項目があります。



共有フォルダーの追加や削除、アクセス制限設定、ダイレクトコピー、 DFS、TeraSearch の設定を行うことができます。

[ユーザー / グループ] ユーザー / グループを登録、削除することができます。

< TeraStation 設定画面>

[ネットワーク]

[共有フォルダー]

ネットワークやワークグループ、NFS の設定をすることができます。 画面はTS-XLシリーズの例です。

[システム]

名称や時刻、RAID の設定、RAID メンテナンス、ディスクチェックフォーマット、バックアップ、レ プリケーション、メール通知設定、タイマー ON/OFF、UPS 連動設定、初期化、ディスク完全フォーマッ ト等をすることができます。

[その他]

Web アクセス、プリントセーバー、Time Machine の設定をすることができます。

NOTE:・直接 IP アドレスを入力して TeraStation の設定画面を表示するには

P.7 の手順 2 でメモをした IP アドレスをお使いのインターネットブラウザーのアドレス欄に入力して < Enter> キーを押してください。以降は P.7 の手順 3 以降に従ってください。

- Mac OS X 10.4 以降に搭載されている Apple 社技術「ボンジュール (Bonjour)」で次のように設定画面を 表示させることもできます。
- 1. インターネットブラウザー Safari を起動します。
- 2. Safari のメニューから [表示]-[ブックマークバーを表示] をクリックします。

NOTE: Safari のブックマークバーが表示されるように設定してください。

3. ブックマークから、[Bonjour]-[(TeraStation の名称)] をクリックしてください。



4. ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

以上で設定画面の表示は完了です。

Chapter 3

ハードディスクの使用モードを変更する

ハードディスクの使用モードは、出荷時に次のように設定されています。

シリーズ名	出荷時設定(ハードディスク使用モード)
TS-XHL シリーズ	RAID6 モード
TS-XL シリーズ	
TS-XEL シリーズ	RAID5 モード (ハードディスク4台)
TS-RXL シリーズ	
TS-WXL シリーズ	RAID1 モード
TS-WXL/1D シリーズ	通常モード

- **NOTE:・**ハードディスクの使用モードを変更すると、ハードディスク内のデータは全て消去されます。変更する前に大切なデータのバックアップを必ずとってください。
 - ・本書では、「復旧」とは、TeraStation内の状態 (データを含む)を故障が発生する前に戻すことを表しています。 故障したハードディスクからデータを読み出すことではありません。

各ハードディスクの使用モードの特長は次のとおりです。

● RAID6 モード

NOTE: TS-XL、TS-XEL、TS-RXL、TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは RAID6 モードに設定することはできません。

4 台のハードディスクを 1 つのアレイとして使用します。パリティ (誤り訂正符号)を生成しながら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。使用できる容量は 2 台分のハードディスクの容量となります。

RAID アレイの中のハードディスク 2 台が破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます (3 台以上故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAYX Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。

● RAID5 モード (ハードディスク 4 台)

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは RAID5 モードに設定することはできません。

4 台のハードディスクを 1 つのアレイとして使用します。パリティ (誤り訂正符号)を生成しながら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。使用できる容量は 3 台分のハードディスクの容量となります。

RAID アレイの中のハードディスク 1 台が破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます (2 台以上故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAYx Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。

● RAID5 モード (ハードディスク3台)

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは RAID5 モードに設定することはできません。

3 台のハードディスクを 1 つのアレイとして使用します。パリティ (誤り訂正符号)を生成しながら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。使用できる容量は 2 台分のハードディスクの容量となります。残りの 1 台をホットスペア (1 台ハードディスクが故障したときに自動的に起動)にすることもできます。

RAID アレイの中のハードディスク 1 台が破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます (2 台以上故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAYX Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。

● RAID10 モード

NOTE:TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは RAID10 モードに設定することはできません。

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、2台分のハードディスクの容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。

同じデータを 2 個のハードディスクに同時に書き込んでいるので、ペア (1-2 または 3-4) を構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます (1-2、または 3-4 両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。

● RAID1 モード

2台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-RXLシリーズでは最大2つのアレイを作成することができます。使用できる容量は、各アレイにハードディスク1台分の容量となります。同じデータを2台のハードディスクに同時に書き込んでいるのでペアを構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます(アレイを構成する両方のハードディスクが破損した場合はデータを復旧することはできません)。

TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-RXL シリーズでは1つのアレイを作成し、残りのハードディスクをホットスペア(1台ハードディスクが故障したときに自動的に起動)にすることもできます。2台のハードディスクで1つのアレイを作成し、ハードディスク1台をホットスペア、残りの1台を通常ディスクとして使い、アレイのバックアップ用の領域に使用することで冗長性を高めることができます。

また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。

● RAIDO モード

TeraStation に内蔵されているハードディスクをまとめて1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、TeraStation に内蔵されているハードディスクの合計の容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損した場合、データを復旧することはできません。

●通常モード

TeraStation に内蔵されているハードディスクを個々のドライブとして使用します。使用できる容量は、TeraStation に内蔵されているハードディスクの合計の容量となります。ハードディスクが破損した場合、破損したドライブのデータは復旧することはできません。

通常モードで使用する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

画面は TS-XL シリーズの例です。



TeraStationの設定画面で、「システム]-「ディスク]-「RAID アレイ] をクリッ クします。



設定したいアレイをクリックします。

3 [RAID アレイの削除]をクリックします。

NOTE: RAID 設定変更中は前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Creating」と表示されます。

- 4 「本当に RAID アレイ / ディスクの操作を行ってもよろしいですか」と表示されたら [設定] をクリックします。
- 5 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定] をクリックします。
- 6 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で通常モードの設定が完了しました。

このまま通常モードで使用される場合は、P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

誤操作によるトラブルを防ぐために(「通信の確認」画面)

下記の処理を行うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示され ます。このようなときは、60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力 し、[設定]をクリックします。

- ・RAID アレイの構成変更 (作成/削除)
- ・RAID アレイ / ディスクのフォーマット

・共有フォルダーの削除

・ディスクの取り外し

TeraStation の初期化

- ・RAID アレイの再構築
- ・TeraStation の全ディスクの完全フォーマット ・スペアディスクに設定
- ・全ての共有フォルダー内のゴミ箱を空にする ・通常ディスクに設定



通信の確認画面

TeraStation 設定ガイド

11

RAID6 モードで使用する

NOTE: TS-XL、TS-XEL、TS-RXL、TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは、RAID6 モードに設定することはできません。 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XHL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、[システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。



RAID6 で使用するハードディスク (4 つ全て) をクリックします。



- 1 [RAID6] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。

NOTE: RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 (ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品で約 10 時間かかります) 低下します。前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。

- 6 [通信の確認]画面が表示されます。60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAID6 の設定が完了しました。 続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

RAID5 モード (ハードディスク 4 台) で使用する

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは、RAID5 モードに設定することはできません。 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、[システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。



RAID5 で使用するハードディスク (4 つ全て) をクリックします。



- 1 [RAID5] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。

NOTE: RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 (ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品で約 10 時間かかります) 低下します。前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。

- 6 [通信の確認]画面が表示されます。60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、「設定] をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAID5(ハードディスク4台)の設定が完了しました。 続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

RAID5 モード (ハードディスク3台)で使用する

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは、RAID5 モードに設定することはできません。 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、「システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。



RAID5 で使用するハードディスク (3 つ) をクリックします。



- 1 [RAID5] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。

NOTE: RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 (ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品で約 10 時間かかります) 低下します。前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。

- 6 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAID5(ハードディスク3台)の設定が完了しました。 続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

NOTE:残りの1台はハードディスクが故障したときに自動で置換するスペアディスクとしてホットスペアを設定することをおすすめします。ホットスペアの設定手順については P.18 をご参照ください。

RAID10 モードで使用する

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは、RAID10 モードに設定することはできません。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

画面は TS-XL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、「システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。

RAID10 使用するハードディスク (4 つ全て) をクリックします。

5



- 1 [RAID10] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。

NOTE: RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 (ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品で約 10 時間かかります) 低下します。前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。

- 6 [通信の確認]画面が表示されます。
 - 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、「設定]をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAID10 の設定が完了しました。 続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

RAID1 モードで使用する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、「システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。



RAID1 で使用するハードディスク (ディスク 1 とディスク 2、もしくはディスク 3 とディスク 4) をクリックします。



- 1 [RAID1] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。

NOTE: RAID 構築中はファイル転送速度が数時間 (ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品で約 10 時間かかります) 低下します。前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY x Resyncing」と表示されているときは、電源 OFF にしないでください。OFF にすると再度はじめから設定処理を行います。

- 6 [通信の確認]画面が表示されます。
 - 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAID1 の設定が完了しました。

続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

NOTE:RAID アレイを構築していない残りのハードディスクは、ハードディスクが故障したときに自動で置換するスペアディスクとしてホットスペアを設定することをおすすめします。ホットスペアの設定手順については P.18 をご参照ください。

RAID0 モードで使用する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

画面は TS-XL シリーズの例です。

1 「通常モードで使用する」を参照して通常モードへの設定変更を完了させます。



TeraStation の設定画面で、「システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



設定したいアレイをクリックします。

| RADD FL (DADD FL + 1) | FACTO FL | FACTO

RAIDO で使用するハードディスクをクリックします。 **NOTE:**TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-RXL シリーズでは 4 つ全て、
TS-WXL シリーズでは 2 つ全てを選択ください。



- 1 [RAID0] を選択します。
- 2 [RAID アレイの作成] をクリックします。
- 6 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 7 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上で RAIDO の設定が完了しました。 続いて P.38 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。

ホットスペア (ハードディスクが故障したとき自動でスペアディスクに置換)を設定する

NOTE: TS-WXL、TS-WXL/1D シリーズでは、ホットスペアを設定することはできません。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

画面は TS-XL シリーズの例です。

TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-RXL シリーズでは、RAID5 モード (ハードディスク 3 台) や、RAID1 モードで RAID 構築時に選択しなかったハードディスクは通常ディスクとして使用できます。

この通常ディスクをスペアディスクとして設定しておくことで、RAID5、RAID1のハードディスクが故障したとき、自動でスペアディスクに置換して冗長性を保持することができます。 設定手順は次のとおりです。

NOTE:通常ディスクからスペアディスク、スペアディスクから通常ディスクに設定を変更されたハードディスクのデータは全て削除されます。



TeraStationの設定画面で、[システム]-[ディスク]-[RAID アレイ] をクリックします。



RAID5 または RAID1 に設定したアレイをクリックします。



[スペアディスクに設定]をクリックします。

NOTE: スペアディスクに設定している場合、[通常ディスクに設定]をクリックするとスペアディスクから通常ディスクに変更することができます。

- 4 [通信の確認]画面が表示されます。
 - 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 5 以降は画面の指示にしたがって操作します。

以上でホットスペアの設定が完了しました。

Chapter 4 TeraStation にハードディスクを増設する

ハードディスクを接続する

TeraStation には背面に USB コネクター (USB2.0/1.1 シリーズ A) を 2 個 (TS-RXL シリーズは 3 個) 装備しています。 USB コネクターには弊社製ハードディスクを増設して、TeraStation の共有フォルダーを追加することができます。 図のように接続をしてください。フォーマット済みのハードディスクであれば自動的に認識されます。未フォー マットの場合、P.20 の手順でフォーマットしてください。

NOTE: 対応ハードディスク製品名は、弊社ホームページ (buffalo.jp) にてご確認ください。

ハードディスクを取り外すときは、必ず P.22 の手順で取り外し処理を行ってください。


NOTE:P.22 に記載の取り外し処理を行わずに USB ハードディスクを取り外すと、再度接続した際に、正常に 認識できないことがあります。このようなときは、TeraStation を再起動してから接続してください。


TeraStation の各 USB コネクターにハードディスクを 1 台ずつ接続することができます (TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-WXL シリーズ最大 2 台、TS-RXL シリーズ最大 3 台)。


<TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ> <TS-RXL シリーズ>



< TS-WXL シリーズ>







白 🚂 ネットワーク コンピュータ 正常に接続できるとネットワーク上の ネットワーク全体 TeraStation に [usbdisk x] が追加されていま

> NOTE: 下線部 x はハードディスクを接続した USB コネクターによって異なります。

•MacOS X で自動生成されたファイル (.DS Store など) がある場合は、ファイル名に FAT32/16 形式では使用できない文字が含 まれているためバックアップできません (エラーが発生し、バックアップが途中で 停止することがあります)。

TeraStation 設定ガイド

∃ Js-xxxxxx

ahare 🗎

🗓 🐚 usbdisk1

増設したハードディスクをフォーマットする

TeraStation に接続したハードディスクは、次の手順でフォーマットできます。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

画面は TS-XL シリーズの例です。

3-40 1/27/7 8-97/2 #### DBE ### FAX)

3-40 1/27/7 8-97/2 #### DBE ### DBE ### DBE #### DBE ##### DBE ###### DBE ######### DBE ##### DBE ####### DBE #### DBE ##### DBE ##### DBE #### DB

TeraStation の設定画面で、「システム]-「ディスク] をクリックします。



- 1 増設したハードディスクを選択します。
- 2[ディスクフォーマット]を選択します。

NOTE:対応フォーマット形式については、P.130をご参照ください。

1フォーマット形式を選択します。

2[フォーマット]をクリックします。

NOTE:・フォーマットするとハードディスク内のデータが全て消去されます。

- ・フォーマットするとハードディスクのパーティションも削除されます。
- 4 [通信の確認]画面が表示されます。
 - 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、「設定]をクリックします。
- 5 以降は画面の指示にしたがって操作します。

NOTE: フォーマットが終了するまで共有フォルダーの設定やファイル共有サービスなどの機能は使用できません(フォーマット完了後使用できます)。

以上でハードディスクのフォーマットは完了です。

増設したハードディスクにアクセス制限を設定する

増設したハードディスクにもアクセス制限を設定することができます。P.37 の手順でアクセス制限することができます。

NOTE: 共有フォルダーが見えなくても、フォーマット、ディスクチェック、バックアップを増設したハードディスクに実行することはできます。

TeraStation の USB コネクターに関する制限事項

- TeraStation の USB コネクターに接続できるのは、USB マスストレージクラス、カードリーダー (2 個以上のメモリーカードを認識できるカードリーダーを除く)、デジタルカメラなどの PTP デバイス、USB 接続 UPS 機器、USB 接続プリンターです。それ以外の USB 機器(USB ハブ、マウス、キーボードなど)を接続して使用することはできません。
 - ※対応 USB 機器は弊社ホームページ (buffalo.jp) にてご確認ください。
- TeraStation の USB コネクターに接続して使用できるハードディスクは 2 台までです (TS-RXL シリーズでは 3 台)。弊社製ハードディスク以外のハードディスクは対応しておりません (弊社製 DIU/DUB シリーズは非対応)。対応の増設ハードディスクについては、弊社ホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。
 - ※ AUTO 電源機能を搭載したハードディスクを TeraStation に接続しても認識できないことがあります。そのようなときは、「AUTO 電源機能切替スイッチ」を「MANUAL」に設定してください。
 - ※ TeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使用すると、HD-DU2 シリーズのダイレクトコピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、HD-DU2 シリーズをパソコンに接続し、HD-DU2 シリーズ付属のフォーマッターでフォーマットしてください。
 - ※バスパワーで電源を USB 接続外付けハードディスクに供給できるのは 1 台までです。ハードディスクによっては、バスパワーで使用できないこともあります。このようなときは、ハードディスクに AC アダプターを接続してお使いください。
- USB コネクターに接続したハードディスクは、第 1 パーティション(領域)のみ認識されます。第 2 パーティション以降は認識できません。

Chapter 5


TeraStation に接続しているハードディスクの取り外し処理

ファンクションボタンで取り外し処理をする

TeraStation に取り付けた USB ハードディスクは、TeraStation 前面のファンクションボタンで取り外し処理を行うことができます。

取り外し手順

ファンクションボタンを6秒以上押し続けます。ファンクションボタンが青色に点灯します (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプが青色に点灯します)。青色点灯が消灯に変わった後に、USB機器を取り外してください。消灯した後、再度点灯しますが、そのまま取り外してかまいません。TeraStation の電源が OFF のときはそのまま取り外せます。



NOTE:USB ハードディスクを再度接続するときは、3 分程度時間をあけてから接続してください。すぐに接続すると認識できないことがあります。

TeraStation の設定画面から取り外し処理をする

TeraStation 内蔵のハードディスクおよび USB 接続したハードディスクを TeraStation の設定画面から取り外し処理を行うときは、次のように行います。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。



TeraStation の設定画面で、[システム]-[ディスク]をクリックします。



1 使用しない USB ディスクを選択します。 2 [ディスクの取り外し] をクリックします。

NOTE:[通信の確認]画面が表示されたら 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を入力し、[設定]をクリックしてください。

3 ファンクションボタンの青色点灯 (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプが青色に点灯します) が始まってから 30 秒以内に、USB 機器を取り外してください。

NOTE: USB ディスクを接続したままにしておくと、再度認識処理が行われますのでご注意ください。

以上で取り外し処理は完了です。

Chapter 6 バックアップする

パソコンのデータをバックアップする (Windows)

パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、付属の「簡単バックアップ」を使います。簡単バックアップは、付属のユーティリティー CD(TeraNavigator) からインストールすることができます。

使いかたについてはインストール後に、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[簡単バックアップ]-[簡単バックアップ マニュアル] をご参照ください。

TeraStation のデータをバックアップする

TeraStationの設定画面で、TeraStationの共有フォルダー単位でバックアップを行うことができます。バックアップ先には、次の3つのいずれかを選ぶことができます。

- 他の TeraStation (P.24、26、27 の手順にしたがって設定してください)
- ・同じ TeraStation の別フォルダー (P.24、27 の手順にしたがって設定してください)
- ・TeraStation に接続した USB ハードディスク (P.27 の手順にしたがって設定してください)

●バックアップ先 / バックアップ元を設定する

バックアップを行う前に、バックアップ先/バックアップ元のフォルダーを設定する必要があります。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー]-[共有フォルダー] をクリックします。



バックアップ先 / バックアップ元にしたい共有フォルダーをクリック します。



公開先から[バックアップ]をクリックしチェックマークを表示させます。

NOTE: ネットワーク経由で他の TeraStation からのバックアップ先にするときは、[バックアップ公開先パスワード] でパスワードを設定することもできます。パスワードを設定したくないときは何も入力しないでください。

4 画面の一番下にある[保存]をクリックします。

NOTE: バックアップ元、バックアップ先として選択できるフォルダーは、次の通りです。

■ 通常バックアップ、上書きバックアップ(増分、差分)

バックアップ元として選択できるフォルダー:

- ・バックアップ設定を行う TeraStation 内の共有フォルダー (info フォルダー除く /USB ディスク含む)
- ・同一セグメントにあるバックアップ設定を行う TeraStation 以外の TeraStation/LinkStation 内の 共有フォルダー (USB ディスクを除く) ※ 1、2
- ・TeraStation の設定画面 [システム]-[バックアップ]-[Link/TeraStation 一覧を表示] で IP アドレス を手動入力して検出した TeraStation/LinkStation の共有フォルダー (USB ディスク除く) ※ 1、2

バックアップ先として選択できるフォルダー:

- ・バックアップ設定を行う TeraStation 内の共有フォルダー (info フォルダーを除く /USB ディスク 含む) ※ 1、2
- ・同一セグメントにあるバックアップ設定を行う TeraStation 以外の TeraStation/LinkStation 内の 共有フォルダー (USB ディスク除く) ※ 1、2
- ・TeraStation の設定画面 [システム]-[バックアップ]-[Link/TeraStation 一覧を表示] で IP アドレスを手動入力して検出した TeraStation/LinkStation の共有フォルダー ※ 1、2

■履歴管理バックアップ ※ TS-XHL シリーズのみに搭載している機能です。

バックアップ元として選択できるフォルダー:

- ・バックアップ設定を行う TeraStation 内の共有フォルダー (info フォルダー除く /USB ディスク含む)
- ・同一セグメントにあるバックアップ設定を行う TeraStation 以外の TeraStation/LinkStation 内の 共有フォルダー (USB ディスクを除く) ※ 1、2
- TeraStation の設定画面 [システム]-[バックアップ]-[Link/TeraStation 一覧を表示] で IP アドレスを手動入力して検出した TeraStation/LinkStation の共有フォルダー ※ 1、2

バックアップ先として選択できるフォルダー:

- ・バックアップ設定を行う TeraStation 内の共有フォルダー (info フォルダー除く /USB ディスク含む) ※2
- ※1 共有フォルダー設定画面の[公開先]で[バックアップ]を選択している必要があります。
- ※2 共有フォルダーの中にあるサブフォルダーは取得しません。

●他の TeraStation をバックアップ先にするときの設定

バックアップ公開用(検索用)パスワードを設定している場合

バックアップ先の共有フォルダーにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないとバックアップ 先として選択することはできません。バックアップを行う前に次の手順でパスワードを入力してください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[システム] バックアップ]をクリックします。
- クバックアップ先検索用パスワードの[設定変更]をクリックします。
- 3 ペッジアッズ集業庫はスターF 検索型なワード (本) (キャンセル)

バックアップ先 Link/TeraStation 共有フォルダーに設定した検索用パスワードを入力し、[保存] をクリックします。

検索時に見つかるバックアップ先フォルダーは、パスワードが未設定のフォルダーと、認証パスワードが一致したフォルダーです。

ルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップしたい場合

ルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップするときは、バックアップを行う前に次の手順で TeraStation の IP アドレスを入力してください。

1 TeraStation の設定画面で、[システム]{バックアップ }{Link/TeraStation 一覧を表示]をクリックします。



- 1 [検出済み Tera/LinkStation] からバックアップ先にしたい TeraStation の IP アドレスを確認します。
- 2 [検索対象 IP アドレス] に、バックアップ先にしたい TeraStation の IP アドレスを入力し、「追加] をクリックします。

以下の条件の方は上記の設定は必要ありません。P.27 の手順でバックアップを行ってください。

- ・バックアップ先に他の TeraStation を使用しない
- ・バックアップ先の TeraStation に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない
- ・バックアップ先にルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation を使用 しない

NOTE: JumboFrame をご利用いただいている方で、Link/TeraStation のデータを他の Link/TeraStation にバックアップするときは、2 つの Link/TeraStation のイーサネットフレームサイズを最も近い値に設定してください。イーサネットフレームサイズが大きく異なる場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフレームサイズ (1518bytes) を選択してください。

●バックアップを設定する

1 TeraStation の設定画面で、[システム]-[バックアップ]-[バックアップ設定]-[バックアップタスクの追加]をクリックします。

NOTE:バックアップの設定は最大8個まで設定できます。ここでは個々の設定をタスクと案内しています。

バックアップ設定項目 (実行日、実行時刻など)を選択します。 **NOTE:** バックアップオプションについては、P.137 をご参照く ださい。

NOTE:バックアップ動作モードについて

バックアップ動作モードでは次のモードを選択できます。

通常バックアップ

バックアップ元からバックアップ先へ全てのファイルがバックアップされます。

上書きバックアップ(増分バックアップ)

1 度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2 回目以降に バックアップ元に A ファイル追加、B ファイル削除されていた場合、バックアップ先へ A ファイルを追加し、B ファイルは削除しません。バックアップ先の容量は削除されないファイル分増加します。

上書きバックアップ(差分バックアップ)

1 度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2 回目以降にバックアップ元にAファイル追加、Bファイル削除されていた場合、バックアップ先へAファイルを追加し、Bファイルは削除されます。バックアップ元とバックアップ先の容量は同じとなります。

履歴管理バックアップ ※ TS-XHL シリーズのみに搭載している機能です。

バックアップ実行する度に管理情報を保持し、変更があったファイルのみコピーまたは削除します。変更のないファイルは以前のバックアップファイルから情報を引き出します(以前のバックアップしたファイルが破損した場合、参照できなくなります)。容量を抑えてバックアップしたいとき、ある時点の状態を参照できるようにしたい(スナップショットのような用途として使用したい)ときに用います。

[管理世代数] にはバックアップするデータを何回分保存しておくか選択してください (無制限、1 ~ 10)。

- ・履歴管理バックアップ先に指定できるのは TeraStation の共有フォルダーおよび TeraStation に接続した USB ハードディスクのみです。
- ・指定された共有フォルダー、USB ハードディスクの共有フォルダーは読み取り専用に変更されます。
- ・履歴管理バックアップでのバックアップ先に、FAT フォーマットの USB ハードディスク を使用することはできません。
- ・USB ハードディスクを履歴管理バックアップ先としてご使用される場合、USB ハードディスクを他の機器に接続して編集しないでください。バックアップの内容が意図しないファイルに書き換わってしまうことがあります。

[バックアップフォルダー]の[追加]をクリックします。



1 バックアップ元とバックアップ先フォルダーを選択します。2 [追加]をクリックします。



[設定]をクリックします。



[バックアップ]画面に追加したタスクが表示されます。

NOTE:・バックアップ元フォルダーには第二階層のフォルダーまで登録できます。ただし、共有フォルダー 名を含め、80bytes 以上のフォルダーは選択できません。

- ・バックアップ先デバイスをあらかじめバックアップ先として設定していないと選択することは できません。
- ・TeraStation の USB コネクターに接続したハードディスクが FAT32/16 形式でフォーマットされている場合、次の制限があります。 XFS 形式または EXT3 形式でフォーマットすることをおすすめします。

FAT16 形式では 1 ファイル 2GB 以上、FAT32 形式では 1 ファイル 4GB 以上のデータはバックアップできません (エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。

Mac OS X で自動作成されたファイル (.DS_Store など) がある場合は、ファイル名に FAT16/32 形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません(エラーが発生し、バックアップが途中で停止することがあります)。

・PC 連動電源機能と合わせて使用する場合は、次の事項にご注意ください。

PC 連動電源機能にてスタンバイ状態となっている場合、バックアップ開始 15 分前になると 自動的に本体が起動し、バックアップを開始します。

バックアップ開始予定時刻の直前にスタンバイ状態への移行された場合、お使いの環境によっては起動に時間がかかり、バックアップができない (バックアップが開始されない) ことがあります。

バックアップに関する制限事項

- USB ハードディスク(FAT32 形式)に上書き差分バックアップした場合、差分がなくても上書きバックアップが実行されることがあります。これは FAT32 の仕様によるもので、ファイル作成日の秒数が奇数のファイルは、差分の有無にかかわらず毎回上書きバックアップされます。
- Jumbo Frame を使用している場合、TeraStation/LinkStation のデータを他の TeraStation/LinkStation にバックアップするときは、2 つの TeraStation/LinkStation のイーサネットフレームサイズを最も近い値に設定してください。イーサネットフレームサイズが大きく異なる場合、正常にバックアップできないことがあります。このようなときは初期設定のフレームサイズ(1518bytes)を選択してください。
- TeraStation の Web 設定画面を用いてバックアップするとき、バックアップするファイル名やフォルダー名にマルチバイト文字が含まれると、出力されるログファイルのファイル・フォルダー名が正しく出力されないことがあります。
- バックアップの設定後にフォーマットや RAID アレイの設定を変更したときは、必ずバックアップの設定も変更してください。バックアップ元の共有フォルダーが存在しない場合、エラーが表示されます。
- バックアップ先およびバックアップ元のファームウェアが最新バージョンでない場合、20bytes 以上のフォルダー名の共有フォルダーを選択できないことがあります。このようなときは、最新のファームェアを弊社ホームページ (buffalo.jp) のダウンロードサービスからダウンロードし、アップデートしてください。現象が改善することがあります。


TeraStation まとめてバックアップ機能を使用する

本製品は複数台の TeraStation から、まとめて 1 台の TeraStation に共有フォルダーごとにバックアップできる「TeraStation まとめてバックアップ機能」を搭載しています。

P.24 手順 3 をバックアップ元として設定する TeraStation の共有フォルダーに対して設定を行います。 バックアップ先として設定を行う TeraStation は、P.24、27、28 の設定を行ってください。

- ※下記の場合は、P.28 手順 4 でバックアップ元として選択できないことがあります。 そのようなときは、P.26 を参照の上設定を行ってください。
 - ・バックアップ元の TeraStation ヘパスワードが設定されている場合
 - ・バックアップ元とバックアップ先の TeraStation が同一セグメント上に存在しない場合

■ 各部門の TeraStation を管理部でまとめてバックアップ



レプリケーション機能を使用する

TeraStation には LAN ポートが 2 つ搭載されています。1 つはネットワークに、もう 1 つは予備の TeraStation に接続し、レプリケーション機能を設定すれば、TeraStation に書き込んだデータは、ファイル単位で予備の TeraStation にも書き込まれます。

万が一、1 台が故障しても、予備の TeraStation に LAN ケーブルをつなぎかえることで、信頼性が高く、可用性に優れたシステムを構築できます。

通常時通常(レプリケーション状態)

TeraStation には LAN ポートが 2 つ搭載されています。 1 つはネットワークに、もう 1 つはバックアップの TeraStation につなぎます。メインに書き込んだデー タは、ファイル単位でバックアップに書き込まれます (ファイルの更新は、メインの TeraStation 上での保存・ 削除をトリガーに行われます)。

※バックアップの指定は共有フォルダーごとに可能です。指定できる共有フォルダーの上限は、64フォルダーまでとなります。

ポート1 ポート1 ポート2 ボート2 TeraStation TeraStation

メイン故障発生時

バックアップ側の TeraStation の Web 設定画面を開いて設定変更することで、メインとして使用できます。 ※ただし、ファイル以外の設定情報などはレプリケーションの対象外です。



レプリケーション再構築

修理した TeraStation は、バックアップとしてメイン の LAN ポートにつなぎます。再度、レプリケーション設定を行うことで、メインとバックアップのデータ の整合性をとり、レプリケーション状態になります。



- **NOTE:・**レプリケーション機能では、Windows ファイル共有 (SMB、CIFS)/Apple ファイル共有 (AFP)/NFS/SFTP/FTP/FTPS のプロトコルによって書き込まれたファイル / フォルダーのみレプリケーション先に転送します。
 - ・レプリケーション機能によるファイル転送は非同期で行われます。ネットワークの環境や TeraStation の稼動状態によっては、ファイル転送に時間がかかることがあります。
 - ・レプリケーション機能では、一時的にネットワークの通信ができない等の理由によりファイル転送が 失敗すると、再転送を試みます。それでもファイル転送ができないときは、エラーとなり TeraStation 前面の ERROR ランプが赤色に点灯し、警告音が鳴ります。このようなときは、TeraStation の設定画面 [システム]-[バックアップ]-[レプリケーション]の[再同期]をクリックしてください。レプリケーション先のフォルダーにレプリケーション元のデータを差分上書きコピーを行います。
 - ・レプリケーション元に設定したフォルダに一度にアクセスするような場合、システムの処理速度が遅くなってしまいますのでご注意ください。
 - •1つのレプリケーション元に対して、複数のレプリケーション先を設定しないでください。レプリケーションの転送プロセスが同時に複数立ち上がることになり、システムの処理速度が遅くなってしまいます。
 - ・大量のファイルを長時間にわたって連続でレプリケーション元のフォルダーに書き込むことはできません。
 - ・レプリケーションの転送元に設定したフォルダーを Mac OS X でサポートされている Time Machine 機能のバックアップ先として使用できません。
 - ・レプリケーションのカスケード設定はできません。レプリケーション先に転送されたファイルをさら にレプリケーションする。といったような使い方はできません。
 - ・Mac OS X から AFP 接続で書き込みを行った場合、システムの処理速度が遅くなる場合があります。このような場合は、SMB 接続にて接続し、書き込みを行ってください。
 - ・USB ディスクにレプリケーションを行う場合、USB ディスクにレプリケーション元と同名のフォルダーが作成されます。既に USB ディスクに同名のフォルダーが存在する場合、ファイルが消去されることがありますのでご注意ください。
 - ・TeraStation の USB コネクターに接続したハードディスクが FAT32/16 形式でフォーマットされている場合、次の制限があります。 XFS 形式または EXT3 形式でフォーマットすることをおすすめします。

FAT16形式では1ファイル2GB以上、FAT32形式では1ファイル4GB以上のデータはレプリケーションできません(エラーが発生し、レプリケーションが途中で停止することがあります)。

Mac OS X で自動作成されたファイル (.DS_Store など) がある場合は、ファイル名に FAT16/32 形式 では使用できない文字が含まれているためレプリケーションできません(エラーが発生し、レプリケーションが途中で停止することがあります)。

- ・NFS をカーネルモードに設定している場合、NFS プロトコルによって書き込まれたファイル/フォルダーはレプリケーション先に転送されません。NFS 設定をカーネルモードからユーザーモードに変更するには、TeraStation の設定画面 [ネットワーク]-[NFS]-[NFS サービス] で行います。
- ・レプリケーション先およびレプリケーション元のファームウェアが最新バージョンでない場合、20bytes 以上のフォルダー名の共有フォルダーを選択できないことがあります。このようなときは、最新のファームェアを弊社ホームページ (buffalo.jp) のダウンロードサービスからダウンロードし、アップデートしてください。現象が改善することがあります。

NOTE: レプリケーションのバックアップ元、バックアップ先として選択できるフォルダーは、次の通りです。 バックアップ元として選択できるフォルダー:

・バックアップ設定を行うTeraStation内の共有フォルダー (infoフォルダー除く /USB ディスク含む) バックアップ先として選択できるフォルダー:

- ・バックアップ設定を行う TeraStation 内の共有フォルダー (info フォルダー除く /USB ディスク含む) ※ 1、2
- ・同一セグメントにあるバックアップ設定を行う TeraStation 以外の TeraStation/LinkStation 内の 共有フォルダー (USB ディスクを除く) ※ 1、2、3
- TeraStation の設定画面 [システム]-[バックアップ]-[Link/TeraStation 一覧を表示] で IP アドレスを手動入力して検出した TeraStation/LinkStation の共有フォルダー ※ 1、2、3
- ※1 共有フォルダー設定画面の[公開先]で[バックアップ]を選択している必要があります。
- ※2 共有フォルダーの中にあるサブフォルダーは取得しません。
- ※3 共有フォルダー設定画面の[バックアップ公開パスワード]でパスワードを設定している共有フォルダーはバックアップ先として使用できません。

レプリケーション機能の設定手順は次のとおりです。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



TeraStation の設定画面で、[システム]-[バックアップ]-[レプリケーション] をクリックします。

2 [追加]をクリックします。



1 レプリケーション元のフォルダーを選択します。 2 レプリケーション先のフォルダーを選択します。

NOTE:・レプリケーション機能に対応した TeraStation(TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-WXL、TS-RXL、TS-HTGL、TS-RHTGL シリーズなど)の共有フォルダーのみ選択できます。対応機器については弊社ホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。

- ・レプリケーション設定は64個まで登録できます。
- ・レプリケーション先のフォルダーは、あらかじめ P.24「バックアップ先 / バックアップ元を設定する」を参考にし、[公開先]の[バックアップ]をクリックしてチェックマークを表示させてください。

3[保存]をクリックします。

NOTE:・バックアップ公開パスワードが設定された共有フォルダーは、レプリケーション先に選択することができません。

- ・レプリケーション先のフォルダーにはレプリケーション元のデータが差分上書きコピーされます。レプリケーション元にないデータは消去されますのでご注意ください。
- 4 表示される警告メッセージをよく読み、[OK] をクリックします。

以上でレプリケーション機能の設定は完了です。

Time Machine 機能でバックアップする

Mac OS X 10.5 以降でサポートされた Apple 社のバックアップ機能 Time Machine を使用する場合、次の手順で行ってください。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



TeraStationの設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク]-[ネットワークサービス]の[AFP]をクリックします。



[使用する]を選択し、[保存]をクリックします。



- 1 [共有フォルダー] をクリックします。
- 2 Time Machine 機能でバックアップ先にしたい共有フォルダーをクリックします。



NOTE: Time Machine バックアップ先として使用する共有フォルダーの名称は、アルファベット、数字のみを使用することをおすすめします (マルチバイト文字を含む場合、バックアップできないことがあります)。

1 公開先から [Mac(AFP)] を選択します。



- 2[保存]をクリックします。
- 1 TeraStation の設定画面で、[その他] [Time Machine] をクリックします。
- 2 [設定変更]をクリックします。

| Time Michine | で (機関する | で (機関する | で (機関する | で) で (機関する | で) | 対象用はフォルダー: | 対象性 | まやとせ | で) | (本版 | まやとせ) | | (本版 | またとせ) | | (本版 | またとせ) | (またとせ)

- 1 [使用する]を選択します。
- 2 手順 3 \sim 4 で設定した TeraStation の共有フォルダーを対象共有フォルダーから選択します。
- 3[保存]をクリックします。

(メージファイルの内点 対象を記する 対数がCアドルで

- 1 Time Machine 機能を使用する Macintosh のホスト名を入力します。
- 2 Time Machine 機能を使用する Macintoshの MAC アドレスを入力します。
- 3 [作成]をクリックします。


NOTE: · Macintosh のホスト名を確認するには

[システム環境設定] - [共有]画面の[コンピュータ名]の下に表示されています。



「cccccccccee-ee.local」の場合、「ccccccccc」を対象 ホスト名に入力します。「ddddddddddfff-ff.jp」の場合、 「dddddddddd」を対象ホスト名に入力します。

・Macintosh の MAC アドレスを確認するには



- 1 アップルメニューより [この Mac について] を開き [詳細] を クリックします。
- 2 システムプロファイラーが起動したら、画面左のメニューより[ネットワーク]をクリックします。
- 3 [動作中のサービス] より BSD 装置名が [en0] の項目を選択し、 [MAC アドレス] に表示されている英数字が MAC アドレスです。表示されている MAC アドレスをマウスでドラッグしてコピーし、[対象 MAC アドレス] にペーストで入力すると便利です。

NOTE:Time Machine 機能でバックアップ先として設定した TeraStation の共有フォルダーの中に、< Macintosh のホスト名> _ < Macintosh の MAC アドレス> .sparsebundle というフォルダーが 作成されます。

このフォルダー名を変更したり削除したりすると Time Machine のバックアップ先として使用できなくなったり、正常にリカバリーできなくなりますのでご注意ください。

8 Mac OS X のアップルメニューから、[システム環境設定]を選択します。

9



[Time Machine] をクリックします。



[バックアップディスクを選択]をクリックします。



TeraStation を選択し、[バックアップに使用]をクリックします。

TeraStation の共有フォルダーにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

NOTE: バックアップ先の TeraStation の共有フォルダーにアクセス制限機能を使用していない場合は、管理者ユーザーのユーザー名・パスワード (初期設定ではユーザー名 admin、パスワード password) を入力してください。アクセス制限機能を使用している場合は、書き込み権限のあるユーザー名とパスワードを入力してください。



Time Machine のスイッチが [入] になっていることを確認します。 [次回のバックアップ] に表示されている秒がカウントダウンされ、0 秒 になるとバックアップを開始します。

バックアップは、バックグラウンドでおこなわれるため、Mac OS X の操作やシャットダウンなどは、通常通り行えます。

復旧を行う場合やバックアップから除外したい項目を設定する場合は、 Mac OS X のヘルプを参照してください

以上で Time Machine によるバックアップは完了です。

Chapter 7 アクセス制限を設定する

TeraStation は、共有フォルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大切なデータを公開したくないときなどに設定ください。アクセス制限する方法には、次の4つがあります。

- TeraStation に手動で登録したユーザー / グループにアクセス制限
 - P.45 の手順にしたがって設定してください。
- ActiveDirectory 環境でのアクセス制限

P.47 の手順にしたがって設定してください。

- **NOTE:**・ここでは Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2008 で Active Directory をお使いの場合の手順を記載しています。
 - ・セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないことがあります。このようなときは、「外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限」を行うことをおすすめします。
- NT ドメインログオン環境でのアクセス制限 P.49 の手順にしたがって設定してください。
- ●外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限

P.52 の手順にしたがって設定してください。

- NOTE:・アクセス制限は共有フォルダーごとに設定できます。共有フォルダーの中にあるフォルダーには設定できません。
 - TeraStation 内のフォルダのプロパティーで表示されるセキュリティータブで Windows の標準機能の アクセス制限を設定した場合、ファイルアクセスができなくなる場合があります。Windows 標準のア クセス制限機能による動作はサポートしておりません。

共有フォルダーを追加する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー]-[共有フォルダー] をクリックします。
- 2 [共有フォルダーの作成] をクリックします。



- 1共有フォルダー名、公開先などを設定します。
- 2[保存]をクリックします。
- **NOTE:・**共有フォルダー名は、UTF-8 換算で 27 bytes(日本語の多くは 1 文字あたり 3 bytes) まで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)を使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。

共有フォルダーの説明は、UTF-8換算で75bytesまで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、 半角スペースを使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。

- ・TeraStation に作成できる共有フォルダー数は最大 400 個です。
- ・AFP、FTP 共有として使用する共有フォルダー名称にマルチバイトを使用する場合、[システム]-[基本]-[言語設定] Windows クライアント言語 を使用する文字に合わせて設定する必要があります。また、使用する文字によっては正しくアクセスできない可能性がありますので、アルファベット、数字のみを使用することをおすすめします。
- ・AFP、FTP 共有として使用する共有フォルダー名称には、異なる言語セットの文字を混在させることはできません。(例:日本語と韓国語を混在させるなど)

以上で新しい共有フォルダーの作成は完了です。

共有フォルダーのデータを誤って消去しないために(ごみ箱機能の使用)

TeraStation の設定画面で共有フォルダーごとにごみ箱機能の設定ができます (SMB 接続時以外は使用できません)。 OS のゴミ箱と同じように、共有フォルダー内の削除されたデータは一時的にごみ箱 [trashbox] フォルダーに移動されます。削除したデータを元に戻したいときは、[trashbox] フォルダーを開いてファイルを移動させてください。

NOTE: ごみ箱内にあるファイルを一括消去したいときは、TeraStation の設定画面で [共有フォルダー]-[共有フォルダー]-[共有フォルダー]-[共有フォルダー内のごみ箱を空にする] をクリックしてください。

共有フォルダーを読み取り専用にしたいときは

共有フォルダー設定画面で共有フォルダーの属性 [読取専用] を選択し [保存] をクリックすると、共有フォルダーは読み取り専用になります。

NOTE: 初期設定は[書込可能]に設定されています。

読み取り専用属性に設定した共有フォルダーは、アクセス制限で書き込み可能になっているユーザー、グループでもデータを書き込むことはできません (読み取り専用となります)。

読み取り専用属性に設定した共有フォルダーや、NTFS/HFS+形式の USB ハードディスクは、共有フォルダーの説明に「(Read Only)」が追加されます。

存在を知っているユーザーだけがアクセスできる共有フォルダーを作るには

共有フォルダー設定画面で共有フォルダーの属性 [隠し共有] を選択し [保存] をクリックすると、設定した共有フォルダーは見えなくなります。

NOTE: 公開先 [MacOS(AFP)][FTP][SFTP] のチェックボックスにチェックマークが表示されていると、[隠し共有] は選択できません。

隠し共有にした共有フォルダーを開くには、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、名前に ¥¥TeraStation 名¥共有フォルダー名\$¥ と入力してください。

TS-XL シリーズの例: TeraStation 名 =TS-XL001、共有フォルダー名 =share の場合、¥¥TS-XL001 ¥share \$¥ となります。

制限事項

- Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、Windows からは OS の制限により正常に表示できません。 また Mac OS X(10.2 以降)では、AFP を使用せずに smb を指定して接続する時に下記の記号を使用すると、ファイルを コピーできません(または正常に表示できません)。

? [] / ¥ = + < > ; : " , | *

- ■本製品に登録するユーザー名およびグループ名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 <登録できないユーザー名、グループ名 >
 - root、bin、daemon、sys、adm、tty、disk、lp、sync、shutdown、halt、operator、nobody、mail、news、uucp、ftp、kmem、utmp、shadow、users、nogroup、all、none、hdusers、admin(管理者ユーザーのみ設定可能)、guest、man、www、sshd、administrator、ftpuser、apache、mysql
- 本製品に登録する共有フォルダー名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 <登録できない共有フォルダー名> info、spool、usbdisk1、usbdisk2、usbdisk3、usbdisk4、lost+found、global、printers、homes、lp、auth、ram、disk1、disk2、disk3、disk4、array1、array2
- 共有フォルダー名、ワークグループ名およびファイル名に以下の文字を使用すると、TeraStation のデータにアクセスできない、ファイル操作が正常に行えないことがあります。そのようなときは他の文字をお使いください。
 <登録できない文字一覧>
- マルチバイト文字(日本語など)のフォルダーやファイル名を作成するときは、UTF 換算で 255bytes 以内にしてください。 255bytes を越える名前のフォルダーやファイルは、コピー操作ができないことがあります。
- TeraStation のフォルダーやファイルに Windows 上から属性(隠し/読取専用)を設定することはできません。 TeraStation の共有フォルダーに属性と設定したいときは、TeraStation の設定画面で行ってください。 TeraStation の設定画面 [共有フォルダー] [共有フォルダー] で設定したい共有フォルダーをクリックし、[共有フォルダー属性] から、「読取専用」「書込可能」「隠し共有(SMB のみ)」を選択することができます。
- 共有フォルダー名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダーやワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢字以外の文字をお使いください。
- Macintosh からアクセスされた共有フォルダーには、Macintosh 用の情報ファイルが自動生成されることがあります。これらを Windows から削除した場合、Macintosh からアクセスできなくなることがありますので削除はしないでください。
- Mac OS X10.3.9 から SMB 接続すると、Finder などでマウントされるボリューム名が文字化けすることがあります(ファイル名、データに問題はありません)。

- Mac OS X 10.5 ~ 10.5.6 では Spotlight にて検索を行う場合、AFP 接続では検索できません。このようなときは SMB 接続をご利用するか、Mac OS X 10.5.7 以降をお使いください。
- TeraStation は、AppleShareServer が指定するデフォルトゾーンに属します。ゾーンを指定することはできません。
- TeraStation に搭載されている OS の仕様上、TeraStation 内ハードディスク、および接続した USB ハードディスクへ保存したファイルの日付情報は更新されることがあります(作成日時、更新アクセスなどの日付情報は保持されません)。
- ハードディスクの容量をブラウザーから確認したときと、Windows のドライブのプロパティーから確認したときで、値が異なる場合があります。
- ファイルの転送中に TeraStation の設定画面で設定を変更すると、ファイルの転送が中断されることがあります。
- TeraStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了(LAN ケーブルが抜けた、停電など)すると次の現象が発生することがあります。
 - ・設定したデータ(TeraStation の名称、ユーザー、グループ)が消えてしまうことがあります。
 - ・不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。その場合は、TeraStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行ってください。
- TeraStation のハードディスクをフォーマットしても、設定画面での HDD 使用率および HDD 使用量は 0(ゼロ) にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。
- Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードを TeraStation と同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、TeraStation のアクセス制限を設けた共有フォルダーにアクセスできないことがあります。
- TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー]-[共有フォルダー]-[全ての共有フォルダー内のごみ箱を空にする] をクリックすると、共有フォルダー内の [trashbox] フォルダーは全て消去されます。 [trashbox] フォルダー内に必要なファイルがないか確認した上で実行してください。
- LAN ポート 1 と LAN ポート 2 に同じネットワークアドレスを設定しないでください。同じネットワークアドレスとなるような IP アドレスを設定すると、通信が不安定になることがあります。このようなときは、TeraStation の初期化スイッチにより設定を初期化してください。
- TeraStation からセグメントを越えるようなネットワークへアクセスしたいときは、LAN ポート 1 をお使いください。LAN ポート 2 からは、セグメントを越えるようなネットワークへのアクセスはできません (LAN ポート 2 にデフォルトゲートウェイは設定されません)。
 - 例)メール通知機能が使用できない (メールサーバーが見つからない) バックアップ先の TeraStation/LinkStation が見つからない (特に IP アドレスを指定してバックアップ先を 選択する場合など)

メールサーバーやバックアップ先のTeraStation/LinkStationが同一ネットワークとなるようにTeraStationを設置することで上記問題を回避することができます。

ユーザーを追加する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ] [ユーザー] をクリックします。
- 2 [ユーザーの作成]をクリックします。



1ユーザー名、パスワード、ユーザーの説明を入力します。

NOTE: ユーザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられます。手動でユーザー ID を設定するときは、手動で 1000 ~ 1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設定してください。ユーザー単位で使用可能な容量を制限する場合は、ユーザークオータを[設定する]にチェックマークをつけ、使用可能な容量を [クオータ容量] に設定します。

2[保存]をクリックします。

NOTE:・ユーザー名は、UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、.(ドット)、!、#、&、@、\$、*、^、%を使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。

ユーザーの説明は、UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、 半角スペースを使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。

- ・アクセス制限をかけて使用する場合、TeraStation に登録できるユーザー数は管理者ユーザー、 guest を含めて 300 名までです。
- ・ユーザー(管理者含む)パスワードは、UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、@、!、#、\$、%、&、'、(、)、*、+、,、、、/、;(セミコロン)、<、>、=、?、[、]、^、{、}、|(パイプ)、~(チルダ)を使用することもできます。先頭文字に記号(アンダーバー除く)を使用することはできません。

以上でユーザーの追加は完了です。

NOTE:Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダーにアクセスできません。

また、Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003/Server2008 では、ネットワークログイン名が 異なっていた場合、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォル ダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワードで Windows にログインし てください。

NOTE: クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザーが使用している容量は確認できませんので、各自にて管理してください。

なお、所有者の確認は、次の手順で確認することができます。

- ・各ファイルやフォルダーのプロパティ画面から、[セキュリティ]タブ [詳細設定]ボタン にて新たなウィンドウを開き、[所有者]タブにて確認する。
- ・マイコンピュータ、エクスプローラーの [名前][サイズ][種類][更新日時]などが表示されているバーを右クリックすると、表示させる情報を選択することができます。右クリックしたメニューから[所有者]を確認できます。(所有者の確認手順は、OS ごとに異なります。上記は Windows XP の場合の例です。)

ユーザーの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でも ユーザー ID/ グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。こ のようなときは、未使用のユーザー ID、グループ ID のユーザー名 / グループ名を使用してください。

ユーザー情報のインポート

[ユーザー/グループ]-[ユーザー]画面の[CSV形式のデータを入力]に次の情報を入力して、[インポートを開始]をクリックすれば、ユーザー情報を一括で取り込むことができます。

ユーザ情報書式:ユーザー名(必須入力),パスワード(必須入力),ユーザーの説明(任意入力)

例)

username1,password1,comment1 username2,password2,comment2 username3,password3,comment3

•••

NOTE: 取り込むユーザー数によっては、最大 1 時間程度かかることがあります。 取り込み中は TeraStation の設定画面を操作することができなくなるのでご注意ください。

- ・書区切りはカンマ「」を用い、前後にスペースを入れません。
- ・書式が間違っている行はユーザーに登録されません。
- ・既に同一名称のユーザーがある場合は上書き登録されます。
- ・ユーザー名、パスワード、ユーザーの説明の入力文字制限は前ページをご参照ください。 またユーザー名、パスワード、ユーザーの説明にカンマ「,」を使用することはできません。

グループを追加する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 3-7-764 3-7-76-7 \$4-7-9 92/3 68
 3-6-98-7 \$403-4- \$4003-7
 7h-7

 7h-
- 1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ] [グループ] をクリックします。
- 2 [グループの作成]をクリックします。



1 グループ名、グループの説明を入力します。

NOTE: グループ ID が空欄の場合、自動的にグループ ID が割り当てられます。手動でグループ ID を設定するときは、手動で 1000~1999 の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設定してください。

グループ単位で使用可能な容量を制限する場合は、グループクオータを [設定する] にチェックマークをつけ、使用可能な容量を設定します。

2 グループに参加するユーザーを選択し、[追加]をクリックします。

3[保存]をクリックします。

NOTE:・グループ名は、UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、.(ドット)以外の記号は使用できません。先頭文字に記号(アンダーバー除く)を使用することはできません。

グループの説明は、UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、半角スペースを使用することもできます。 先頭文字に記号を使用することはできません。

- ・TeraStation に作成できるグループ数は最大 300 です。
- ・グループの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でもユーザー ID/グループID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、未使用のユーザーID、グループID のユーザー名 / グループ名を使用してください。

以上でグループの追加は完了です。

TeraStation に手動で登録したユーザー / グループにアクセス制限

TeraStation は、共有フォルダーごとにアクセスできるユーザーやグループを設定できます。大切なデータを公開したくないときなどに設定ください。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 P.42 ~ 44 の手順で TeraStation にユーザー、グループを登録します。

NOTE:Windows をお使いの場合、登録するユーザー名 / パスワードは、Windows のユーザーアカウント / パスワードと同じものにしてください。Windows のユーザーアカウント / パスワードは、コントロールパネルの [ユーザーアカウント] から作成することができます。



- 1 TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー]-[共有フォルダー] をクリックします。
- 2 アクセス制限を設定したい共有フォルダーをクリックします。




[アクセス制限]をクリックします。



[追加]をクリックします。

NOTE: ここでの手順はローカルユーザーでアクセス制限した例です。 ローカルグループでアクセス制限したいときは、[ローカルグ ループ 1-f 追加 1 をクリックします。



1公開したいユーザーをクリックし、チェックマークを表示させます。

NOTE: 手順 6 で [ローカルグループ] を選択しているときは、公開した いグループをクリックします。

2[追加]をクリックします。



追加したユーザーまたはグループの権限を選択します。

7 [保存]をクリックします。

以上でアクセス制限の設定は完了です。

NOTE: • Microsoft ネットワークドメインでログオンしたときは、ドメインに登録されたユーザー名でアクセス制限を設定することができます。

・特定のユーザーに読取専用と書込可能が重複した場合は、読取専用となります。

ActiveDirectory 環境でのアクセス制限

複数の TeraStation のアカウント情報を一元管理

TeraStaion には ActiveDirectory との連携機能が搭載されています。ActiveDirectory ドメイン環境であれば、本製品は ActiveDirectory サーバーに登録されているアカウント情報を利用して本製品内のファイルやフォルダーに対してアクセス制限を行います。そのため、本製品で個別にアカウント管理をする必要がありません。本製品を複数導入した場合でも、アカウント情報は ActiveDirectory で一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。

※ ActiveDirectory との連携機能で取得できるドメインユーザー・グループはそれぞれ最大 1000 名 /1000 グループとなります。

TeraStation を 1 台毎に設定する必要が無くなり、管理が簡素化



TeraStation を ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。

NOTE:ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、Microsoft ネットワークドメインについて、ある程度精通している必要があります。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



TeraStationの設定画面で、[ネットワーク]-[ワークグループ/ドメイン]-[設定変更]をクリックします。

- 1 [ActiveDirectory ドメイン] を選択します。
- 2 ActiveDirectory ドメイン名 (NetBIOS) を入力します。
- 3 ActiveDirectory ドメイン名 (DNS 名) を入力します。
- 4 ActiveDirectory ドメインコントローラー名 (コンピューター名) を入力します。
- 5 Administrator ユーザー名を入力します。
- 6 Administrator パスワードを入力します。
- 7 WINS サーバーアドレスを入力します。
- 8[保存]をクリックします。
- **NOTE:** TeraStation の名称を変更すると、ActiveDirectory ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場合は、上記の手順を再度行ってください。
 - ・セキュリティー設定によっては、ActiveDirectory ドメインで参加できない、参加できても認証できないことがあります。このようなときは認証サーバー連携での管理を行うことをおすすめします。
 - 取得したドメインユーザー / ドメイングループで共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。
- 3 P.45 ~ 46 の手順でドメインのユーザー / グループをアクセス制限に追加してください。

以上で設定は完了です。

ActiveDirectory ドメインで管理するときの制限事項

- ActiveDirectory ドメインへ TeraStation を参加させる場合は、必ず ActiveDirectory ドメインの名前解決を行うことができる DNS サーバーを指定する必要があります。
- ActiveDirectory ドメインの仕様のため、ActiveDirectory ドメイン参加時に必要な Administrator のパスワードは ActiveDirectory ドメイン構築後 1 度以上変更されている必要があります。Administrator のパスワードが変更されていない場合、ActiveDirectory ドメインへの参加は失敗します。
- ActiveDirectory ドメインの DNS 名と NetBIOS 名が異なる環境はサポートしていません。
- TeraStation とドメインコントローラーとの時刻の差が約5分以上の場合、ドメインへの参加、又はドメインユーザー/グループの認証に失敗する場合があります。

NT ドメインログオン環境でのアクセス制限

複数の TeraStation のアカウント情報を一元管理

TeraStaion には NT ドメインとの連携機能が搭載されています。NT ドメイン環境であれば、本製品は NT ドメインサーバーに登録されているアカウント情報を利用して本製品内のファイルやフォルダーに対してアクセス制限を行います。そのため、本製品で個別にアカウント管理をする必要がありません。本製品を複数導入した場合でも、アカウント情報は NT ドメインで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。

※ NT ドメインとの連携機能で取得できるドメインユーザー・グループはそれぞれ最大 1000 名 /1000 グループ となります。

TeraStation を 1 台毎に設定する必要が無くなり、管理が簡素化



TeraStation をドメインでネットワークに参加させるときは、次の手順で行います。

NOTE: ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、Microsoft ネットワークドメインについて、ある程度精通している必要があります。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 ドメインコントローラー上で TeraStation のコンピューターアカウントを作成します。

NOTE:「Windows 2000 以前のコンピューターにこのアカウントを許可」のチェックボックスがある場合は、チェックを入れてください。



TeraStation の設定画面で、[ネットワーク]-[ワークグループ /ドメイン]-[設定変更] をクリックします。



- 1 [NT ドメイン] を選択します。
- 2 NT ドメイン名 (NetBIOS 名) を入力します。
- 3 NT ドメインコントローラー名 (コンピューター名) を入力します。
- 4 Administrator ユーザー名を入力します。
- 5 Administrator パスワードを入力します。
- 6 WINS サーバーアドレスを入力します。
- 7[保存]をクリックします。

NOTE:・TeraStation の名称を変更すると、ドメインでネットワークに参加できなくなります。その場合は、 上記の手順を再度行ってください。

- ・セキュリティー設定によっては、ドメインで参加できない、参加できても認証できないことがあります。このようなときは認証サーバー連携での管理を行うことをおすすめします。
- 取得したドメインユーザーで共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。

4 P.45 ~ 46 の手順でドメインのユーザー / グループをアクセス制限に追加してください。

以上で設定は完了です。

ドメインに関する全般的な制限事項

- TeraStation の名称を変更すると、ドメインユーザー / グループを使用したアクセス制限ができなくなります。 再度ドメインへの参加を行ってください。
- ドメインユーザー名が 20 文字を超える場合、TeraStation は Windows 2000 以前のユーザー名 (20 文字のユーザー名) を取得します。
- ■本製品では、1000 件以下のユーザー数 /1000 件以下のグループ数のドメイン環境をサポートしています。 (10000 件のユーザー数 /10000 件のグループ数をドメインコントローラーから取得することもできますが、 1001 件以上のユーザー数 /1001 件以上のグループ数となるようなドメイン環境での動作はサポートしておりません。)
- TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合、TeraStation ヘアクセスするためには下記条件を満たす必要があります。
 - ・NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインにログインした状態で TeraStation にアクセスする
 - ・NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインの メンバーではないパソコンからドメインにログインできるアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraStation ヘアクセスする

上記条件を満たさない場合、TeraStationの共有フォルダー等へアクセスできません(アクセス制限を設定していない共有フォルダーもアクセスすることはできません)。

- TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用する場合、AFP 接続時 にゲスト接続することはできません。
- ■ドメインコントローラー上でユーザーやグループの設定を変更した際、TeraStation 上ですぐに変更が反映されない場合があります。ドメインコントローラー上の設定変更をすぐに反映させる必要のある場合は TeraStation を再起動してください。
- TeraStation を NT ドメイン /ActiveDirectory ドメインのメンバーサーバーとして運用している状態で、Web 設定画面の「ネットワーク」 「ワークグループ設定」の「ネットワーク参加方法」を「ワークグループ」に変更した場合、ドメインコントローラー上のコンピューターアカウントは自動的に削除されません。
- ■ドメインネットワークに参加している場合、ローカル / ドメインユーザーアカウントを使用して、 TeraStation に FTP 接続することができません。

外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限

TeraStation にアクセスするユーザーのアカウントとパスワードを認証サーバーと連携して一括管理してアクセス許可をしたいときは、次の手順で行います。

NOTE:ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、Micorosoft ネットワークについて、ある程度精通している必要があります。詳しくはネットワーク管理者にご確認ください。

サーバー認証の概念解説



イラストは TS-XL シリーズの例です。

NOTE: Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008 をお使いの方へ

アクセス制限を設定するときは、Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008 のセキュリティを変更する必要があります。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更することができます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。

NOTE: 「ファイル共有セキュリティレベル変更ツール」は、付属の CD で Windows 7/Vista、Windows Server2003/ Server2008 にのみインストールされます。

初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか?」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。

外部認証サーバー設定への保存変更時に、ローカルユーザーの変換メッセージで [はい]をクリックすると、TeraStation に登録しているローカルユーザーは全て外部認証ユーザーに変換されます。また、外部認証を解除した際は、ローカルユーザーのパスワードを再度設定しなおす必要があります。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

TeraStationの設定画面で、[ネットワーク]-[ワークグループ/ドメイン]-[設定変更]をクリックします。



1[ワークグループ]を選択します。

NOTE: ドメイン環境で使用する場合でも、[ワークグループ] を選択します。

2 [外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択します。



- 1 [ユーザーの自動登録を有効にする]、「認証テスト用共有フォルダーを使用する」をクリックし、チェックマークを表示させます。 Windows ドメインコントローラーを使用する場合は、「認証サーバーとして Windows ドメインコントローラーを使用する」をクリックし、チェックマークを表示させます。
- 2 認証サーバー名、または IP アドレスを入力します。

NOTE:AFP 接続や FTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サーバー名では認証できないことがあります。

- 3 認証テスト用の共有フォルダー名を入力します。
- 4 外部認証ユーザーに加えてローカルユーザーもアクセスを許可したいときは、[許可する]を選択します。
- 5 [保存] をクリックします。

NOTE: Windows ドメインコントローラーを外部 SMB 認証サーバーとして指定する場合は、本製品のワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメイン名と一致させる必要があります。

- 4 TeraStation に認証テスト用共有フォルダーが作成されています。
 - 指定した認証サーバーに登録されたユーザーが、認証用共有フォルダーを開くと自動的に TeraStation のユーザーとして登録されます。
 - **NOTE:**・自動登録されたユーザーは「hdusers」グループに所属します。また、グループ設定から任意のグループへ所属させることができます。
 - ・取得したユーザー名で共有フォルダーのアクセス制限をすることができます。
 - ・登録されたユーザー名は、[ユーザー / グループ] [外部認証ユーザー] をクリックすると表示されます。ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削除] をクリックすると、自動登録されたユーザーを削除することができます。
 - ・AFP接続やFTP接続時はIPアドレスで指定してください。サーバー名では認証できないことがあります。
 - ・別セグメント (ルーター越えのネットワークなど) のサーバーを指定する際は IP アドレスを入力してください。
 - ・AFP 接続、FTP 接続では、認証サーバー連携でユーザー情報を取得することはできません。
- 5 P.45 ~ 46 の手順で外部認証のユーザー / グループをアクセス制限に追加してください。

以上で認証サーバー連携の設定は完了です。

認証サーバー連携で管理するときの制限事項

- 認証サーバーに登録されているアカウント情報を利用して Windows にログインし TeraStation ヘアクセスしていないと、TeraStation の共有フォルダー等へアクセスできません(アクセス制限することはできません)。
- 認証連携機能を利用する場合、AFP 接続時にゲスト接続することはできません。
- 認証連携機能を利用する場合、FTP 接続時に Anonymous 接続することはできません。

Chapter 8 TeraStation のメンテナンスをする

TeraStation の名称 (ホスト名)・時刻を設定する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[システム][基本]をクリックします。
- 2 [名称設定]にある[設定変更]をクリックします。



- 1 TeraStation 名称、説明を入力します。
- 2[保存]をクリックします。

NOTE:TeraStation の名称は、UTF-8 換算で 15bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー) を使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。

TeraStation の説明は UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、 半角スペースを使用することもできます。



- 1 [時刻設定]をクリックします。
- 2 [時刻設定]にある[設定変更]をクリックします。

4



1 TeraStation の時刻を設定します。

NOTE:[設定中の PC から時刻を取得]をクリックすると、入力欄にパソコンの時刻が入力されます。

2[保存]をクリックします。

NOTE:TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。また NTP サーバーを指定すれば、自動的に時刻を修正することもできます。

NTP 機能について

ネットワーク環境によっては NTP 機能が使用できない場合があります。

デフォルトの NTP サーバー (ntp.jst.mfeed.ad.jp) は、インターネットマルチフィード株式会社のものです。 詳しくは http://www.jst.mfeed.ad.jp/ をご参照ください。

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいたします。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については一切責任を負いません。

※ NTP サーバーへのアクセスには、DNS サーバーアドレスを設定することが必要な場合があります。

以上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。

RAID メンテナンスを使用する

RAID メンテナンスとは、RAID1、5、6、10(製品によっては対応する RAID モードは異なります)を構築しているアレイに対して、問題なく読み取りできるか、不良セクターがないかをチェックし、問題があったときには自動的に修復する機能です。

RAID1、5、6、10 で TeraStation を使用しているときは、定期的に RAID メンテナンスを実行することをおすすめまします。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[システム] ディスク] [RAID メンテナンス] をクリックします。
- 2 [RAID メンテナンス] にある[設定変更] をクリックします。



1[使用する]をクリックします。

2 RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。

NOTE:RAID アレイ障害発生時、自動的に TeraStation をシャットダウンしたいときは、[行う]を選択します。

RAID アレイチェックの速度は次から選択できます。

高:ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 10 時間中:ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 20 時間

低:ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 100 時間

3[保存]をクリックします。

NOTE:•[今すぐ実行]を選択した状態で[保存]をクリックすると、すぐに RAID メンテナンスが実行されます。
•RAID メンテナンスの実行を中止したいときは、[RAID メンテナンスの中断]をクリックしてください。

以上で RAID メンテナンスの設定は完了です。

TeraStation のハードディスクをチェックする

NOTE: TeraStation および USB コネクターに増設したハードディスク内のデータをチェックします。異常があったときには自動的に修復します。チェックには数十分間~数十時間かかります。

- ・チェック中は TeraStation の共有フォルダーを利用できません。
- ・チェック中は TeraStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。

1 TeraStation の設定画面で、[システム][ディスク]をクリックします。



1 チェックを行うハードディスクを選択します。2 [ディスクチェック]をクリックします。



[チェック]をクリックします。

NOTE: Mac OS から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、Mac OS が作成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。このようなときは、[Mac OS の固有情報を削除する]を選択し、ディスクチェックを実行してください。

チェック中は、TeraStation 前面の液晶ディスプレイに「Checking」と表示されます。チェックが終わるまで TeraStation の共有フォルダーはアクセスできません。

以上でハードディスクのチェックは完了です。

TeraStation のハードディスクを暗号化する

TeraStatioon に内蔵されているハードディスクをフォーマットする際に、設定画面で[暗号化]を選択してフォーマットすると AES128bit で暗号化され、ハードディスクを本製品以外の機器に取り付けてもデータを読み出せなくなります。暗号化したハードディスクを元に戻したいときは、[暗号化]のチェックを外して再度フォーマットしてください。

詳しくは次ページ「TeraStationのハードディスクをフォーマットする」をご参照ください。

NOTE: ・暗号化した RAID アレイ / ディスクに対するアクセスはパフォーマンスが低下します。

・USB ディスクは暗号化することはできません。

TeraStation のハードディスクをフォーマットする

NOTE: • TeraStation および USB コネクターに増設したハードディスクのデータ、共有フォルダーに関する設定が全て消去されます。誤って実行しないようご注意ください。フォーマットには数分かかります。

- ・フォーマット中は TeraStation の共有フォルダーを利用できません。
- ・フォーマット中は TeraStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。 画面は TS-XL シリーズの例です。

1 TeraStation の設定画面で、[システム] ディスク]をクリックします。



1 フォーマットを行うハードディスクとを選択します。 2 [ディスクフォーマット] をクリックします。



1フォーマット形式を選択します。

NOTE: • [暗号化] にチェックマークをつけると、ハードディスクが AES128bit で暗号化され、暗号化を設定した TeraStation 以外 の機器に取り付けても読み出すことができなくなります。暗 号化したハードディスクを元に戻したいときは、[暗号化]の チェックを外して再度フォーマットしてください。

・対応フォーマット形式については、P.130 をご参照ください。

2[フォーマット]をクリックします。

- 4 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 5 以降は画面の指示にしたがって操作します。

フォーマット中は、TeraStation 前面の液晶ディスプレイに「Formatting」と表示されます。フォーマットが終わるまで TeraStation の共有フォルダーはアクセスできません。

USB コネクターに増設したハードディスクをフォーマットした場合、パーティションを作成しなおします。

NOTE:フォーマットの所要時間はハードディスクの容量によって異なります(数分)。

以上でハードディスクのフォーマットは完了です。

NOTE: ハードディスク内のデータが完全に削除されていないために起こるデータの漏洩が心配な場合は、[システム]-[初期化]-[ディスク完全フォーマット]-[Link/TeraStationのディスク完全フォーマットを実行]をクリックしてください。

メール通知機能を使用する

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを送信するよう設定することができます。

NOTE: メール送信される内容は次のとおりです。

- ・指定した時刻にハードディスクの状態を送信・バックアップ完了のお知らせ
- ・RAID 構成変更時のお知らせ
- ・RAID エラー発生時の連絡
- ・ファンの異常発生時の連絡
- ・ハードディスクリードエラー
- ・ハードディスク交換警告
- クオータ通知

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[システム][メンテナンス]をクリックします。
- 2 メール通知設定の[設定変更]をクリックします。

3



- 1メール通知機能 [使用する] をクリックします。
- 2 SMTP サーバアドレス、SMTP ポート番号を入力します。 **NOTE:**pop before smtp を使用しているときは、POP3 サーバーアドレス、POP3 ポート番号を入力します。
- 3 ユーザー認証方式 (使用しない /pop before smtp/login (SMTP-AUTH) /cram-md5(SMTP-AUTH))を選択します。
- 4 認証で使用するユーザー名を入力します。
- 5 認証で使用するパスワードを入力します。

NOTE: パスワードに (シングルクォーテーション)を使用することはできません。

- 6 保護された接続を使用する場合、その方式(SSL/TLS)を選択します。
- 7 通知メールの件名を入力します。

NOTE: 半角英数字にしてください。それ以外では文字化けすることがあります。

8 送信先メールアドレスを入力します。最大 5 つのアドレスまで送信できます。 **NOTE:** 誤ったメールアドレスを入力しないようご注意ください。

9送信条件設定を選択します。

ディスクに異常が発生した時…ハードディスクに異常が発生したときに送信します。

ファンに異常が発生した時 ファンに異常が発生したときに送信します。

バックアップが完了した時バックアップが完了したときに送信します。

10 [保存] をクリックします。

以上でメール通知機能の設定は完了です。

NOTE: 送信されるメール例は次の通りです。

こちらに掲載の内容は例です。実際のメールの内容とは異なることがあります。

・「HDD 状態定期報告」を選択した場合の定期報告されるメールの内容

TeraStation Status Report: 定期報告:情報:

[TeraStation 情報]

TeraStation 名称: TS-xxxxx 時刻: 2009/03/23 00:00:01 IP アドレス: 172.16.37.62 設定画面: http://172.16.37.62/

連続稼動時間: 13:51:57 ハードディスク使用状況

ディスク 1 使用量: 80116 kbytes / 975464216 kbytes (使用率0%)

DISK エラー発生状況(状況説明、対応方法) クオータ使用状況(クオータ設定時のみ)

•「ディスクに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容

TeraStation Status Report:DISK エラー通知 : 異常 : ディスクマウント失敗 DISK エラー通知 HDD でエラーが発生しました。

TIDD Cエク が光生しないた。 エラー発生ディスク : ディスク 1 ディスクがマウントできませんでした。

•「ファンに異常が発生した時」を選択した場合の定期報告されるメールの内容 TeraStation Status Report:FAN エラー通知 : 異常 :FAN が停止しました。

FAN エラー通知

FAN が停止しました。

内部温度が閾値を超えたため、シャットダウンします。

システム温度:52[℃]

UPS(無停電電源装置)と併用する

別途 UPS を用意することで、停電時に TeraStation を自動でシャットダウンしデータを保護できます。UPS と併用するときは、必ず以下の設定をおこなってください。

NOTE: 対応 UPS 製品名は、弊社ホームページ (buffalo.jp) にてご確認ください。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 UPS の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 TeraStation の AC ケーブルを UPS に接続します。
- 3 UPSと TeraStation を USB ケーブルまたは専用ケーブルで接続します。

NOTE: USB ケーブルをご使用の場合は、背面の USB コネクターへ接続してください。 専用ケーブルをご使用の場合は、背面の UPS 専用ポートへ接続してください。 TS-XEL シリーズでは、UPS 専用ポートは搭載されていません。

- 4 UPS → TeraStation の順に電源を ON にします。
- 5 TeraStation の設定画面で、[システム]-[電源管理]-[UPS 連動設定]をクリックします。
- 6 [設定変更]をクリックします。



- 1[使用する]を選択します。
- 2 各設定項目を設定します。
- 3[保存]をクリックします。

以上で UPS の設定は完了です。

NOTE:・停電など電源異常発生により TeraStation が自動シャットダウンした後に TeraStation の電源を ON に するときは、必ず電源異常から復旧したことを確認してから行ってください。復旧せずに UPS のバッテリーで動作している状態のまま TeraStation の電源を ON にすると、指定時間経過しても自動シャットダウンしません。

・UPS リカバー機能を使用するに設定した場合、UPS から TeraStation への電源供給が停止、再開した後、 自動的に TeraStation を再起動します。

警告音を設定する

TeraStation に異常があった際に警告音を鳴らすこともできます。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 TeraStation の設定画面で、[システム][メンテナンス][警告音設定][設定変更]をケリックします。



1 警告音を鳴らす事項を温度超過、ディスク異常、ファン異常、UPS 停電検知から選択します。

1 LCD(表示項目、表示自動切替、バックライト)、LED (輝度、輝度時

2[保存]をクリックします。

以上で警告音の設定は完了です。

表示パネルを設定する

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 TeraStation の設定画面で、[システム] メンテナンス] 表示パネル設定] 設定変更]をクリックします。

表示パキル政定 表示パネル設定 / LCD: LCD表示项目协定: LCD表示自動切替 ○使用する ●使用しない LCDバックライト政定 表示パネル設定 / LED:

> LED課度過光時能 LED課度過來時限 痛得 キャンセル

- 刻連動)を設定します。
- 2[保存]をクリックします。

以上で表示パネルの設定は完了です。

○使用する ○使用しない

TeraStation の管理者ユーザー名・パスワードを変更する

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



TeraStation の設定画面で、[ユーザー/グループ][ユーザー]をクリックします。



1 一番上のユーザー名(初期設定では [admin])をクリックします。 2 [ユーザーの編集] をクリックします。



1 ユーザー名、パスワード、確認用パスワードを入力します。 2 [保存] をクリックします。

- **NOTE:・**ユーザー名は、UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、.(ドット)、!、#、&、@、\$、*、^、%を使用することもできます。 先頭文字に記号を使用することはできません。
 - ユーザーの説明は、UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、半角スペースを使用することもできます。先頭文字に記号を使用することはできません。
 - ・ユーザー (管理者含む) パスワードは、UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。-(ハイフン)、_(アンダーバー)、@、!、#、\$、%、&、'、(、)、*、+、,、、、/、;(セミコロン)、<、>、=、?、[、]、^、{、}、|(パイプ)、~(チルダ) を使用することもできます。先頭文字に記号 (アンダーバー除く) を使用することはできません。
 - ・管理者ユーザーを指定してのアクセス制限、Web アクセス機能の利用はできません。管理者ユーザー名は TeraStation 設定画面にログインするときのユーザー名としてお使いください。

以上で管理者パスワードの設定は完了です。

TeraStation のデータを完全消去する

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・ 交換・修理等を行う際に、データを完全に消去したいときには次の操作を行ってください。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[システム] {初期化] ディスク完全フォーマット]をクリックします。
- ② するの言葉フェマル

 Tesistacoのティスクを完全フェーマルます。Tesistacoのティスクのテータ機能のおけ来が、設定が対
 解したます。使用性を認定するコンマイスクのテーフトから表です。場合の比ケータはおしますことができました。また。オース・アイトのようはは特殊を受けて、
 Tesistacoのティングをよフェーマルを見て

[TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックします。

- 3 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、「設定] をクリックします。
- 4 以降は画面の指示にしたがって操作します。

NOTE: • [TeraStation のディスク完全フォーマットを実行] をクリックすると、TeraStation 内のハードディスクのデータ領域を完全に消去します(ディスク消去終了後、自動的に TeraStation はシャットダウンします)。また、ディスク消去を行うと TeraStation は次の状態になります。

TeraStation 内ハードディスク:通常モード

ディスク消去を行うとそれぞれのディスクの中に共有フォルダー (TS-XHL、TS-XL、TS-XEL、TS-RXL シリーズでは share1 \sim 4、TS-WXL シリーズでは share1、2) が作成されます。共有フォルダーは作成されますが、データは消去されています。

TeraStation の全設定:出荷時状態

ログ:全消去

・TeraStation 内蔵のハードディスクを取り外した状態で、[TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、完全フォーマット完了後、前面の液晶ディスプレイに「HDx Error E22 HDx Can't Mount」(x は取り外したハードディスクの番号です)と表示されます。TeraStation の動作には問題ありませんのでそのままお使いください。


設定を初期化する

TeraStation の初期化スイッチ

TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、TeraStation 動作時(電源ランプ点灯)に付属の鍵で前面カバー をあけ、初期化スイッチを押してください。

初期化スイッチをピッと音がするまで(約5秒間)押し続けると、本製品の設定内容が出荷時設定に変更されます。

<TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ> <TS-WXL シリーズ>



TS-RXL シリーズの初期化スイッチを押すには、クリップを伸ばしたものなどを差 し込んで押してください。

NOTE: 初期化スイッチでは以下の項目が初期化されます (他項目の初期化は、TeraStation 設定画面で初期化 します)。

- IP アドレス
- ・イーサネットフレームサイズ設定
- ・管理者ユーザー名、パスワード
- ・SSL キー
- ・ポートトランキング機能(初期設定:無効)
- ・ネットワークサービス (ネットワークサービスは P.124 参照)

TeraStation の初期化スイッチを押しても管理者ユーザー名・パスワードを初期化させたくないときは、 NOTE: [システム]-[初期化]画面で、[設定変更]→[管理者ユーザー名/パスワードを初期化しない]→[保 存]の順にクリックしてください。

初期化スイッチで管理者ユーザー名・パスワードを初期化しないよう設定した場合、管理者ユーザー名・パスワー ドを忘れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず忘れないようにしてください。

設定画面で行う初期化

TeraStation の設定画面では、初期化スイッチで行なう初期化項目を含め、次の項目を初期化することができます。

初期化される内容:

TeraStation 名、説明、NTP 設定、ワークグループ設定、ネットワークサービス、 共有フォルダーの設定、USB ディスクの設定、RAID メンテナンス、タイマー ON/OFF、 本体初期化スイッチの設定、共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、 ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS 連動機能設定、バックアップ設定、 管理者ユーザー名・パスワード、ネットワーク設定 (IP アドレス、サブネットマスク等)、 Time Machine、Web アクセス、DFS、ダイレクトコピー、NFS、TeraSearch、 警告音、表示パネル、言語設定、システムログ、プリントサーバー、ネットワークサービス

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 TeraStation の設定画面で、[システム] 初期化]をクリックします。



[TeraStation の初期化を実行]をクリックします。

NOTE: TeraStation の初期化スイッチを押しても管理者ユーザー名・パスワードを初期化させたくないときは、[システム]-[初期化] 画面で、[設定変更]-[管理者ユーザー名/パスワードを初期化しない]を選択し、[保存]をクリックしてください。

- 3 [通信の確認]画面が表示されます。 60 秒以内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。
- 4 以降は画面の指示にしたがって操作します。

TeraStation の IP アドレスを変更する

TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、TeraStatin の IP アドレスを変更しないと使用できません。

TeraStation の IP アドレスの変更には、付属の NAS Navigator2 をお使いください。

NOTE:NAS Navigator2 で変更できるのはパソコンと同じローカルエリア側に接続している LAN ポートのみです。違うローカルエリア側の LAN ポートを変更する場合は、TeraStation の設定画面 [ネットワーク]-[ネットワーク]-[IP アドレス設定] を設定してください。

1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。

NOTE: Mac OS をお使いの場合は、Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。

NAS Navigator2 が起動します。

2 TeraStation のアイコンを右クリックし、[プロパティー]をクリックします。表示された画面から [IP アドレス] をクリックします。

NOTE:Mac OS をお使いの場合は、コントロールキーを押しながら TeraStation のアイコンをクリックし、[機器設定画面を開く]-[IP アドレス] タブをクリックします。



1変更したい IP アドレス、サブネットマスクを入力します。

NOTE:[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから再度自動的に割り当てられるようにします。 ネットワーク内に DHCP サーバーが無いときは、この機能は使用できません。

[IP アドレスを再取得する] にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから再度取得します。

2 [OK] をクリックします。


NOTE:Mac OS をお使いの場合は、[今すぐ適用]をクリックします。

以上で IP アドレスの変更は完了です。

Jumbo Frame で転送するには

Jumbo Frame で転送したいときは、TeraStation 設定画面で [ネットワーク]-[ネットワーク]-[イーサネットフレームサイズ]-[設定変更] でイーサネットフレームサイズ (1 回で転送できるデータの最大サイズ) を Jumbo Frame(4102/7422/9694bytes) に変更してください。

- **NOTE:** Jumbo Frame(4102/7422/9694bytes) を使用して、TeraStation にハブを接続する場合、Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータの転送ができなくなります。
 - Jumbo Frame(4102/7422/9694bytes) を使用するには、パソコン (LAN アダプター) および通信経路上の機器 (スイッチングハブなど) が Jumbo Frame に対応している必要があります。非対応の機器があったときは、通常 (1518bytes) の転送が行われます。




イラストは TS-XL シリーズの例です。

制限事項

■ Jumbo Frame(4102/7422/9694bytes)を使用して、TeraStation にスイッチングハブを接続する場合、Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでください。

ポートトランキング機能を使用する

2本のLAN ケーブルを使用して二重に通信経路を確保することでLAN ポートを冗長化し、通信の信頼性を高めることができます。LAN ケーブルの二重化により、片方のケーブルが断線しても、TeraStation へのアクセスが可能です。



TeraStation で設定できるポートトランキングのモードは次の通りです。

無効:ポートトランキングを使用しません。

Round-robin policy(* 1):

耐障害性と負荷バランシングに対するラウンド ロビン ポリシーで設定します。

Active-backup policy:

耐障害性に対するアクティブバックアップポリシーで設定します。

XOR policy(\times 1):

耐障害性と負荷バランシングに対する XOR (exclusive-or) ポリシーで設定します。

Broadcast policy:

対障害性用のブロードキャストポリシーで設定します。

Dynamic link aggregantion(* 2):

IEEE 802.3ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。

Adaptive transmit load balancing(TLB):

対障害性とロードバランシング用の送信ロードバランシング (TLB) ポリシーで設定します。

- ※1 EtherChannel などのポートトランクをサポートするインテリジェントスイッチが別途必要です。あらかじめインテリジェントスイッチのLANポート2つをポートトランキング(ポートトランク)として設定してください。設定手順はインテリジェントスイッチに付属のマニュアルをご参照ください。
- ※ 2 IEEE802.3ad に対応したインテリジェントスイッチが別途必要です。あらかじめインテリジェントスイッチの LACP(Link Aggregation Control Protocol)機能を有効に設定してください。設定手順はインテリジェントスイッチに付属のマニュアルをご参照ください。

ポートトランキング機能の設定手順は次のとおりです。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 ハブのLAN ポートと TeraStation のLAN ポート 1をLAN ケーブルで接続します。

NOTE:・まだ TeraStation には 2 本目の LAN ケーブルは接続しないでください。

- ・インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定したLANポートに接続してください。
- 2 TeraStation の設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク]-[ポートトランキング] をクリックします。
- 3 ポートトランキングの[設定変更]をクリックします。

1ポートトランキングの設定項目を選択します。 2[保存]をクリックします。

- 5 ハブの LAN ポートと TeraStation の LAN ポート 2 を 2 本目の LAN ケーブルで接続します。 **NOTE:** インテリジェントスイッチをお使いの場合、あらかじめポートトランキングに設定した LAN ポートに接続してください。
- 6 TeraStation 前面の電源スイッチを長押し(約3秒間)して電源を OFF にします。再度電源スイッチを押して TeraStation を起動します。

以上でポートトランキングの設定は完了です。

制限事項


■ TeraStation の設定画面でポートトランキングを設定したときは、一度 TeraStation の電源スイッチで TeraStation を再起動してください。再起動を行わない場合、ネットワーク通信が不安定になることがあります。

Chapter 9 便利な TeraStation の機能

Web アクセス機能を使用する

<Web アクセス機能とは>

TeraStation の共有フォルダー内のファイルをインターネット経由でアクセスできるようにします。公開対象共有フォルダー毎にアクセス制限の設定が可能で、UPnP によるルーターの自動設定や、buffalonas.com サーバーを使用することによる (DynamicDNS に類する) リダイレクト機能を搭載しています。



写真や映像を最寄の外出先からダウンロード

NOTE: 設定によっては、アクセス制限なしで共有フォルダー内のファイルをインターネット上に公開することになります。ご注意ください。

■ Web アクセス設定手順

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。


1 TeraStation の設定画面で、[その他] – [Web アクセス]をクリックします。



公開したい共有フォルダーをクリックします。

NOTE:・公開用の共有フォルダーは、あらかじめ専用に作成しておくことをおすすめします (普段使う共有フォルダーと分けておけば誤って公開することを防ぐことができます)。

・Web アクセス画面での [rename][delete][Create Folder][Upload] の操作にはユーザー名とパスワードが必要になります。 あらかじめ TeraStation でユーザーの登録 (ユーザー名、パスワード) をしておいてください。



- 1公開する共有フォルダーの名称、説明を確認します。
- 2 [Web アクセス] からアクセス制限について選択します。 無効:

共有フォルダーを公開しません。

アクセス制限なし:

誰でも共有フォルダーをアクセス(閲覧)できるようにします。

登録グループ / ユーザーのみ:

TeraStation に登録したグループ / ユーザーのみアクセス(閲覧)できるようにします。

共有フォルダー設定と同期:

共有フォルダー画面で設定したアクセス制限と同じ制限とします。 共有フォルダー画面でアクセス制限を設定していない場合は表示されません。

3 [保存] をクリックします。

4 Web アクセスサービスの[設定変更]をクリックします。



- 1 [Web アクセス] から [使用する] を選択します。
- 2 [BuffaloNAS.com 登録機能] から [使用する] を選択します。
- 3 [BuffaloNAS.com ネーム] に、公開する TeraStation 名を入力します。 **NOTE:**BuffaloNAS.com にアクセスした際に入力する名称です。実際の
 TeraStation の名称と異なっていても問題ありません。
- 4 [BuffaloNAS.com キー] に、ネームを保存 / 使用するためのパスワードを入力します。
- 5 [ルーター自動設定機能 (UPnP)]から [使用する]を選択します。 **NOTE:** ルーターの UPnP が有効に設定されていないと動作しません。 6 [保存]をクリックします。

NOTE: SSL 暗号化を使用し、より安全に転送したいときは、[HTTPS/SSL 暗号化]をクリックしチェックマークを表示させてください。この際にセキュリティの警告メッセージが表示されることがありますが、動作に問題はありませんのでそのまま操作を続行してください。

- ・BuffaloNAS.com を使用せずに、一般的な DNS サービスを利用する場合は、[その他 DNS サービス ホスト名] にホスト名を入力してください (推奨しません。BuffaloNAS.com への登録をご利用くだ さい)。
- ・UPnP を使用せずに手動で設定する場合に、ルーター側の外部ポートを入力します。 ルーター側の外部ポートを TeraStation のポート 9000 に転送します (TeraStation 側のポートは 9000 に固定されています)。
- 一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、BuffaloNAS.com サーバーからネーム登録が削除されます。

以上で Web アクセス機能の設定は完了です。

■ Web アクセス機能で設定した公開フォルダーのアクセス (閲覧)手順

1 インターネットブラウザーで次のURLホームページを表示させます。

[BuffaloNAS.com] http://buffalonas.com/

NOTE: iPhone/iPod touch で「buffalonas.com」にアクセスするには

- 1. 「ホーム」画面から [Safari] をタップし、インターネットに接続します。
- 2.「Safari」画面上に表示されたアドレスバーをタップします。
- 3. アドレスバーに「http://buffalonas.com/」と入力し、[Go] を選択します。
 - ・手順2以降の画面はパソコンからの画面例です。iPhoneでの表示と異なります。
 - ・DRM の設定された動画ファイルや音楽ファイルを、本機能を利用して再生することはできません。
 - ・アクセス制限の設定された Web アクセスフォルダー内に保存されている動画ファイル や音楽ファイルを再生することはできません。
 - ・HTTPS/SSL 暗号化を使用している場合は、Web アクセスフォルダー内に保存されている 動画ファイルや音楽ファイルを再生することができません。
 - 本機能を利用して、TeraStation 上のファイルをダウンロードして iPhone/iPod touch に保存することはできません (動画ファイルや音楽ファイルはストリーム再生、写真ファイルはブラウザ上での表示になります)。
 - ・動画ファイル、音楽ファイルの再生互換性は iPhone/iPod touch に搭載される Safari と QuickTime の仕様に依存します。
 - ・iPhone で再生可能な動画ファイルを作成するには、市販ソフトウェア等で iPhone/iPod touch で再生可能な動画形式に変換を行ってください。
 - ・ファイルのアップロード/ファイル名の変更/削除は対応していません。
 - iPhone および iPod touch は Apple Inc. の商標です。
 - ・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。



- 1 TeraStation の Web アクセスサービス設定で設定した、Buffa-IoNAS.com ネームを入力します。
- 2[接続]をクリックします。



インターネットブラウザーにて、公開した TeraStation のフォルダー、ファイルを閲覧することができます。

NOTE: BuffaloNAS.com を使用せずに閲覧するには、次の URL をインターネットブラウザーで開いてください。

http://(TeraStation のグローバル IP アドレス): ルーター外部ポート番号 / (SSL の場合 https://(TeraStation のグローバル IP アドレス): ルーター外部ポート番号 /)

グローバル IP アドレスは、お使いのルーターの設定画面にてご確認ください。確認手順についてはルーターに付属のマニュアルをご参照ください。ルーター外部ポート番号は、Web アクセス設定画面 [ルータ外部ポート番号] で入力したポート番号となります。

以上で公開した TeraStation の共有フォルダーへのアクセス (閲覧) は完了です。


■ Web アクセスの画面でできること

Web アクセスの画面では次の操作をすることができます。

[open] [rename] [delete] [Link to this file] [Mail link to this file] [Create Folder] [Upload]

NOTE: P.73 の手順 3[Web アクセス] の項目でアクセス制限を設定していないときは、[open] のみ表示されます。

・下の画面が表示されないときは、画面左上の [ログイン]をクリックし、ユーザー名 / パスワードを入力してください。



1[open] ファイル・フォルダーを開きます。

[open] をクリックすると、指定のファイル、フォルダーを開きます。

2 [rename] ファイル・フォルダー名を変更します。

[rename] をクリックすると、次の画面が表示されます。[ファイル名] に変更したいファイル名、フォルダー名を入力し、[変更] をクリックします。



操作には管理者ユーザー名、guest 以外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要です (新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。

NOTE:・ファイル名・フォルダー名の文字に、"\/:<>*?| を使用することはできません。

- ・ファイル名・フォルダー名に使用できる文字数はマルチバイト文字、半角文字に関係なく合計 80 文字までです (拡張子含む)。
- **3 [delete]** ファイル・フォルダーを削除します。

[delete] をクリックすると、次の画面が表示されます。[はい] をクリックすると選択したファイルが削除されます。



操作には管理者ユーザー名、guest 以外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要です (新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。

4 [Link to this file] ファイル・フォルダーへのリンクです。

ファイル名、フォルダー名をクリックすると白い部分が表示されます。白い中から [Link to this file] を右クリックし、[ショートカットをコピー] を選択すると、そのファイルへ外部から直接アクセス可能なリンクアドレスをコピーします。リンクアドレスを配布したいときにお使いください。右クリックメニューから [お気に入りに追加] を選択すると直接アクセス可能なリンクアドレスをお気に入りとしてブックマークしておくこともできます。

5 [Mail link to this file] リンクアドレスをメールします。

ファイル名、フォルダー名をクリックすると白い部分が表示されます。白い中から [Mail link to this file] をクリックすると、そのファイルへ外部から直接アクセス可能なリンクアドレスを本文としたメールソフトが起動します。 リンクアドレスをメールで配布したいときにお使いください。

6 [Create Folder] フォルダーを作成します。

[Create Folder] をクリックすると、次の画面が表示されます。[フォルダー名] に作成するフォルダーの名称を入力し、[作成] をクリックすると新規にフォルダーを作成します。



操作には管理者ユーザー名、guest 以外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要です (新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。

NOTE:・ファイル名・フォルダー名の文字に、"\/:<>*?| を使用することはできません。

・ファイル名・フォルダー名に使用できる文字数はマルチバイト文字、半角文字に関係なく合計 80 文字までです (拡張含む)。

7[Upload] ファイルをアップロードします。

[Upload] をクリックすると、次の画面が表示されます。アップロードファイル欄の [参照] をクリックし、アップロードするファイルを選択し、 [アップロード] をクリックすると選択したデータをアップロードします。

操作には管理者ユーザー名、guest 以外の TeraStation に登録しているユーザー名とパスワードが必要です (新規に作成したユーザー名、パスワードが必要です)。



[複数ファイルのアップロード]をクリックすると次の画面が表示されます。

NOTE: 複数のファイルをアップロードする場合、Adobe Flash plugin9.0 以上が必要です。



[ファイルの追加]でアップロードしたいファイルを選択し、[アップロード開始]をクリックします。

NOTE: 弊社で確認しているアップロードの条件は次の通りです。

- ・最大ファイルサイズ 2GB まで
- ・1回のアップロードにつき 100 ファイルまで

アップロード先に同名ファイルが存在する場合、アップロードすることができません。アップロー ド先の同名ファイルを削除した後にアップロードしてください。

[Preview] プレビュー機能について

選択したファイルが画像データの場合、ファイル名の横に [Preview] が表示されます。[Preview] をクリックすると、選択したファイルをブラウザーの画面上にプレビュー表示します。



Preview プレビュー機能の対応拡張子:.jpg、.jpeg、.bmp、.gif、.png

プレビューされた画像下にある CLOSE ★をクリックするとプレビュー表示を終了します。

プレビュー画像の右上にマウスカーソルを移動させると、 **NEXT** が表示されます (次画像ファイルがない場合は表示されません)。 **NEXT** をクリックすると次の画像データをプレビューします。

プレビュー画像の左上にマウスカーソルを移動させると、**PREV** が表示されます (前画像ファイルがない場合は表示されません)。**PREV** をクリックすると前の画像データをプレビューします。


ダイレクトコピー機能を使用する

ダイレクトコピー機能を使用すると、TeraStation の USB ポートに USB 機器を接続して、パソコンを使わずに直接 TeraStation に USB 機器のデータをコピーすることができます。

NOTE: TeraStation の USB コネクターに接続できるのは、USB マスストレージクラス、カードリーダー (2 個 以上のメモリーカードを認識できるカードリーダーを除く)、デジタルカメラなどの PTP デバイス、対 応を明記してある UPS デバイス、USB 接続プリンターです。それ以外の USB 機器(USB ハブ、マウス、キーボードなど)を接続して使用することはできません。

1 TeraStation の USB コネクターに USB 機器(USB フラッシュ / デジタルカメラ / ハードディスク / カードリーダー等)を接続します。





USB 機器が認識されるとファンクションボタンが青色に約 60 秒点灯します (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプが青色に点灯します)。青色に点灯した後から USB 機器にアクセスできます。

NOTE: USB マスストレージクラスに該当しない USB デバイスの場合、以下の制限があります。

- ・ファンクションボタン (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプ) は点滅しません。
- パソコンの画面には表示されません(マウントされません)。

2 USB 機器を接続した後、ファンクションボタンが青色に約 60 秒点灯中 (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプが青色に点灯します) に、TeraStation のファンクションボタンを長押し (3 秒以上) すると、 USB デバイスからダイレクトコピーフォルダーへデータがコピーされます。

NOTE: コピー中は、ファンクションボタンが青色に点滅します (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプ)。 このときもう一度ファンクションボタンを押すとダイレクトコピーを中断できます。

コピー先の共有フォルダーは出荷時設定では [share] フォルダーに設定されています。 TeraStation の設定画面 [共有フォルダー]-[ダイレクトコピー]-[設定変更] で共有フォルダーを選択し、[保存] をクリックすると、コピー先の共有フォルダーを変更することができます。



また、コピー先の共有フォルダーには、以下のコピー先フォルダーが自動的に生成されます。

<ダイレクトコピーフォルダー> /yyyymmdd

yyyy: コピーした年 mm: コピーした月 dd: コピーした日

コピー2回目以降は次のように日付フォルダーの下にフォルダーが作成されます。

<ダイレクトコピーフォルダー> /yyyymmdd/n

yyyy: コピーした年 mm: コピーした月 dd: コピーした日

n:1回目 n=0、2回目 n=1、3回目 n=2・・・

※ USB マスストレージクラスに該当しないデジタルカメラでは、 デジタルカメラの中にあるすべてのファイルがコピー対象となります。

3 コピーが終了したら、USB 機器のアクセスランプが点灯していないことを確認し、USB 機器を取り外します。


NOTE: USB 機器を取り外すときは


TeraStation の電源が ON のときは、TeraStation 前面のファンクションボタンを 6 秒以上長押しします。ファンクションボタンが青色に点灯します (TS-RXL シリーズでは、ファンクションボタン横のランプが青色に点灯します)。青色点灯が消灯に変わった後に、USB 機器を取り外してください。
TeraStation の電源が OFF のときはそのまま取り外せます。

TeraStation にプリンターを接続する

TeraStation には背面に USB コネクター(USB2.0/1.1 シリーズ A)を装備しています。USB コネクターには USB 接続プリンターを増設して使用することができます。図のように接続をしてください。

<TS-XHL、TS-XL、TS-XEL シリーズ> <TS-WXL シリーズ>





TS-RXL シリーズでは、前面カバーを取り外して、前面の USB コネクターに接続することもできます。前面の USB コネクターの場所については P.4 をご参照ください。

TeraStation の USB コネクターに関する制限事項

- TeraStation の USB コネクターに接続して使用できる USB 接続プリンターは 1 台までです。
 - ※双方向通信には対応しておりません(インク残量などプリンターのステータスは取得できません)。
 - ※複合機能搭載プリンターを接続した場合、プリンター機能のみ使用できます。その他の機能 (スキャナー、カードリーダー、FAX など)を使用することはできません。
 - ※双方向通信のみ対応のプリンター、WPS(Windows Printing System) プリンターは使用できません。
 - ※ Macintosh では TeraStation にプリンターを接続して使用することはできません。

■プリンターの接続 Windows 7/Vista

Windows 7/Vista では、次のように設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStationの設定画面で、[その他] − [プリントサーバー]をクリックします。
- 2 「設定変更] をクリックします。
- 1[使用する]をクリックします。
- 2[保存]をクリックします。

- 4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライバーをインストールしてください。
- 5 [スタート]-[ネットワーク]をクリックします。
- 6 TeraStation のサーバー名をダブルクリックします。



接続したプリンターのアイコン (共有名が表示されています)をダブルクリックします。



[OK] をクリックします。



- 1 接続したプリンターのドライバーを選択します。 2 **[OK]** をクリックします。
- **NOTE:** 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインストールし、手順 1 から再度やり直してください。
- 10以降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。

以上でプリンターの登録は完了です。

■プリンターの接続 Windows XP

Windows XP では、次のように設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、「その他」—「プリントサーバー」をクリックします。
- 2 [設定変更]をクリックします。

1 [使用する] をクリックします。 2 [保存] をクリックします。

- 4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライバーをインストールしてください。
- 5 [スタート]-[コントロールパネル]をクリックします。
- 6 [ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。
- 7 [マイネットワーク] [ワークグループのコンピュータを表示する] TeraStation のサーバー名の順にダブルクリックします。
- 8 JULY FAX



接続したプリンターのアイコン (共有名が表示されています)をダブルクリックします。

- 9 「プリンターのサーバーに正しいプリンタードライバーがインストールされていません。正しいドライバーを検索するには [OK] をクリックしてください。」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 1 接続したプリンターのドライバーを選択します。 2 **[OK] を**クリックします。

NOTE: 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインストールし、手順 1 から再度やり直してください。

11以降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。

以上でプリンターの登録は完了です。

■プリンターの接続 Windows 2000

Windows 2000 では、次のように設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、「その他」 「プリントサーバー」をクリックします。
- 2 [設定変更]をクリックします。
- 3 プリンサラーバー 作 物理で で 使死之が! (68) (キンセル) アジンジェブ GMM

1 [使用する]をクリックします。 2 [保存]をクリックします。

- 4 プリンターに付属のマニュアルを参照してプリンターのドライバーをインストールしてください。
- 5 [マイネットワーク]ー[ネットワークの全体]ー TeraStation のサーバー名をダブルクリックします。
- 6 (i) share 702/5

接続したプリンターのアイコン (共有名が表示されています) をダブルクリックします。

[OK] をクリックします。



- 1接続したプリンターのドライバーを選択します。
- 2 [OK] をクリックします。

NOTE: 一覧にドライバーが無いときは、プリンターに付属のマニュアルを参照してドライバーをインストールし、手順 1 から再度やり直してください。

9 以降は画面の指示に従ってプリンターを登録してください。

以上でプリンターの登録は完了です。

タイマー ON/OFF 機能を使用する

省電力のため指定時刻にスタンバイ状態 (ハードディスク、表示パネル、ランプが OFF) になるように設定することができます。

NOTE: TeraStation の PC 連動電源スイッチが MANUAL のときのみタイマー ON/OFF 機能を使用できます。 AUTO のときは使用できません。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[システム]-[電源管理]-[タイマーON/OFF]をクリックします。
- 2 タイマー ON/OFF の [設定変更]をクリックします。



1タイマー間隔、起動時間、終了時間を指定します。

NOTE:・タイマーは3つまで設定できます。

・終了時間は 0:00 から 27:45 まで設定可能です。 起動時間は 0:00 から 23:45 まで設定可能です。

(終了時間が 24:00 以降の場合は、起動時間は 4:00 から 23:45 までの設定となります。)

24:00 は次の日の 0:00、27:00 は設定日の次の日の 3:00 となります。

・終了時間を起動時間より早い時間または同じ時間に設定する ことはできません。

2[保存]をクリックします。

NOTE:・ディスクチェック、ディスクフォーマット、バックアップ処理中または現在時間±5分の間にバックアップタスクが予約されている時は、終了時間になってもスタンバイ状態には移行しません。

- ・タイマーの時間が重なったときは、一番広い時間間隔で動作します。
- 複数タイマーを設定したときの例は次の通りです。
 - (例1) 現在水曜 10:00 起動している状態

タイマー1 毎日 12:00~24:00

タイマー 2 使用しない

タイマー3 使用しない

- → 12:00 には何も起こらず 24:00 にスタンバイ状態へ移行します。
- (例2) 現在水曜 10:00 起動している状態

タイマー1 毎日 9:00~18:00

タイマー 2 曜日指定 水曜 10:00~20:00

タイマー3 使用しない

→水曜以外では 9:00 に起動し 18:00 にスタンバイ状態へ移行します。

水曜は 20:00 にスタンバイ状態へ移行します。

(例3) 現在水曜 10:00 起動している状態

タイマー 1 毎日 9:00~18:00

タイマー 2 曜日指定 水曜 10:00~25:00

タイマー3 使用しない

→水曜以外では 9:00 に起動し、18:00 にスタンバイ状態へ移行します。 水曜は 9:00 に起動し、その翌日 1:00 にスタンバイ状態へ移行します。

(例4) 現在水曜 10:00 起動している状態

タイマー1 毎日 9:00~18:00

タイマー 2 曜日指定 水曜 7:30~22:00

タイマー3 使用しない

→水曜以外では 9:00 に起動、18:00 にスタンバイ状態へ移行します。

水曜は 7:30 に起動し、22:00 にスタンバイ状態へ移行します。

・スタンバイ中、TeraStation の電源スイッチを長押し(約3秒間)するとスタンバイ状態から電源 ON の状態に移行します。

以上でタイマー設定は完了です。

使用できる容量を制限する

- **NOTE:**・容量を制限するときは (クオータ機能を使用するときは)、ゴミ箱機能を無効にするか、ゴミ箱を空にしてください。制限される容量には、ゴミ箱で使用している容量も含まれます。
 - ・容量制限は、ドライブまたはアレイごとへの制限となります。容量制限 (クオータ容量)を 1GB と設定した場合、各アレイまたはドライブごとに使用できる最大容量が 1GB となります。
 - TeraStaiton に接続した USB ハードディスクには、容量制限 (クォータ機能)の設定はできません。容量制限は、TeraStation 内蔵のハードディスクへの設定となります。

■ユーザーごとに書き込める容量を制限する手順

ユーザーごとに TeraStation の共有フォルダーを使用できる容量制限するときは、次の手順で行います。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ] ユーザー] をクリックします。
- 2 [ユーザーの作成]をクリックします。



1 ユーザー名、ユーザー ID、パスワード、ユーザーの説明を入力します。 **NOTE:** ユーザー ID は 1000 ~ 1999 の間の番号を入力します。他のユー ザーと重複しないよう設定してください。

- 2 ユーザークオータの [設定する] のチェックボックスをクリックし、 チェックマークを表示させます。
- 3 クオータ容量に使用可能な容量サイズを入力します。
- 4[保存]をクリックします。

NOTE: Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダーにアクセスできません。また、Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003/Server2008 では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォルダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワードで Windows にログインしてください。

ユーザーの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でも ユーザー ID/ グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。こ のようなときは、未使用のユーザーID、グループIDのユーザー名/グループ名を使用してください。


3 TeraStationの設定画面で、[共有フォルダー]をクリックします。

4 [共有フォルダーの作成]をクリックします。



- 1 共有フォルダー名、属性などを設定します。 2 [アクセス制限] をクリックします。

[追加]をクリックします。



- 1 手順 2 で作成したユーザーをクリックし、チェックマークを表示させます。
- 2[追加]をクリックします。



追加したユーザーまたはグループの権限を選択します。

9 [保存]をクリックします。

以上でユーザーごとに書き込める容量の制限は完了です。

■グループごとに書き込める容量を制限する手順

グループごとに TeraStation の共有フォルダーを使用できる容量制限するときは、次の手順で行います。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。



- 1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ] ユーザー] をクリックします。
- 2 [ユーザーの作成]をクリックします。



- 1 ユーザー名、ユーザー ID、パスワード、ユーザーの説明を入力します。 **NOTE:** ユーザーID は 1000~1999 の間の番号を入力します。他のユー ザーと重複しないよう設定してください。
- 2[保存]をクリックします。

NOTE: 複数のユーザーで同一のグループによる容量制限を行いたい ときは、手順 1 \sim 2 と同様の手順でユーザーを追加します。

NOTE: Windows のネットワークログイン時のユーザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダーにアクセスできません。また、Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003/Server2008 では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォルダーにアクセスできません。必ずこちらで設定したユーザー名、パスワードで Windowsにログインしてください。

ユーザーの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でも ユーザー ID/ グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。こ のようなときは、未使用のユーザーID、グループIDのユーザー名/グループ名を使用してください。

ユーザーとグループの両方にクオータ容量を設定した場合、小さい方の容量に制限されます。



- 1 TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ] [グループ] をクリックします。
- 2 [グループの作成]をクリックします。

4 ローカルグループ 新規グループ アクセス (2) サループ (2) 大学 (2) サループの (2) サループ (2) サループの (2) サル

1 グループ名、グループ ID、グループの説明を入力します。

NOTE: グループ ID は 1000 ~ 1999 の間の番号を入力します。他のグループと重複しないよう設定してください。

- 2 グループクオータの [設定する] のチェックボックスをクリックし、 チェックマークを表示させます。
- 3 クオータ容量に使用可能な容量サイズを入力します。
- 4 [ローカルユーザー] から手順2で作成したユーザーを選択し、[追加] をクリックします。
- 5[保存]をクリックします。

NOTE: グループの削除、追加を繰り返し行うとクオータ機能が正常に動作しなくなることがあります。 TeraStation のバックアップ機能でコピーされたデータを他の TeraStation にコピーした場合でも ユーザー ID/ グループ ID が重複すると正常にクオータ機能が動作しなくなることがあります。このようなときは、未使用のユーザーID、グループIDのユーザー名/グループ名を使用してください。



- 1 TeraStationの設定画面で、[ユーザー/グループ]-[ユーザー]をクリックします。
- 2 手順 2 で作成したユーザーを選択し、[ユーザーの編集] をクリックします。



[プライマリーグループ] に手順 4 で作成したグループを選択し、[保存] をクリックします。

- 7 TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー]をクリックします。
- 8 「共有フォルダーの作成] をクリックします。



- 1 共有フォルダー名、属性などを設定します。
- 2[アクセス制限]をクリックします。



- 1[ローカルグループ]をクリックします。
- 2[追加]をクリックします。



- 1 手順 2 で作成したグループをクリックし、チェックマークを表示させます。
- 2[追加]をクリックします。



追加したグループの権限を選択します。

13[保存]をクリックします。

以上でグループごとに書き込める容量の制限は完了です。

TeraSearch 機能 (テキスト検索)を使用する

あらかじめ TeraStation の検索機能を有効にし、インデックス情報を更新すると、TeraStation の中にあるファイル(テキストファイルやワードデータなど)の中身を対象に文字列を検索することができます。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 TeraStationの設定画面で、[共有フォルダー]-[共有フォルダー] をクリックします。



インデックス作成対象にしたい共有フォルダーをクリックします。



- 1 [インデックス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示 させます。
- 2[保存]をクリックします。
- 4 TeraStation の設定画面で、[共有フォルダー] [TeraSearch] をクリックします。
- 5 [設定変更]をクリックします。
- 6 [使用する]を選択し、[保存]をクリックします。
- 7 [今すぐインデックスを更新する]をクリックします。

NOTE: あらかじめ定期的にインデックスを更新したいときは、[設定変更]をクリックし、インデックス更新時間を設定してください。

8 インターネットブラウザーで次の URL ホームページを表示させます。
http://(TeraStation の IP アドレス):3000/

NOTE:TeraStation の IP アドレスは NAS Navigator2 のトップ画面で確認することができます。

- 9 表示された画面で、TeraStationのユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。
- 10[検索文]に検索したいキーワードを入力します。

NOTE:[拡張検索] をクリックすると、ファイル名、所有者、更新日時、サイズを特定して検索することもできます。

11[検索]をクリックします。

検索結果が表示されます。検出したファイル名をクリックするとファイルを開きます。

NOTE: インターネットブラウザー(例: Firefox など)によっては、検出したファイル名をクリックしてもファイルが開かないことがあります。

以上で TeraStation 内のファイルの検索は完了です。

オフラインファイル機能を使用する

<オフラインファイル機能とは>

Windows 2000 以降 (Windows XP Home Edition を除く) に搭載されているオフラインファイル機能を使えば、パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながっている状態であるかのように TeraStation のファイルにアクセスできます。再びネットワークにつながった時に更新されたファイルを同期して書き込みます。

オフラインファイル機能を使用するには、次の手順で設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

1 TeraStationの設定画面で、「共有フォルダー」 – [共有フォルダー] をクリックします。



オフラインファイル機能を使う共有フォルダーをクリックします。



1 オフラインファイルを [ドキュメントの手動キャッシュ] または [ドキュメントの自動キャッシュ]、[プログラムとドキュメントの自動キャッシュ] を選択します。

NOTE: • [ドキュメントの手動キャッシュ]オフラインで使用するファイルを自分で選択する必要があります。

- ・[ドキュメントの自動キャッシュ]開いたファイルをローカルに キャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファ イルで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいも のに置き換えられます。
- [プログラムとドキュメントの自動キャッシュ] 開いたファイルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファイルやネットワークから実行されるアプリケーションで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。

2[保存]をクリックします。

NOTE: Windows 7 では手順 4、5 は必要ありません。手順 6 へお進みください (通常オフラインファイル機能は有効になっています)。

オフラインファイル機能が有効になっているかは次のように確認できます。

- 1 Windows のフォルダーを開き、キーボードの [Alt] キーを押し、表示されたメニューから [ツール]-[同期センターを開く] をクリックします。
- 2 [同期センター] 画面左側の [オフラインファイルの管理] をクリックします。
- 3 [全般] タブ画面で「オフラインファイルは有効です」と表示されていれば有効になっています。 [オフラインファイルを無効にする] をクリックすると無効にすることができます。

無効になっているときは、[オフラインファイルを有効にする]をクリックすると有効にすることができます。

- 4 Windows のフォルダーを開き、「ツール」メニューの「フォルダーオプション」を選択します。 **NOTE:** Windows 2000Server では、[コントロールパネル]- [フォルダーオプション] を選択します。

1[オフラインファイル]タブをクリックします。

- 2 [オフラインファイルを使えるようにする]をクリックします。
- 3 [OK] をクリックします。

NOTE: Windows XP の「ユーザーの簡易切り替え」機能が有効の場合、上記画面が表示されません。このようなときは、コントロールパネル内にある[ユーザーアカウント]で[ユーザーの簡易切り替えを使用する]のチェックマークをはずしてください。



- 1 オフライン機能を設定した TeraStation の共有フォルダーのアイコンを右クリックします。
- 2[オフラインで使用する]をクリックします。
- 7 オフラインファイルのウィザードが表示されたら、画面の指示にしたがって設定してください。詳しくは Windows のヘルプファイルをご参照ください。
- 8 ウィザードでオフライン設定、同期設定が完了すると、設定したファイルやフォルダーは次の表示になります。





画面は Wincows XP の例です。

9 同期が完了した状態でネットワークを切断すると、オフラインファイル機能を利用することができます。オフラインファイルはそのデータが保存されていた元々の UNC(Universal Naming Convention) でアクセスすることができます。

NOTE: オフラインファイルが利用できる場合はタスクトレイにアイコンが表示されます。



※オフラインファイルの編集

オフラインファイルは通常のファイルと同様に編集や削除を行うことができます。編集や削除によって 生じたネットワーク上の元データとの差異は、ネットワーク再接続後の再同期により解消されます。

※オフラインファイルの同期

ネットワーク再接続時、ログオン時、ログオフ時など、設定した条件に従いオフラインファイルは自動的に同期されます。

※ファイルの競合

オフラインファイルとネットワーク上の元データに対し、同時に異なる変更を行った場合、ファイルの 競合が発生します。ファイルの競合が検出された場合は、下記の画面が表示されます。画面の指示にし たがって競合の解決してください。




以上でオフラインファイル機能の設定は完了です。

DFS(Distributed File System) 機能を使用する

< DFS(Distributed File System) 機能の概念解説 >

Distributed File System(以下、DFS)機能とは、ネットワークのサーバー上に散在するファイル共有を、単一のツリー構造に集約する機能です。

下図ではクライアントパソコンから「¥¥tera ¥share ¥backup」という UNC(=Universal Naming Convention) へアクセスを行った場合、実際には全く異なる UNC の「¥¥pc_srv ¥backup」へアクセスを行いますが、クライアントパソコンから見た場合の UNC は「¥¥tera ¥share ¥backup」と表示され、実際のファイルサーバーの UNCは分かりません。また、「¥¥tera ¥share ¥backup」に「¥¥pc_srv ¥backup」への DFS リンクが設定されていますが、「¥¥tera ¥backup」という共有フォルダーに「¥¥pc_srv ¥backup」への DFS リンクを設定することもできます。



イラストは TS-XL シリーズの例です。

NOTE: DFS 機能は、Mac OS X では使用できません。

- ・Windows 2000、Server2003 をお使いの場合、アクセス制限が設定されているフォルダーが 1 つでも存在する TeraStation(または LinkStation、SMB 対応 Windows パソコン) を DFS リンク先に指定すると正常に動作しません (アクセスできません)。
- •DFS 機能は SMB 接続時にのみ使用できます。AFP 接続や FTP 接続では、DFS 機能で作成された共有フォルダーやフォルダーは参照することはできません。
- ・共有フォルダーのアクセス制限は、DFS リンク先の設定が適用され、DFS ルートや DFS リンクにアクセス制限を設定することはできません。

DFS 機能を使用するには、次の手順で設定します。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。


- 1 TeraStationの設定画面で、[共有フォルダー]-[DFS]をクリックします。
- 2 [DFS 機能]の[設定変更]をクリックします。

画面はTS-XLシリーズの例です。

1 [使用する] を選択します。

2 DFS ルートに DFS リンクを設定するかどうかを設定し、[保存]をクリックします。

[設定する]を選択した場合、DFS ルートの下に DFS リンク先共有フォルダーが 1 つ構成されます。



[設定しない]を選択した場合、DFS ルートの下に DFS リンク先共有フォルダーを 8 つまで構成するこ とができます。



- 3 [DFS ルートフォルダ名称] を入力します。
- 4[保存]をクリックします。
- 4 [DFS リンク]の[リンクを追加する]をクリックします。
- 5 (1974年) (1974年)
- 1 リンク名、ホスト名、共有フォルダー名を入力します。

NOTE: DFS リンク先として指定できるのは次の通りです。

- ・TeraStation/LinkStation シリーズ
- ・SMB 対応の Windows パソコン (Mac OS、Linux は非対応)

「DFS ルートに DFS リンクを設定しない」を設定していた場合、ホスト名、DFS リンク先は最大 8 個設定できます。

2[保存]をクリックします。

以上で DFS の設定は完了です。

FTP サーバー機能を使用する

TeraStation を FTP サーバーとして使用したいときは、次の手順で行います。

NOTE:・ローカルネットワーク以外から FTP 接続する場合、ルーターのポートを開放する必要があります。詳しくはルーターのマニュアルをご参照ください。

- ・設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。
- 1 TeraStationの設定画面で、[ネットワーク] (ネットワーク) (ネットワークサービス]をクリックします。
- 2 ネットワークサービスの[FTP] をクリックします。
- 3 [使用する]を選択し、[保存]をクリックします。
- 4 [共有フォルダー][共有フォルダー]をクリックします。



公開する共有フォルダーをクリックします。



- 1 読取専用にするかどうか選択します。
- 2 [FTP] をクリックします。
- 3[保存]をクリックします。

以上で FTP サーバー機能の設定は完了です。

制限事項

- Mac OS X で FTP を使用するとき、Windows と日本語のファイル / フォルダーの共有はできません。日本語ファイル / フォルダーの共有をしたいときは FTP 接続ではなく、 AFP 接続または SMB 接続してください。
- AFP 接続で新規作成、コピーしたフォルダーを FTP クライアントから削除できないことがあります(自動生成される「.AppleDouble」フォルダーがドットで始まるフォルダー名のため)。
- FTP クライアントソフトウェアでファイルやディレクトリーの属性(読取 / 書込 / 実行など)を変更することはできません。
- FTP 接続でファイル、フォルダーを作成する場合、ディレクトリーパス名を含めて UTF 換算で 250bytes を 超えないようにしてください。250bytes を超えた場合、エクスプローラー等で読み出すことも削除すること もできなくなります。

FTP クライアントソフトウェアで TeraStation にアクセスするには

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、以下の項目を設定してください.

- ・ホスト名 TeraStation の IP アドレス (P.7)
- ・ユーザー名 TeraStation に登録しているユーザー名 (P.42)
- ・パスワード TeraStation に登録しているパスワード (P.42)
- ・ポート 21
- 例 ftp://192.168.11.150/
- ※ FTP クライアントソフトウェアの使いかたについてはソフトウェアのヘルプを参照ください。
- ※ TeraStation の設定で共有フォルダー、USB ハードディスクが読取専用になっていた場合、FTP でも書き込むことはできません。
- ※ TeraStation の共有フォルダー、USB ハードディスクにアクセス制限が設定されている場合、設定に 従いアクセスが制限されます (アクセス権がないユーザーからは表示されません)。
- ※ ドメインネットワークに参加している場合、ドメインユーザーアカウントを使用して TeraStation に FTP 接続 することはできません。
- ※ インターネットに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属のマニュアルをよく読みファイアウォールおよびセキュリティー設定を必ずしてください。
- ※ FTP で接続したとき共有フォルダーは以下のように見えます。

RAID0 · RAID5 · RAID1 構成時



匿名 (ユーザー名 ANONYMOUS) で TeraStation にアクセスするには

TeraStation 設定画面 [ネットワークサービス] で FTP を使用する、共有フォルダー公開先 [FTP]、アクセス制限機能を使用しない設定になっていれば、匿名 (ユーザー名 ANONYMOUS) でもアクセスできます。

別途 FTP クライアントソフトウェアを用意し、以下の項目を設定してください.

- ・ホスト名 TeraStation の IP アドレス (P.7)
- ・ユーザー名 anonymous
- ・パスワード お客様の電子メールアドレス (任意の文字列でも設定できます)
- ・ポート 21
- 例 ftp://192.168.11.150/
- ※ FTP クライアントソフトウェアの使いかたについてはソフトウェアのヘルプを参照ください。
- ※インターネットに FTP サーバーを公開したいときは、ルーターに付属のマニュアルをよく読みファイアウォールおよびセキュリティ設定を必ずしてください。

NFS クライアントからアクセスする

NFS(Network File System) クライアント (UNIX 系 OS など) から TeraStation の共有フォルダーへアクセスしたいときは、次の手順で行います。

NOTE: NFS クライアント (UNIX 系 OS など) での接続については弊社はサポートしておりません。あらかじめご 了承ください。

設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[ネットワーク]-[NFS]-[設定変更] をクリックします。
- 2 NSS C 使用人は、 C 使用する C 使用人は、 C 使用人は、 C 使用人は、 C 使用 サランド C で 使用人は、 C 使用 サランドマング・ C ののの C かみルモード (第2 (ホンドル)

1[使用する]をクリックします。

2[保存]をクリックします。

NOTE:IP アドレスによるアクセス制限について

上記の画面で [公開先ネットワークアドレス] [公開先サブネットマスク] を指定すると、IP アドレスによるアクセス制限を設定することができます。

- 例)192.168.11.xxx のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 [公開先ネットワークアドレス] \rightarrow 192.168.11.0 [公開先サブネットマスク] \rightarrow 255.255.255.0 xxx は 1~254 の数字です。[公開先ネットワークアドレス] では、0 を入力します。
- 例)192.168.xxx.xxx のクライアントをアクセス許可にしたい場合の設定 [公開先ネットワークアドレス] \rightarrow 192.168.0.0 [公開先サブネットマスク] \rightarrow 255.255.0.0 xxx は 1~254 の数字です。[公開先ネットワークアドレス]では、0 を入力します。

NOTE: NFS で公開された TeraStation のフォルダーを VMware ESX/ESXi のハードディスクとして使用する場合、NFS の動作モードを「カーネルモード」(初期設定では「ユーザーモードになっています)に設定して使用する必要があります。

3 [NFS フォルダー設定]をクリックします。

A PRINCE NO MES MESTA.

Balance X sectorsychologe
Sabate X sectorsychologe
Sabate X sectorsychologe

公開する共有フォルダーをクリックします。

| NS74.69-82 | 日本24.69-1 | 中本2 |

1 公開する NFS 公開パスをメモします。

2[有効]をクリックします。

3[保存]をクリックします。

6 [NFS クライアント設定]をクリックします。

[クライアントの追加]をクリックします。



1 NFS クライアント (UNIX 系 OS など) の IP アドレスとホスト名を入力します。

NOTE:IP アドレス、ホスト名の確認方法は OS によって異なります。 OS のヘルプ等をご参照ください。

2[保存]をクリックします。



追加されたクライアントのホスト名と IP アドレスが表示されます。

NOTE:・登録を解除したいときは、表示されたホスト名のチェックボックスをクリックしてチェックマークを表示させ、[接続クライアントの削除]をクリックしてください。

・接続クライアントに登録されていないパソコンからも NFS 接続ができることがあります。

1 ONFS クライアント (UNIX 系 OS など) から TeraStation の共有フォルダーにアクセスするコマンドを実行します。 コマンドの例は次のとおりです。

Linux の場合

mount -t nfs < IP アドレス> : < TeraStation の NFS 公開パス><ローカルパソコン上のマウントポイント>

例) mkdir/mnt/tsxl

mount -t nfs 192.168.11.10:/mnt/array1/share /mnt/tsxl

TeraStation の IP アドレスが 192.168.11.10、NFS 公開パスが /mnt/array1/share、ローカルパソコン上のマウントポイントが tsxl の例です。

Windows Sevice for Unix 3.5 の場合

mount < IP アドレス>: < TeraStation の NFS 公開パス> < ネットワークドライブのレター(空いていないとエラーになります)>

例) mount 192.168.11.10:/mnt/array1/share z:

TeraStation の IP アドレスが 192.168.11.10、NFS 公開パスが /mnt/array1/share、ネットワークドライブのレターが z の例です。

Solaris10 の場合

mount - < F nfs IP アドレス> : < TeraStation の NFS 公開パス> < ローカルパソコン上のマウントポイント>

例)mkdir/mnt/tsxl

mount -F nfs 192.168.11.10:/mnt/array1/share/mnt/tsxl

TeraStation の IP アドレスが 192.168.11.10、NFS 公開パスが /mnt/array1/share、ローカルパソコン上のマウントポイントが tsxl の例です。

- **NOTE:**・Windows ファイル共有などと同時に利用したい場合、文字コードは UTF-8 で行うと smb でも正常に日本語ファイル名が表示されます (Windows Service for Unix ではできません)。
 - ・ファイルアクセス権については NFS クライアント (UNIX 系 OS) での設定が適用されます。ただし root で書き込んだ場合、すべて uid,gid が 99 となります。
 - TeraStation 上のユーザー管理と NFS クライアントでのユーザーの uid,qid の統一はできません。

以上で NFS クライアントからのアクセスは完了です。

通信を暗号化する

■設定画面操作の暗号化

インターネットブラウザーで、https:// < TeraStation の IP アドレス> (「http://」の部分を「https://」に書き換える。) へアクセスすると、設定画面への通信は全て SSL 暗号化されます。

NOTE: お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。

■ FTP 通信時の暗号化

あらかじめ各共有フォルダーの設定画面で [公開先]-[FTP] のチェックボックスをクリックし、チェックマークを表示させてください。

FTP 通信を SSL/TLS で暗号化することにより、ログインパスワードやファイルを暗号化して送受信することができます。

FTP クライアントソフトの設定画面で、SSL セキュリティを有効にしてお使いください。

設定手順は FTP クライアントソフトによって異なります。

例) FTP クライアントソフトに FileZilla をお使いの場合、設定画面でサーバーの種類を [FTP over TLS (explicit encryption)] に設定してください。

SmartFTP をお使いの場合、設定画面で [FTP over SSL explicit] を選択してください。

NOTE:・暗号化処理のため、お使いのパソコン環境によっては転送スピードは通常接続に比べて 10 分の 1 程度 に低下します。

・お使いのパソコン環境によっては、「この Web サイトのセキュリティ証明には問題があります。」と表示されることがあります。そのまま設定画面の操作を続行ください。

■ SSL キーについて

NOTE:ここで説明する手順は、ネットワーク管理者を対象にしています。設定を行うには、SSL について、ある程度精通している必要があります。

設定画面操作、FTP 通信時に使用できる暗号化 (https,FTPS) キーについて説明します。

SSL(Secure Socket Layer) とは公開鍵暗号方式と呼ばれる暗号化方式の一種です。SSL は基本的に次の二つのファイルで管理されます。

1 server.crt(サーバー証明書)

TeraStation はこれをパソコンに送り、パソコン側でこのキーを使用して暗号化を行います。暗号化されたデータを TeraStation が受け取って server.key(秘密鍵) で暗号化を解除するという仕組みになっています。

SSLではこのキーの中にサーバー証明書が含まれ、お使いのパソコン環境によってはその証明書が信頼できるものかどうか判断することがあります。TeraStationに初期設定で入っているサーバー証明書は弊社にて作成したものであり、ブラウザー等で「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。」と表示されることがあります。

2 server.key(秘密鍵)

server.crt(サーバー証明書)とセットで使用します。サーバー証明書で暗号化されたデータを解読するのに必要となるもので、これは通常公開しないものです。

NOTE:server.key (秘密鍵) のパスフレーズは解除したものをご用意ください。

SSL キーの更新

SSLのサーバー証明書と秘密鍵を更新するときは、次のように行います。

- 1 TeraStationの設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク]-[ネットワークサービス]-[SSLキーの編集]をクリックします。
- 2 [秘密鍵] に server.key、[サーバー証明書] に server.crt を登録し、[インポート] をクリックします。

NOTE:SSL キーファイル (server.key、server.crt) は、C ドライブの直下などに置いてください (マルチバイト文字などが含まれるフォルダー、パスに置いた場合、SSL キーを更新することができないことがあります)。

以上で SSL キーの更新は完了です。

NOTE:・SSL キーには、パスワードを解除した物を使用してください。

- ・更新後に TeraStation の設定画面が表示できなくなったときは、TeraStation 本体の初期化スイッチで設定を初期化してください。
- ・ファームウェアをアップデートすると、SSLキーも初期化されます。

Wake on LAN 機能を使用する

ネットワーク経由でパソコンから TeraStation を起動させる機能 (Wake on LAN 機能) を本製品は搭載しています。 **NOTE:**TS-XEL シリーズでは、Wake on LAN 機能を搭載していません。

Wake on LAN 機能を使用するには、TeraStation の設定画面で次のように Wake on LAN 機能を有効にする必要があります。

NOTE: 設定画面の表示手順は P.7 をご参照ください。

- 1 TeraStation の設定画面で、[ネットワーク]-[ネットワーク]-[IP アドレス設定]-[設定変更] をクリックします。

1 Wake on LAN の [使用する] をクリックします。 2 [保存] をクリックします。

以上で Wake on LAN 機能の設定は完了です。

TeraStation の電源が OFF の状態 (AC ケーブルはコンセントに接続していてください) でも、パソコンから Wake on LAN パケットを受信すると TeraStation が起動するようになります。

TeraStation が Wake on LAN パケットを待ち受けているポートは、2304 ポートです。送信するソフトウェアから 2304 ポート向けに Wake on LAN パケットを送信してください。

NOTE:・TeraSTation の起動処理には 5 分程度の時間がかかります。

- ・停電などで電源が一時的に切断された場合、Wake on LAN で起動できる準備ができるまで 5 分程度の時間がかかります。
- ・Wake on LAN パケットを送信するソフトウェア (AMD 製 Magic Packet Utility など) は別途ご用意ください。
- ・ポートトランキング機能を使用している場合、Wake on LAN 機能で TeraStation を起動させることはできません。
- ・弊社製無線 LAN 親機・ルーターに搭載されている機能で Wake on LAN パケットを送信する場合、LAN ケーブルは TeraStation の LAN1 ポートに接続してください (LAN2 ポートに接続されたネットワークでは、弊社製無線 LAN 親機・ルーターに搭載された機能からの Wake on LAN パケットに反応しません)。

Chapter 10 NAS Navigator2 について

Windows

NAS Navigator2 を使えば、TeraStation の設定画面を表示したり、IP アドレスを変更したり、容量を簡単に知ることができます。

TeraNavigator でセットアップすると、NAS Navigator2 がインストールされます。

NAS Navigator2 は OS 起動時にタスクトレイに常駐します。



起動方法:・デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。

•[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Navigator2] - [BUFFALO NAS Navigator2] をクリックします。

画面:🖺



画面は TS-XL シリーズの例です。

項目		機能
メ	ネットワークドライブの	検索された TeraStation 共有フォルダーをネットワークドライブに割り当
ニュー	割り当て(※)	てます。
	ネットワークドライブの	ネットワークドライブの割り当てを解除します。
	切断 (※)	
	すべての TeraStation/	検索された全ての TeraStation 共有フォルダーをネットワークドライブに
	LinkStation のドライブの	割り当てます。
	割り当て	
	TeraStation/LinkStation	検索された TeraStation の共有フォルダー(share)へのショートカット
	のショートカットの作成	アイコンをデスクトップに作成します。
	(*)	
	常に常駐する	OS 起動時に NAS Navigator2 をタスクトレイに常駐させます。
	エラー情報を通知する	エラーが発生した際にタスクトレイの NAS Navigator2 アイコンからエ
		ラーメッセージを表示します。
	デフォルトブラウザーを	Web 設定画面を表示するのに OS で登録してあるインターネットブラウ
	使う	ザーを使用します (本項目を選択しない場合、Internet Explorer を使用し
		ます)。
	フォルダー連結	TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ
		ルダーを連結して表示するための設定を行います。
	フォルダー同期	TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ
		ルダーを同期して表示するための設定を行います。
	プロパティー(※)	選択した TeraStation のプロパティー画面を開きます。
	閉じる	NAS Navigator2 の操作画面を閉じます。
表示	表示	[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。
		[詳細]:名称、製品名、ワークグループ、IP アドレス、サブネットマスク、
		デフォルトゲートウェイを表示します。
	並び替え順序	複数 TeraStation が見つかったときの表示順序を次から選択します。
		名称、製品名、ワークグループ、IP アドレス、サブネットマスク、デフォ
		ルトゲートウェイ
開く(※)	表示された TeraStation の共有フォルダーを開きます。
更新		TeraStation を再検索します。
フォルダー連結		TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ
		ルダーを連結して表示するための設定を行います。
フォルダー同期		TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ
		ルダーを同期して表示するための設定を行います。
l'm here(※)		クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります (対応していない
		製品では選択できません)。
T	こもこ のマノコンナ クリック	

[※] TeraStation のアイコンをクリックしないと表示されません。

NAS Navigator2 を最小化した場合、タスクトレイに 常駐している NAS Navigator2 のアイコンから次の操 作ができます。



		Ton as
		機能
TeraStation	共有フォルダーを開く	TeraStation の共有フォルダーを開きます。
名 Web 設定を開く 造		選択した TeraStation の設定画面を表示します。
	プロパティー	選択した TeraStation のプロパティー画面を開きます。
	ネットワークドライブの割り	検索された TeraStation 共有フォルダーをネットワークドラ
	当て	イブに割り当てます。
	ネットワークドライブの切断	ネットワークドライブの割り当てを解除します。
	ショートカットの作成	検索された TeraStation の共有フォルダー(share)への
		ショートカットアイコンをデスクトップに作成します。
	I'm here	TeraStation からメロディーが鳴ります (対応していない製
		品では選択できません)。
再検索		TeraStation を再検索します。
ウィンドウ表	示 表示	NAS Navigator2 の操作画面を表示します。
フォルダー連	· 注	TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライ
		ブにあるフォルダーを連結して表示するための設定を行い
		ます。
フォルダー同期		TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライ
		ブにあるフォルダーを同期して表示するための設定を行い
		ます。
終了		NAS Navigator2 を終了します。

TeraStation のプロパティー画面 では、次の操作ができます。



	·
メニュー項目	機能
Web 設定	[Web 設定を開く] をクリックすると TeraStation の設定画面を表示します。
IP アドレス	[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サー
	バーから自動的に割り当てられるようにします。ネットワーク内に DHCP サーバー
	が無いときは、この機能は使用できません。
	[IP アドレスを再取得する] にチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから
	再度取得します。
	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で固定入力するこ
	ともできます。

フォルダー連結機能を使用する (Windows)

<フォルダー連結機能とは>

フォルダー連結機能では、Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003/Server2008でTeraStationの共有フォルダーへのショートカットをデスクトップやマイドキュメント内のローカルフォルダーに登録することができます。

フォルダー機能を使用するには、次の手順で設定します。

1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 NAS Navigator2 が起動します。



[フォルダー連結]をクリックします。


NOTE: Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003 以外の OS では、[フォルダー連結]は表示されません。



- 1 [フォルダー連結機能を使用する] をクリックし、チェックマークを 表示させます。
- 2[追加]をクリックします。



[連結元]の右端にあるボタンをクリックします。



- 1 連結元にするパソコンのローカルドライブ内のフォルダーを選択します。
- 2 [OK] をクリックします。



[連結先]の右端にあるボタンをクリックします。

1 連結先にする TeraStation 内のフォルダーを選択します。2 [OK] をクリックします。



[OK] をクリックします。



[OK] をクリックします。

以上でフォルダー連結機能の設定は完了です。

Windows 7/Vista ではフォルダー連結したフォルダーは右図のように矢印が表示されます。 解除した場合、矢印は消えます。



Windows Vista の例

NOTE:・フォルダー連結設定できる数は最大 10 個です。

- ・1つの連結先フォルダーに複数連結元フォルダーを指定することはできません。
- ・1つの連結元フォルダーに複数連結先フォルダーを指定することはできません。
- ・フォルダー連結設定を行ったユーザーとは別のアカウントで Windows にログインすると、フォルダー連結設定は無効になりますが、連結元フォルダーは別アカウントのユーザーからも見えます。別アカウントのユーザーから見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォルダー(マイドキュメントなど)を連結元に設定することをおすすめします。
- アクセス制限されたフォルダーへのフォルダー連結機能はサポートしておりません。
- ・複数ユーザーが同一のネットワークフォルダーを連結先として設定していた場合、複数ユーザーからの読み書きはネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となります。連結先のフォルダーは共有フォルダーとして動作します(他ユーザーが書き込んだものも連結元から見えます)。

フォルダー同期機能を使用する (Windows)

<フォルダー同期機能とは>

フォルダー同期機能では、Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003/Server2008でTeraStationの共有フォルダーとパソコンのローカルフォルダーを同期させ、自動的にローカルフォルダーのファイルを TeraStation にアップロードすることができます。

フォルダー同期を使用するには、次の手順で設定します。

1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 NAS Navigator2 が起動します。




[フォルダー同期]をクリックします。


NOTE:Windows 7/Vista/XP/2000、Windows Server2003 以外の OS では、[フォルダー同期] は表示されません。



- 1 [フォルダー同期機能を使用する]をクリックし、チェックマークを表示させます。
- 2[追加]をクリックします。



[同期元]の右端にあるボタンをクリックします。



- 1 同期元にするパソコンのローカルドライブ内のフォルダーを選択します。
- 2 [OK] をクリックします。



[同期先]の右端にあるボタンをクリックします。



1 同期先にする TeraStation 内のフォルダーを選択します。2 [OK] をクリックします。



[OK] をクリックします。



[OK] をクリックします。

以上でフォルダー同期機能の設定は完了です。

NOTE:・フォルダー連結と同じ設定をフォルダー同期に設定することはできません。

- ・フォルダー同期を設定できる数は最大 10 個です。
- ・1つの同期先フォルダーに複数同期元フォルダーを指定することはできません。
- ・1つの同期元フォルダーに複数同期先フォルダーを指定することはできません。
- ・フォルダー同期機能は、同期元フォルダーへのファイル・フォルダー作成、書き込みを監視し、同じ操作を同期先フォルダーに対して行います。同期先フォルダー内のファイルを別途更新しても、同期元フォルダー内の同名ファイルを更新した時点で、同期先フォルダー内のファイルは同期元フォルダー内のファイルと同じ内容となります。同期元でのファイル操作が同期先に反映されます。
- ・同期先のフォルダー(TeraStation 上の共有フォルダー)を複数のネットワークユーザーが読み書きする場合の 排他処理はネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となります。同期先のフォルダーは他 ユーザーには共有フォルダーとして動作します。
- ・アクセス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム起動時にのみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザーの接続時またはシステム起動時でないと再度ネットワーク接続認証は行われません。エクスプローラーからのアクセスとは違いフォルダーにアクセスする時に認証が行われるわけではありません。
- ・複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合はファイル名の重複などが 発生する可能性があるため、動作を保証できません。
- ・複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合、ファイル名の 重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。
- ・同期先フォルダーは個別のユーザーしか書き込みアクセスできないような設定を行っておくことをおすすめします。

NOTE: 同期機能の動作について

同期を開始した後に同期元に更新(ファイル/ディレクトリーの削除・作成・変更)があった場合は、その動作を同期 先に反映する動作をします。以下の動作はファイルですが、ディレクトリーに対しても同じ動作となります。

同期開始前の状態		
同期元	同期先	
A.txt	B.txt	

- ①同期開始したらどのような状態になるか同期元に更新がない場合は何もされません。同期元 同期先A.txt B.txt
- ② A.txt を変更したら同期先はどうなるか 同期元に存在するファイルが更新されると、 同期先にそのままコピーされます。
 同期元 同期先
 A.txt(更新) B.txt A.txt(更新)
- ③同期元の A.txt を削除したら同期先はどうなるか 同期元に存在するファイルが削除されると、 同期先のファイルも削除されます。

同期元 同期先 B.txt

③ ' 同期先の A.txt を削除したらどうなるか 同期先に存在するファイルが削除されても、 A.txt に変化がない場合は何もしません。

同期元 同期先 A.txt B.txt

その後、同期元 A.txt に変化があった場合に 同期先のファイルが更新されます。

	同期先
A.txt(更新)	B.txt
	A.txt(更新)

④同期先に C.txt が追加されたらどうなるか 同期先にファイルが追加されても、同期元は何 もしません。

しもしません。		
同期元	同期先	
A.txt	B.txt	
	A.txt	
	C.txt	

④'その後、同期元に C.txt が追加されたらどうなるかその後、同期元 C.txt が追加された場合に同期先のファイルが更新されます。
 同期元 同期先
 A.txt B.txt
 C.txt(更新) A.txt
 C.txt(更新)

⑤同期元に D.txt が追加されたらどうなるか
 同期元に D.txt が追加された場合、同期先に D.txt がコピーされます。
 同期元
 同期先
 A.txt
 B.txt
 D.txt
 A.txt
 D.txt

⑥同期元の D.txt と同期先の D.txt が同時に違う変更した場合はどうなるか同時または同期元が少し遅く D.txt を更新した場合は、同期元の内容となります。
 同期元 同期先
 A.txt B.txt
 D.txt(更新 1)

同期先が少しでも遅く更新された場合は、同期先の更新内容となります。

同期元	同期先
A.txt	B.txt
D.txt(更新 1)	A.txt
	D.txt(更新 2)

その後、同期元の D.txt が更新された時に、同期先に D.txt がコピーされます。

同期元	同期先
A.txt	B.txt
D.txt(更新 3)	A.txt
	D.txt(更新 3)

Mac OS X 10.3.9 ∼

TeraNavigator で TeraStation をセットアップすると NAS Navigator2 がインストールされます。



起動方法:Dock 内の [NAS Navigator2] アイコン **を**クリックすると NAS Navigator2 が起動します。

画面:



画面は TS-XL シリーズの例です。

TeraStationのアイコンをクリックすると選択したTeraStationのIPアドレス、ワークグループ、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイ、全容量、使用容量が表示されます。

メニュー項目		機能
開く		TeraStation の共有フォルダーを開きます。
		TeraStation を再検索します。
I'm Here		クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります (対応して
		いない製品では選択できません)。
TeraStation	共有フォルダーを開く	TeraStation の共有フォルダーを開きます。
のアイコンを	Web 設定を開く	選択した TeraStation の設定画面を表示します。
コントロール	機器設定画面を開く	web 設定を開くための画面や、IP アドレスを変更するための画面
キーを押しな		を表示します。
がらクリック	I'm Here	クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります (対応して
		いない製品では選択できません)。
したときのメ	カラーラベル	アイコンの下に表示される名称の色を選択できます。
ニュー	表示オプションを表示	アイコンサイズ、ラベルの位置、アイコンの並べる順序を設定でき
		ます。

Chapter 11 付属ソフトウェアについて

NAS Navigator2

NAS Navigator2 については、P.106 をご参照ください。

ファイル共有セキュリティレベル変更ツール

Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008 で外部の SMB サーバーに認証を委任してアクセス制限 【P.52】を設定するには、ファイル共有セキュリティレベル変更ツールで Windows のセキュリティレベルを変更する必要があります。セキュリティレベルの変更は、次の手順で行います。

NOTE:・Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008 のみインストールされます。

- ・初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか?」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。
- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。

ファイル共有セキュリティレベル変更ツールが起動します。

NOTE: 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続行]をクリックしてください。



- 1 TeraStation にアクセス制限を設定するときは、[ファイル共有のセキュリティレベルを変更する]を選択します。
- 2[変更]をクリックします。
- 3「セキュリティレベルを変更します」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- 4 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。 パソコンが再起動します。

以上でセキュリティレベルの変更は完了です。

NOTE: 認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限を設定しないときは、次の手順で元に戻すことができます。

- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール] をクリックします。
 - 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。
- 2「認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限」を設定しないときは、[ファイル共有のセキュリティレベルを元に戻す]を選択します。
- 3 [変更]をクリックします。

以上で元に戻す設定は完了です。

簡単バックアップ

パソコンのデータを TeraStation にバックアップしたいときに便利なユーティリティーです。使いかたについてはセットアップ後に、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[簡単バックアップ]-[簡単バックアップ マニュアル] をご参照ください。

NOTE: TeraStation のデータをバックアップしたいときは、TeraStation の設定画面で行います。

・Mac OS では使用できません。

NAS 設定保存・復元ツール

TeraStation の設定情報を、ネットワーク経由でパソコンに設定ファイル (nas_config ファイル) として保存し、必要な場合に復元することができるソフトウェアです。使いかたについてはセットアップ後に、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[NAS 設定保存・復元ツール]-[マニュアル (PDF)] をご参照ください。

NOTE: Windows Server2003/Server2008、Windows 2000 Server、Mac OS では使用できません。

・NAS 設定保存・復元ツールでは、TeraStation の共有フォルダー内のデータは保存されません。

制限事項

■ 付属の NAS 設定保存・復元ツールで TeraStation の設定を保存、または復元した際に、まれに「失敗しました」と表示されることがあります。このようなときは、もう一度設定を保存または復元を行ってください。

EXT3 リーダー

NOTE:TS-XHL シリーズには、EXT3 リーダーは付属していません (TS-XHL シリーズでは、NTFS フォーマットの USB ハードディスクに書き込みすることができます)。

本製品に付属の EXT3 リーダーを使えば、TeraStation のバックアップに使用した EXT3 フォーマットの外付け USB ハードディスクをパソコンにつないでデータを読み出すことができます。 EXT3 リーダーの使用手順は次の通りです。

1 パソコンに TeraStation で EXT3 フォーマットした USB ハードディスクを接続します。

NOTE: ・EXT3 リーダーの対応ハードディスクは、TurboUSB 対応弊社製 USB ハードディスクです。

- ・USB ハードディスクの第 1 パーティションのみ認識されます。
- ・弊社製 USB 接続製品に付属している「TurboUSB」と EXT3 リーダーは併用することはできせん。 TurboUSB がインストールされている環境の場合、アンインストールしてから EXT3 リーダーを お使いください。
- ・TeraStation での取り外し処理 (P.22) をしないで電源が ON の状態の TeraStation から取り外した USB ハードディスクは、EXT3 リーダーでデータを読み出すことができません。TeraStation から USB ハードディスクを取り外すときは、必ず取り外し処理を行ってください。
- ・Windows XP/2000 をお使いの場合、GUID パーティション (GPT) 上に作成された EXT3 ボリュームは読み出せません。
- 2 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[EXT3 リーダー]-[EXT3 リーダー]をクリックし、EXT3 リーダーを起動します。
- 3 「有効] クリックします。
- 4 タスクトレイのアイコン (♥、♥ 、♥) を右クリックし、表示されたメニューから [USB 大容量記憶装置 (デバイス)] を選択します。「安全に取り外すことができます」と表示されたら取り外します。
- 5 パソコンに EXT3 フォーマットした USB ハードディスクをもう一度接続します。
- 6 接続した USB ハードディスクは、通常の USB ハードディスクのようにデータを読み出すことができます (ファイルの書き込み / 編集 / 削除はできません)。

以上でEXT3リーダーによる読み出しは完了です。

NOTE: EXT3 リーダーを無効にして USB ハードディスクを取り外すときは、次の手順で行ってください。 有効のまま取り外すときは、下記手順 1、2、4 は必要ありません (3 のみでかまいません)。

- 1.[スタート]-[(すべての) プログラム]-[EXT3 リーダー]-[EXT3 リーダー] をクリックし、EXT3 リーダー を起動します。
- 2.[無効]をクリックします。
- 4. Windows を再起動してください。

以上で取り外しは完了です。

Chapter 12 設定項目一覧

設定画面から設定できる項目は次のとおりです。

共通項目(画面左側の表示)

共通項目(画面左側の表示)	
名称	TeraStation の名称を表示します。
ファームウェア	TeraStation のファームウェアバージョン番号を表示します。
IPアドレス	TeraStation の LAN ポート 1,2 の IP アドレスが表示されます。
ワークグループ	TeraStation のワークグループを表示します。
ディスク情報	TeraStation 内蔵のハードディスクの全容量、使用容量を表示します。
	[共有フォルダー]選択時には、共有フォルダー数とディスク数を表示します。 [ユーザー/グループ]選択時には、ユーザー数とグループ数を表示します。
共有	[ネットワーク] 選択時には、DHCP の有効 / 無効とイーサネットフレームサイズを表示します。
I'm Here!	クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります。
ログアウト (画面上部右側に表	TeraStation の設定画面からログアウトします。
示)	

共有フォルダー

共有フォルタ	
共有フォル ダー	共有フォル [共有フォルダーの作成]をクリックすると新規共有フォルダー追加画面になります。 ダー 共有フォルダー名をクリックすると共有フォルダー情報編集画面になります。 共有フォルダーを選択して[削除]をクリックすると共有フォルダーを削除します。 ※[検索]に文字を入力するとフォルダー名の頭文字と一致する候補が表示されます。表 示された候補をクリックすると選択したフォルダーが選択された状態となります。 ※[全ての共有フォルダー内のごみ箱を空にする]をクリックすると、ごみ箱内のデータ を削除します。

	他の共有フォ	E			
	ルダー設定を				
	流用				
	共有フォル				
	ダー名		rtes まで入力できます。		
		│※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用できます。│			
		※先頭文字に記号を	使用することはできません。		
	共有フォル				
	ダーの説明	※ UTF-8 換算で 75by	ytes まで入力できます。		
		・ ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角 スペースが			
		使用できます。			
		※先頭文字に記号を使用することはできません。			
	ディスク領域	共有フォルダーを作り	成するハードディスク領域を選択します。		
	<u></u>	サカフェルガーをき	取専用にするか書込可能にするか選択します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ダー属性				
	ごみ箱		ルダー、usbdisk の中のファイルを削除すると、共有フォルダー内に		
			-が自動作成され、ファイルは移動され ます。		
		※ [trashbox] にはデ	ィレクトリ情報が保持されたまま移動されます。		
		※ [trashbox] フォル	ダーは、TeraStation の共有フォルダー、TeraStation に接続した USB		
		ハードディスクに	それぞれ一つずつ設定ができます。		
共有フォル		※ TeraStation に接	続した USB ハードディスクにおいてゴミ箱機能を使用するためには、		
ダー>新し		EXT3、XFS、FAT	32 フォーマットである必要があります (NTFS、HFS+ フォーマットの		
い共有フォル		場合は、ファイル	削除ができないため)。		
ダー		※ AFP 接続時は使用	できません。		
共有フォル		※ FTP 接続時は使用	できません。		
ダー設定画面	/\ DD /L	共有フォルダーの公	開先を選択します。		
で[共有フォ	1	公開先	説明		
ルダーの作		Win/MacOS(SMB)	Windows パソコンからの接続、MacOS からの SMB 接続での接		
成]をクリッ			続の可否を設定できます。		
クすると表示		MacOS(AFP)	MacOS からの AFP (Appletalk) での接続の可否を設定できます。		
されます。		FTP	FTP 接続時操作できるフォルダーの可否を設定できます。		
			クサービス]でFTPを使用するよう設定が必要です。		
		バックアップ	バックアップ先として使用の可否を設定できます。		
		SFTP	SFTP で接続するときに選択します。		
			B)]、[MacOS(AFP)]、[FTP] [SFTP] のチェックをはずし、[バックアッ		
		プ] にのみチェッ	クを入れると、バックアップ元を設定した TeraStation からしか見え		
		なくなり、バックアップ時のセキュリティが高くなります(逆にバックアップ先のフォ			
		ルダーを Windows パソコンから見たい場合は[Win/MacOS(SMB)]にチェックを入れ			
		ないと読み出すこ	とができません)。		
	フォルダー				
属性 ※公開先 [MacOS(AFP)][FTP][SFTP] のチェックボックスにチェッると、[隠し共有] は選択できません。		※公開先 [MacOS(AF	「P)][FTP][SFTP] のチェックボックスにチェックマークが表示されてい		
] は選択できません。			
		有フォルダーを開くには、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]			
		をクリックし、名前に ¥¥TeraStation 名¥共有フォルダー名\$¥ と入力してください。例: TeraStation 名 =TS-XL001、共有フォルダー名 =share の場合、 ¥ ¥TS-XL001 ¥share \$¥ となります。			
バックアッ ネットワーク経由で他の TeraStation から本製品にバックアップする プ公開パス アップ先に選択されないようパスワードを設定することができます。		也の TeraStation から本製品にバックアップするとき、誤ってバック			
	ワード	※半角英数字とハイフン (-)、アンダーバー (_) を UTF-8 換算で 8bytes まで入力できままで設定が可能です。			
			ン (-) を使用することはできません。		
		· · · /			

	オ フ ラ イ ン ファイル	[オフラインファイル無効]オフラインファイル機能を使用しません。 [ドキュメントの手動キャッシュ]オフライン機能を使用します。オフラインで使用するファイルを自分で選択する必要があります。 [ドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いたファイルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファイルで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。 [プログラムとドキュメントの自動キャッシュ]オフライン機能を使用します。開いたファイルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファイルやネットワークから実行されるアプリケーションで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。
	TeraSearch	共有フォルダーを TeraSearch 機能でインデックス作成対象にしたいときは、[インデックス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示させ、[保存]をクリックします。
アクセス制限 共有フォルダー作 成画面で [アクセ ス制限] をクリッ クすると表示され ます。	アクセス制限	アクセス制限機能を使用します。 [追加]をクリックし、公開する(アクセスを許可する)ユーザー名、グループ名を選択し、[追加]をクリックします。 ※ユーザーまたはグループを選択し、[削除]をクリックするとアクセス制限に関してユーザー、グループのアクセス登録が削除されます。 ※ AFP 接続時、FTP/FTPS/SFTP 接続時は、ユーザー単位のアクセス制限のみ設定が可能です。
	DFS	Distributed File System(DFS) 機能を使用するかを選択します。
DFS 機能 [設定変更]をクリックすると設定は変更できます。	DFS ルートに DFS リンクを 設定する DFS ルートフォ ルダー名称	DFS ルートに DFS リンクを設定するかを選択します。 DFS ルートに DFS リンクを設定することで、DFS ルートが通常の共有フォルダーのように表示 / 操作することができます。 DFS ルートフォルダーの SMB 上での表示名称を入力します。 ※既に登録済みの共有フォルダー名は使用できません。 ※ UTF-8 換算で 27bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用できます。 ※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。
DFS リンク	リンクを追加 する リンクを削除 する	
ダイレクトコピー [設定変更]をク リックすると設定 を変更できます。	ダイレクトコ ピー保存先	ダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。
TeraSearch [設定変更]をク リックすると設定 を変更できます。	TeraSearch	TeraStationのTeraSearch機能(テキスト検索)を使用するときは[使用する]を選択します。 [インデックス更新時間]では、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新します。

ユーザー / グループ

ユーザー / グループ - ユーザー コーザー	[ユーザーの編集] をクリックすると を選択していた 、TeraStation で きます。
をクリックすると新規ユーザー作成画面になります。ユーザー名を選択して、[をクリックするとユーザー編集画面になります。ユーザーを選択して [削除]をコーザーを削除します。認証設定で [外部の SMB サーバーに認証を委任する] 場合に、[ローカルユーザーを外部認証ユーザーへ変換する]をクリックすると	[ユーザーの編集] をクリックすると を選択していた 、TeraStation で きます。
コーザー 「guest] を選択して [使用する] [使用しない] をクリックすると [guest] の有効きます。 ※ [検索] に文字を入力するとユーザー名の頭文字と一致する候補が表示されます。表	
リックすると選択したユーザーが選択された状態となります。 ※出荷時設定では、[admin]、[guest] が設けられています。削除はできません。[guest とができます。 ※ドメインでネットワークに参加しているときは、上記画面に [ドメイン ユーザーー賢ます。 ※ [CSV 形式のデータを入力] では、ユーザー情報 (CSV 形式) を一括で取り込むことが	t] は無効にするこ 覧] が追加表示され
ユーザー名 TeraStation に登録するユーザー名を入力します。	
※ UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできる ※半角英数文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、(ドット)、!、#、&、@、\$、*、^、 ※先頭文字に記号を使用することはできません。 ※ TeraStation に登録するユーザーのユーザーパスワードは、Windows 98SE/98/95 をは 換算で 15bytes 以上にしないでください。MacOS をお使いの方は UTF-8 換算で 9by でください。TeraStation の共有フォルダーにアクセスできなくなります。	%が使用できます。 お使いの方は UTF-8
ユーザー ID ハン・ローザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられます。クオー	
るときは、手動で 1000~1999 の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設	
ユーザーの ユーザーの説明を入力します。	<u> </u>
説明 ※ UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペース ※先頭文字に記号、半角スペースを使用する ことはできません。 ※追加したユーザーは自動的に[hdusers]グループに所属します。所属 を他のグルー きは、グループ設定から行ってください。	
>新規ユー パスワード TeraStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。	
# UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできる *** *********************************	、人 ;(セミコロン)、
リックする 確認用パス 確認のため再度入力します。 と表示され ワード	
ます。 プライマリ 複数のグループに所属していた場合、どのグループをメインとするか選択して	 ます。グループ
グループ にクオータ機能による容量制限が設定されていた場合、ここで選択したグルーとなります。	一プの容量制限
ユーザーク クオータ機能(ユーザー単位で、利用可能な容量を制限する機能)を使用する場 オータ をクリックし、チェックマークを表示させます。	合は、[設定する]
オータ をクリックし、チェックマークを表示させます。 クオータ警 ユーザークオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量	量(GB 単位)を
告容量 設定します。 クオータ容 利用可能な容量(GB 単位)を設定します。	
	あ田し <i>て</i> いる宓豊/+
単 ※クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザーが使確認できませんので、各自にて管理してください。 なお、所有者の確認は、各ファのプロパティ画面から、[セキュリティ]タブ ー [詳細設定]ボタンにて新たな・ [所有者]タブにて確認することができます(所有者の確認手順は、OS ごとに異なり Windows XP の場合の例です)。	ィイルやフォルダー ウィンドウを開き、

ドメイン	ドメイン	NT ドメイン、ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメインユーザーの一覧が表
ユーザー	ユーザー	示されます。
ドメイング	ドメイング	NT ドメイン、ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメイングループの一覧が表
ループ	ループ	示されます。
	外部認証	[[ネットワーク]−[ワークグループ / ドメイン]−[認証設定]で[外部の SMB サーバー
外部認証	ユーザーー	│に認証を委任する] [ユーザーの自動登録を有効にする] が選択され、ユーザーが自動登録さ│
ユーザーー	覧	れているときは自動登録されたユーザーが一覧で表示されます。
覧見		│ ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削除] をクリックすると、自動登録されたユーザー
		を削除することができます。

ユーザー / ク	ブループ - グル	レープ
	グループ	グループ名、グループ ID、グループの説明を表示します。
		[グループの作成]をクリックすると新規グループ作成画面になります。
₩ →		グループ名を選択して、[グループの編集] クリックするとグループ情報編集画面になります。
グループ		グループを選択して[削除]をクリックするとグループを削除します。
		※ [検索] に文字を入力するとグループ名の頭文字と一致する候補が表示されます。表示さ
		れた候補をクリックすると選択したグループが選択された状態となります。
	グループ名	グループの名称を入力します。
		※ UTF-8 換算で 20bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。
		※ -(ハイフン)、_(アンダーバー)、(ドット) 以外の記号は使用できません。
		※先頭文字に記号を使用することはできません。
	グループ ID	グループ ID が空欄の場合、自動的にグループ ID が割り当てられます。クオータ機能を使用
		するときは、手動で 1000 ~ 1999 の間の番号を他のグループと重複しないよう設定してく
ローカルグ		ださい。
ループ>新規	グループの	
グループ	説明	※ UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。
グループ画面		※半角英数文字、マルチバイト文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、半角スペースが使
ブループ画面 で [グループ		用できます。
の作成〕をク		※先頭文字に半角スペースを使用することはできません。
リックすると	グループク	クオータ機能(グループ単位で、利用可能な容量を制限する機能)を使用する場合は、[設
表示されま	オータ	定する]をクリックし、チェックマークを表示させます。
す。	クオータ警	グループクオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量(GB単位)
	告容量	を設定します。
		利用可能な容量(GB単位)を設定します。
	量	※クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのグループが使用している。
		ている容量は確認できませんので、各自にて管理してください。 なお、所有者の確認は、
		各ファイルやフォルダーのプロパティ画面から、[セキュリティ]タブ - [詳細設定]
		ボタンにて新たなウィンドウを開き、[所有者]タブにて確認することができます(所有
	ローカル	者の確認手順は、OS ごとに異なります。上記は Windows XP の場合の例です)。 グループに所属させるユーザー名を選択し、「追加] をクリックすると、選択したユーザーを
	ローカル ユーザー	グループに所属させるユーザー名を選択し、[追加]をグザックすると、選択したユーザーを グループメンバーとして追加します。
ローカルユー ザー / グルー	1 1 1 1	グルーファンハーとして垣加します。 ※ドメインコントローラーより取得したドメインユーザーはグループに所属させることはで
		- ※ドグインコンドローラーより取得したドグインユーリーはグループに別属させることはで - きません。
プメンバー	ガループメ	さぁせん。 グループに登録しているユーザーが表示されます。登録しているユーザーを選択して、[削除]
	ンバー	ケルークに豆藪しているユーケーが衣がされます。豆藪しているユーケーを選択して、[削除] をクリックするとグループから登録を解除できます。
	//\	ヒノノノノテマピノル ノル フ立城に肝かくこのす。

ネットワーク

ネットワーク				
	DHCP	ネットワーク内に DHCP サーバーがあるとき、DHCP クライアント(IP アドレス		
	10 7 101 7	自動割り当て)機能を利用できます。		
131	IP アドレス サブネット	[DHCP] を「使用しない」に設定したときに IP アドレスを設定します。		
IP アドレス設定		サブネットマスクを設定します。		
[設定変更]をクリックす	マスク デフォルト	デフォルトゲートウェイが存在するとき、IP アドレスで指定します。		
ると設定を変更できます。 ※ LAN ポート 2 に接続		フラオルドグードフェイが存在するとさ、ドナドレ人で相応しより。		
した LAN ケーブルは イーサネット 2 で設	優先 DNS サー	優先する DNS サーバーの IP アドレスで指定します。		
定します。	代替 DNS サー バーアドレス	代替の DNS サーバーの IP アドレスを指定します。		
	Wake on LAN	Wake on LAN 機能を [使用する] か [使用しない] か選択します。 ※ TS-XEL シリーズでは Wake on LAN 機能を搭載していません。		
イーサネットフ	イーサネッ	一回で転送できるデータの最大サイズを変更して転送効率を向上させることがで		
レームサイズ	トフレーム			
[設定変更]をクリックす	サイズ	・1518 バイト(デフォルト) 出荷時には 1518bytes に設定されています。		
ると設定を変更できます。 ※ LAN ポート 2 に接続		・4102 バイト(Jumbo Frame)4102bytes で転送を行います。		
した LAN ケーブルは		・7422 バイト(Jumbo Frame)7422bytes で転送を行います。		
イーサネット2で設		・9694 バイト(Jumbo Frame) 9694 bytes で転送を行います。		
定します。	ネットワー	Web 設定画面 (通常):初期設定では「使用する」に設定されています。		
	クサービス	※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStation の Web 設定画面を表示するこ		
		とができなくなります。 Web 設定画面 (SSL 使用): 初期設定では「使用する」に設定されています。		
		※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStation の Web 設定画面を SSL を使用 しての表示ができなくなります。		
		SMB:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、SMB 接続でTeraStation にアクセスすることができなくなります。		
		AFP:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、共有フォルダー設定の公開先において [AFP] を追加しても Macintosh から AFP 接続できなくなります。		
		FTP: 初期設定では FTP 機能を「使用しない」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、共有フォルダー設定の公開先において [FTP]を追加しても FTP 接続できなくなります。 FTP 機能を使用するには、[使用する]に設定を変更します。		
		バックアップ: 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStationをバックアップ/レプリケーション先として使用することができなくなります。		
		NAS Navigator による検出:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、NAS Navigator2で検索したときに本製品が見つからないようになります。		
ネットワーク サービス		※ファームウェアをアップデートするときや、PC 連動電源機能を使用するとき、NAS 設定保存・復元ツールを使用するときは、[使用する]を選択してください。		
		NFS: 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、NFS クライアントから TeraStation にアクセスすることができなくなります。		
		SFTP:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、SFTP 接続で TeraStation にアクセスすることができなくなります。		
		Web アクセス: 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、Web アクセス機能で TeraStation にアクセスすることができなくなります。		
		TeraSearch:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※! [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraSearch 機能を使用することができなくなります。		
		PC 連動電源: 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、PC 連動電源機能を使用することがができなくなります。		
		※イーサネット 1、2 共に [使用しない] を選択した場合、TeraStation 背面の PC 連動電源スイッチを「AUTO」に設定すると、電源が自動で OFF になり電源が ON になりません。このようなときは、PC 連動電源スイッチを「MANUAL」にしてお使いください。		
	CC1 + -	※ PC 連動電源機能を使用するには、「NAS Navigator による検出」も有効である必要があります。		
	SSL キーの 編集	SSL のサーバ証明書と秘密鍵を更新するときに設定します。		

	ポートトランキン	TeraStation に LAN ケーブル 2 本接続してポートトランキングとして使用するときに設定
	グ	します。選択できる項目は次のとおりです。
ポートト		無効:ポートトランキングを使用しません。
		Round-robin policy:
ランキン		耐障害性と負荷バランシングに対するラウンド ロビン ポリシーで設定します。
ブノモン グ		Active-backup policy:
'		耐障害性に対するアクティブバックアップポリシーで設定します。
[設定変		XOR policy:
更]をク		ー・ 耐障害性と負荷バランシングに対する XOR (exclusive-or) ポリシーで設定します。
リックす		Broadcast policy:
ると設定		対障害性用のブロードキャストポリシーで設定します。
を変更で		Dynamic link aggregantion:
きます。		IEEE 802.3ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。
		Adaptive transmit load balancing(TLB):
		対障害性とロードバランシング用の送信ロードバランシング (TLB) ポリシーで
		設定します。
	ラットワーク会加	一
	方法	イン)を選択します。通常は「ワークグループ」を選択します。ドメインで参加するに
	万压	は Microsoft ネットワークドメインの設定を知っている必要があります。詳しくはネット
	ワークグループ	ワーク管理者にご確認ください。 ネットワーク参加方法にワークグループを選択したとき、Windows 搭載パソコン
	7-77/10-7	
		(Microsoft ネットワーククライアント)で TeraStation を所属させるグループ名を入力し
		st.
		※ UTF-8 換算で 23bytes まで入力できます。※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
		※千角央数文字、マルデハイト文字、・(ハイフノ)、」(アフダーハー)、・(トット)が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
-	WINC #_バーアド	WINS サーバーを利用する方は WINS サーバーの IP アドレスを入力してください。
	レス	WIND ケ バ を利用する力は WIND ケ バ めドケトレスを入力してください。
-	NTドメイン名	ネットワーク参加方法に NT ドメインを選択したとき Microsoft ネットワークのドメイン
	(NetBIOS名)	名を入力します。
ワークグ	(Netbios 4)	イングランスタ。 ※ UTF-8 換算で 23bytes まで入力できます。
ーループル		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
ドメイン		※先頭文字に記号を使用することはできません。
[設定変	NT ドメインコント	ドメインコントローラーのホスト名を入力します(ネットワーク参加方法で NT ドメイン
更]をク	ローラー名(コン	を選択時のみ)。ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめドメインコン
足」を ノ	ピューター名)	トローラーに TeraStation の名称と同一名のコンピューターアカウントを登録しておく必
ると設定		要があります。
		※ UTF-8 換算で 63bytes まで入力できます。
を変更で		※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー) が使用できます。
きます。		※先頭文字に記号を使用することはできません。
	ActiveDirectory ド	ネットワーク参加方法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメイ
	メイン名(NetBIOS	
	名)	※ UTF-8 換算で 23bytes まで入力できます。
	— /	※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
		※先頭文字に記号を使用することはできません。
	ActiveDirectory ド	ネットワーク参加方法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメイ
	メイン名 (DNS 名)	ン名(DNS 名)入力します。
		※ UTF-8 換算で 255bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。
		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット)が使用できます。
[Administrator パス	Administrator(管理者)のパスワードを入力します。
	ワード	※ [ネットワーク参加方法] で「NT ドメイン」または「ActiveDirectory ドメイン」を選択している場合、
		入力必須です。
		※ TF-8 換算で 256bytes まで入力できます。
		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用できます。
		※先頭文字に記号を使用することはできません。

ワークグループ / ドメイン [設定変更]をク リックすると設定 を変更できます。	ドメインコント ローラー名(コ	ActiveDirectory ドメインコントローラーのホスト名を入力します(ネットワーク参加方法で ActiveDirectory ドメインを選択時のみ)。 ※ UTF-8 換算で 63bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー) が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
	Administrator ユーザー名	Administrator(管理者)のユーザー名を入力します。 ※ [ネットワーク参加方法]で「NT ドメイン」または「ActiveDirectory ドメイン」を選択している場合、入力必須です。 ※ UTF-8 換算で 256bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット)が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
	認証設定	[ネットワーク参加方法] に [ワークグループ] を選択したときに TeraStation へのアクセスを許可するユーザー認証方法を選択します。
		[TeraStation のローカルユーザーのみ認証する] 通常はこちらを選択します。 TeraStation 設定画面で登録したユーザー(※)のみアクセスを許可します。 ※ TeraStation に登録するローカルユーザーのユーザー名・パスワードは、 Windows ログオン時のユーザー名・パスワードと一致させてください。
		[外部の SMB サーバーに認証を委任する] TeraStation にアクセスするユーザーの権限を認証サーバーで連携をとり、 TeraStation ヘアクセス許可をさせたいときに選択します。 認証サーバーと連携するには、Microsoft ネットワークを知っている必要があります。詳しくはネットワーク管理者にご確認ください。
		 「認証サーバーとして Windows ドメインコントローラーを使用する」 (TeraStation 自体はドメインには参加しませんが)ドメインコントローラーに対してユーザー認証を行ないたいときに選択します。 ※ Windows ドメインコントローラーを外部の SMB 認証サーバーとして指定する場合は、TeraStation のワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメイン名と一致させる必要があります。
		[ユーザーの自動登録を有効にする] 認証サーバーから許可を受けたユーザーを TeraStation の認証ユーザー一覧へ自動的に登録する場合に選択します。 使用例: 自動登録で一定期間ユーザーを取得してから、自動取得を無効にすることで認証テスト用共有フォルダーにアクセスしたユーザーが勝手に増えてしまうことを防ぐことができます。
		[認証テスト用共有フォルダーを使用する] 認証サーバーへ登録してあるユーザーがアクセスできるフォルダーを認証テスト 用フォルダーとして使用します。
	認証サーバー名 またはIPアドレ ス	認証方法で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択した際に、ユーザー認証で用いる外部のサーバーをサーバー名またはサーバーの IP アドレスで指定します。
		※ AFP 接続や FTP/FTPS/SFTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サーバー名では認証できないことがあります。※別セグメント(ルータ越えのネットワークなど)のサーバーを指定する際は IP アドレスを入力してください。

	名称	認証方法で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]、[ユーザーの自動登録を
		有効にする]、[認証テスト用共有フォルダーを使用する] を選択した際に、認証
		テスト用共有フォルダーのフォルダー名を指定します。認証テスト用共有フォル
		ダーを開いたユーザーを自動的に TeraStation のユーザーとして登録することが
ワークグループ/		できます。
ドメイン		※認証テスト用共有フォルダーは 2 個以上作ることはできません。
' ' ' '		※自動登録されたユーザーは「hdusers」グループに所属します。
[設定変更]をク		※認証テスト用共有フォルダー名に既存の共有フォルダー名は使用 できません。
リックすると設定		※ UTF-8 換算で 27bytes まで入力できます。
を変更できます。		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用
		できます。
		※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。
		※ AFP 接続、FTP/FTPS/SFTP 接続では、認証サーバー連携でユーザー情報を取得
		することはできません。
	NFS サービス	NFS(Network File System) クライアント (UNIX 系 OS) から TeraStation の共有フォ
	[設定変更]をク	ルダーへアクセスしたいときは、[使用する]を選択します。
		公開先ネットワークアドレスと公開先サブネットマスクを入力してアクセス制限
	定を変更できま	することもできます。
	す。	NFS 動作モードでは、「ユーザーモード」または「カーネルモード」を選択します。
		レプリケーション機能を使用する場合は、ユーザーモード、VMware ESX/ESXi で
NFS		使用する場合はカーネルモードを設定してください。
	NFS フォルダー	NFS として公開するフォルダーをクリックします。クリックしたフォルダーの
	設定	NFS パスが表示されます。NFS クライアントからアクセスするときは、NFS は有
		効を選択ください。
	l	[クライアントの追加]をで NFS クライアント (UNIX 系 OS など) の追加を行いま
	卜設定	す。追加するには、NFS クライアントの IP アドレスとホスト名を入力します。
		[クライアントの削除]で選択したクライアントを削除することができます。

システム

システム - 碁	· 基本	
		ネットワーク上で TeraStation を認識する名前を入力します。
		※ UTF-8 換算で 15bytes まで入力できます。 マルチバイト文字を使用することはできません。
名称設定		※半角英数文字、- ´(ハイフン)、_ (アンダーバー)を使用できます。
[設定変更]		※先頭文字に記号を使用することはできません。
をクリック	説明	ネットワーク上の TeraStation の名称を補足説明を入力します。
すると設定		※ UTF-8 換算で 75bytes まで入力できます。
を変更でき		※半角英数文字、マルチバイト文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、半角スペースを
ます。		使用できます。
		※先頭文字に半角スペースを使用することはできません。
		※ Windows でのみ表示されます。Macintosh では表示されません。
	NTP 機能	ネットワークを通じて時刻を修正する NTP 機能を使用する場合は、[自動] を選択します。
		手動で時刻を設定する場合は [手動]をします。
	NTP サーバーア	
	ドレス	入力例:ntp.jst.mfeed.ad.jp または 192.168.11.123
		[デフォルトの NTP サーバー (ntp.jst.mfeed.ad.jp) を使用する] を選択すると ntp.jst.
		mfeed.ad.jp を NTP サーバーとして指定します。
n+ +u=n.ch	NTP 更新頻度	NTP サーバーにアクセスする(時間を調整する)タイミングを [1 日に 1 回]、[1 週間に 1
時刻設定		回]、[3 時間に1回]、から選択します。
[設定変更]		※プロキシサーバー等を通して NTP サーバーヘアクセスする場合、ネットワーク環境に
をクリック		よってはプロキシサーバー外部の NTP サーバーへのアクセスが失敗することが ありま
すると設定	タイムゾーン	す。 タイムゾーンを指定します。
を変更でき	ダイムシーン	ダイムノーノを指定します。 ※日本国内ではタイムゾーンを [(UTC+09:00 大阪、札幌、東京)] 以外に設定を変更しない
ます。		※日本国内ではダイムノーフを [(UTC+09.00 人阪、心際、泉京)] 以外に設定を変更しない でください。
	年月日	C \ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	時刻	中月日を扱いしより。
	₽/J X/J	
		時計から時刻(またはタイムゾーン)を取得します。
		※ TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。NTP 機能で
		自動的に修正することをおすすめします。
言語設定	表示言語	使用する言語を選択します。
 [設定変更]		※表示言語は、「日本語 (Japanese)」でお使いください。本製品では、日本語以外の言語
をクリック		での使用はサポートしておりません。
すると設定	Windows クラ	Windows クライアントで使用する言語を選択します。
を変更でき	イアント言語	※ Windows クライアント言語は、「日本語 SJIS(CP932)」でお使いください。本製品では、
ます。		日本語以外の言語での使用はサポートしておりません。
2.70		

システム	- ディスク	
	ディスクチェッ	TeraStation に内蔵のハードディスクおよび USB コネクターに増設したハードディスクを
	ク	チェックします。使用している容量によってチェックに必要な時間は異なります(数十分
		間~数十時間)。
		※バックアップを設定しているときは、ディスクチェックは実行できません。
		※ディスクチェック中はファイル共有サービスが停止します。
		Mac OS から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、Mac OS が作
		│成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。このようなときは[Mac
		OS の固有情報を削除]を選択し、ディスクチェックを実行してください。下記のファイル
		が全て(サブディレクトリ含む)を削除され、接続できるようになることがあります。
		• .AppleDB
		AppleDesktop
ディスク		• .AppleDouble
		• TheVolumeSettingsFolder
		• Network Trash Folder
		※ディスクチェックを実行する前に本 TeraStation が他の TeraStation のバックアップデバ
		イスとして設定されていないことを確認して下さい。バックアップデバイスとして設定
		されている場合はディスクチェックを実行しないでください。
		※以下のハードディスクはディスクチェックをすることができません。
		・NTFS 形式でフォーマットされた USB ハードディスク
		・HFS+ 形式でフォーマットされた USB ハードディスク
		※ FAT32 形式でフォーマットされた 1TB 以上の USB ハードディスクは、ディスクチェック
		に非常に長い時間がかかります。このようなUSBハードディスクをチェックしたいとき
		は、Windows 搭載パソコンに接続して OS のエラーチェック機能でご確認することをお
		すすめします。

	ディスクフォー	TeraStation およる	び USB コネクターに増設したハードディスクをフォーマットします。
	マット	フォーマットを第	≷行すると、データは全て消去されます。大切 なデータを失うことのな │
			ごさい。ハードディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は異
		なります(数分間	=/ V
		※ハックアッフを	を設定しているときは、フォーマットは実行できません。
		警告:TeraStatio	n(本製品) が他の TeraStation/LinkStation のバックアップデバイスとし
			5場合フォーマットを実行しないで下さい。
		※フォーマット刑	• • •
		以下の形式をフォ	- ーマット / または認識することができます。
		フォーマット形式	説明
		EXT3	TeraStation に接続しなおして使用することがある場合におすすめします。
		USB ハードディスク	・読取/書込どちらもできます。
		(のみ)	・ジャーナリングファイルシステム対応。
			・フォーマットに時間がかかります(数分~数十分)。
			・フォーマット後に使用できる容量が XFS に比べて少ない。
			・1 つのフォルダーにファイルの数が多くなるほどアクセスが遅くなります。
			※ USB ハードディスクをパソコンに直接接続して読み出すには、付属の EXT3 リー
			ダーをお使いください。
		XFS	TeraStation で増設したハードディスクを使用する場合におすすめします。
		(USB ハードディス	・読取 / 書込どちらもできます。
		ク /TeraStation 内蔵	・ジャーナリングファイルシステム対応。
		ハードディスク)	・フォーマット後に使用できる容量が EXT3 に比べて多い。
			・1 つのフォルダーにファイルの数が多くなってもアクセスが遅くならない。
			古い LinkStation(HD-LAN、HD-HLAN、HD-HLWG、HD-HGLAN シリーズ等) では使
			用できません。
ディスク			※パソコンに直接接続しても読み出しできません。
		FAT32	ハードディスクをパソコンに接続しなおしてデータを確認したい場合におすすめしま
		USB ハードディスク	す。
		のみ)	万が一 TeraStation が故障しても、Windows パソコンに接続して使用することがで
			きます。
			・読取/書込どちらもできます。
			・1ファイル 4GB 以上のデータはコピー、バックアップ、レプリケーションできません。
			・「:」など Mac OS X で使用する一部の文字が使用できません。
		NTFS	TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。Windows 7/Vista/XP/2000、
			Windows Server2003/Server2008 に接続して使用することができます。
		のみ)	※ TS-XHL シリーズ以外の製品では、読取専用となります (バックアップ、レプリケー
		LIEC	ション時も書き込み不可)。
		HFS+	TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。読取専用です。
			Mac OS X 10.3.9 以降に接続して使用することができます。 ・読取専用(バックアップ、レプリケーション時も書込不可)
		のみ)	・
		× 2 2TR を超える	
			グする]を選択することをおすすめします。選択しない場合、容量が正
			ないことがあります。ただし、Windows 7/Vista、Windows Server2003
		ServicePack1	以降、Windows Server2008、Mac OS X10.4 以降のパソコンおよび GPT
		対応の TeraSta	ation/LinkStation(TS-XL、TS-XEL、TS-WXL、LS-XHL、LS-CHL シリーズ等)
			できなくなりますのでご注意ください。
1			

	ディスクの取	ハードディスクを選択し[ディスクの取り外し]をクリックすると、ハードディスクの取り
~ . 7 6	り外し	外せる状態に移行します。
ディ スク	ディスクの	取り外し処理を行ったハードディスクを物理的に取り外して別のハードディスクに交換した
	再認識	後、TeraStation 本体の再起動することなく認識させたいときにクリックします。
	RAIDアレイ	RAID アレイ画面で名称をクリックすると表示されます。
		RAID をまだ設定していないときは、次の RAID アレイを選択できます。
		TS-XHLシリーズ:[RAID6]、[RAID5]、[RAID1]、[RAID10]、[RAID0]
		TS-XL、TS-XEL シリーズ:[RAID5]、[RAID1]、[RAID10]、[RAID0]
		TS-WXL シリーズでは [RAID1]、[RAID0] どれも選択しない場合、通常モード (4 つのハードディスク) として使用されます。
		これも選択しない場合、通常で一下(4 200)ハードノイスファとして使用されます。
		構成ディスク:
		RAID を構成しているハードディスクを表示しています。RAID を設定するときは、使用する
		ハードディスクをチェックし、RAID モードを選択して [RAID アレイの作成] をクリックしま
		す。
		・RAID1 を設定(構築)するときは、使用するディスク2台をクリックしチェックマークを
		つけます。
RAIDアレイ		・RAID10、RAID0 を設定(構築)するときは、全てのディスクをクリックしチェックマーク をつけます。
		※ TS-WXL シリーズでは RAID10 に設定することはできません。
		・RAID5 を設定(構築)するときは、全てまたは3台のディスクをクリックしチェックマー
		クをつけます。
		※ TS-WXL シリーズでは RAID5 に設定することはできません。
		・RAID 構成を削除するときは、[RAID アレイの削除] をクリックします。
		※ RAID の設定を変更・削除するとハードディスク内のデータも削除されます。大切なデー
		タは必ずバックアップをとってから行ってください。
		※ RAID5(ハードディスク 3 台) または RAID1 を構築したときに、通常モードのハードディ スクがある場合、[スペアディスクに設定] をクリックするとスペアディスクに設定でき
		スクがめる場合、[スペアティスクに設定]をフリックするころペアティスクに設定でき ます。既にスペアディスクに設定されているときは[通常ディスクに設定]をクリックす
		ると通常モードのハードディスクになります。
		※ TS-WXL シリーズでは [スペアディスクに設定] は表示されません。

RAID メンテ ナンス

RAID メンテナンスとは、RAID1、5、6、10 を構築しているハードディスクのデータ領域に対して、全セクター読込チェックを行う機能です。

チェック中に発見した修復できるエラー※(不良セクター)は、自動修復します。

また、通常のファイル操作で発見された修復できるエラー※については、RAID メンテナンス機能を使用する、しないにかかわらず自動的に修復します。

状態	説明
修復できるエラー※	・RAID1、5、6、10 で構成されているデータ領域中のリードエラー
	(システム領域 RAID1 を含む)
修復できないエラー	• 書き込みエラー
	・RAID 管理領域のエラー
	・ドライブパーティション情報領域のエラー
	・ドライブ識別不良 など

RAID を構築するハードディスクの一つに、修復できるエラー※(不良クラスター)が多く検出された場合、該当ディスクを除いた状態で、縮退(デグレード)モードに自動的に移行します。 デグレードモードでは、データの保護状態ではないため、早急なエラーハードディスクの交換を強くお薦めします。

RAID メンテナンス機能を初めて実行する場合は、予め TeraStation 内のデータのバックアップを強くお薦めします。

RAID メンテ ナンス

[設定変更] をクリック すると 変更 を変更 ます。

RAID メンテナンス:

RAID メンテナンスを使用するかしないか設定します。

実行スケジュール:

RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。

- ・毎週[日-土]曜日
- ・第1[日-土]曜日
- •第2[日-土]曜日
- ・第3[日-土1曜日
- ・第4[日-土]曜日
- ・第1、3[日-土]曜日
- ・第2、4[日-土]曜日
- 毎月1日

[今すぐ実行]を選択して、[保存]をクリックするとすぐに実行できます。

開始時刻:

RAID メンテナンス機能を開始する時刻 (0~23 時) を選択します。

※ RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは、[RAID メンテナンスの中断] をクリックしてください。

RAID アレイチェックの速度は次から選択できます。

高:ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 10 時間

中:ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 20 時間

低: ハードディスク 1 台あたり 1TB の製品でおよそ 100 時間

障害発生時のシャットダウン:

RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護するため自動的にシャットダウンします (RAID1、5、6、10 で使用しているときのみの機能です。通常モード、RAID0 では機能しません)。 初期設定では、「行わない」に設定されています。

システム - バッ	クアップ			
	検 出 済 み Tera/ LinkStation 一覧	[更新] をクリックすると一覧を最新の情報に更新します。		
Link/TanaCha	· 소 = 첫 4 .D 그 !`	※注意:ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation/TeraStation のみ表示されます。		
tion 一覧を表示	検案対象 IP バト レス 	一覧に表示されない LinkStation/TeraStation(※)があった場合、または異なるネットワークにある LinkStation/TeraStation(※)を追加する場合は、LinkStation/Tera- Station(※)の IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。追加した LinkSta-		
		tion/TeraStation(※)を選択し[削除]をクリックすると、登録を削除できます。 ※注意:ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation/TeraStation のみ		
	 ★ = □ パラロ	登録することが可能です。		
	快쬤用ハスワー ド 	ネットワーク経由で他の TeraStation の共有フォルダーをバックアップ先にしたい場合に入力します。他の TeraStation で共有フォルダーに設定したバックアップ検索パスワードを入力します。入力しない場合、認証用パスワードを設定した共有フォル		
		│ ダーへのバックアップはできません。 │ ※バックアップ元 TeraStation に入力できる「バックアップ先検索用パスワード」は │ 一つのみです。		
		こうのうとす。 ※「バックアップ公開用パスワード」が異なる共有フォルダーを、同時にバックアッ プ先として設定することはできません。		
		※「バックアップ先検索用パスワード」を入力によるバックアップ先共有フォルダー の検索は、バックアップ元以外の別の TeraStation にのみ有効です。		
		│ │■設定手順 │1.バックアップ先の TeraStation の設定画面にて共有フォルダーのそれぞれに、		
		「バックアップ公開用パスワード」を設定します。 2.バックアップ元 TeraStation のバックアップ設定時、バックアップ先として表示		
		させたい共有フォルダーに設定した「バックアップ公開用パスワード」と同一のパスワードを「バックアップ先検索用パスワード」に設定します。 3. バックアップ元 TeraStation にて、バックアップ設定を行います。		
 バックアップ先		3. バックアップ元 TeraStation にて、バックアップ設定を行います。 バックアップ先共有フォルダーは以下より選択することができます。※ ・バックアップ元 TeraStation 内の共有フォルダー		
検索用パスワー ド		・バックアップ元 TeraStation に接続されている USB ハードディスク ・バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が設定され		
[設定変更]を クリックすると		ていない共有フォルダー ・バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が「バック		
設定を変更でき ます		アップ先検索用パスワード」と一致している共有フォルダー		
		※共有フォルダー設定時に公開先として「バックアップ」が有効になっている必要があります。		
		■設定例 バックアップ先 TeraStation の設定		
		共有フォルダー名 share1 share2 share_free パックアップ公開用パスワード 111 222 なし		
		」 ■設定例		
		バックアップ元 TeraStation の設定 バックアップ元 TeraStation の「バックアップ先検索用パー表示 表示 表示 表示		
		スワード」に 「111」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有 フォルダー		
		バックアップ元 TeraStation の「バックアップ先検索用パ 非表示 表示 表示 スワード」に 「222」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有		
		7222] こ設定した場合に表示されるパックアップ充共有 フォルダー パスワードを入れない場合に表示されるパックアップ先共 非表示 非表示 表示 有フォルダー		
		LDX a N X		

	バックアップ	
	設定	定することができます。タスクをクリックするとバックアップ設定画面が表示されます。
		│ TeraStation に保存されているデータを、時間設定して自動的に USB 外付けディスク、又│
		は別の Link/TeraStation にバックアップします。
		│ ※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、USB ディスクのフォーマット│
		形式は FAT32、XFS、EXT3 である必要があります(USB ハードディスクのフォーマッ
		ト形式は TeraStation 設定画面[システム]-[ディスク]に表示されています)。
		│ ※ USB ディスクのフォーマット形式が FAT32 の場合、バックアップ可能な最大ファイル│
		サイズは 4GB となります。
バックアッ		※バックアップ実行中は TeraStation に接続されている LAN ケーブルや、USB ディスクの
プ設定		取り外しは絶対に行わないでください。
		※バックアップ実行中に TeraStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、バッ
		クアップ設定、及び共有フォルダー・ユーザーグループ・ユーザーの追加・編集・削
		除を行わないでください。行った場合、エラー終了することがあります。
		※スケジュールバックアップ(毎日 / 毎週)でエラーが発生した場合、以降エラーの発
		生したバックアップタスクは実行されません。エラーの発生したバックアップタスク
		- エンだパップ・ブラッス No 表 Tiple では、エン・の元エンだパップ・ブラッス ファーを再設定することで、バックアップを行うことができます。ただし、「エラー終了した」
		- 場合も強制的に次回バックアップを実行する」のオプションが設定されている場合は、 - 場合も強制的に次回バックアップを実行する」のオプションが設定されている場合は、
		場合も強制的に次回バググナックを実11する」のオブフョンが設定されている場合は、 この限りではありません。
	1	この成りにはめりません。

	タスク名	任意のバックアップタスクの名称を決めて入力します。		
		実行するスケジュールを [未実行][今すぐ実行][毎日][毎週][第 1][第 2][第 3][第 4][第 1、3][第 2、4][毎月 1 日] から選択します。		
		バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。		
		バックアップ動作モードを下記から選択します。 ・通常バックアップ		
	TFT-F	・上書きバックアップ(増分バックアップ)		
		・上書きバックアップ (差分バックアップ) ・履歴管理バックアップ (2007)		
		※「上書きバックアップ(差分)」を使用した場合、コピー元に存在しないコピー先のファ イルは削除確認画面もなく削除されます。必要なデータを消失しないようご注意くだ 		
		さい。 ※通常バックアップ以外の動作モードはデータをバックアップ先に全て上書きします。 ※ 本		
		必要なデータを消失しないようご注意ください。 ※バックアップ実行中に、バックアップ元フォルダー内のファイルを操作(ファイル名 の変更 / 削除など)しないでください。操作するとバックアップがエラー終了するこ		
		の変更 / 削除など)しないでください。操作するとバックアップがエラー終了するこ とがあります。このようなときは、エラー終了後、再度バックアップを行ってください。		
バックアックアックアックアックアックアック にいった でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう かんしょう かんしょく かんしょ かんしょく かんしゃ かんしょく かんしょく かんしょく かんしょく かんしょく かんしょく かんしょく かんしん かんしん かんしょく かんしょ かんしょく かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし		それぞれの動作モードでの動作の内容は下記の表の通りです。 バックアップオプションで [バックアップ元が識別可能なフォルダーを作成する] を 選択したかで動作は大きく異なります。 ※バックアップ先フォルダーを「/target」とした場合の例で説明しています。 ・USB ハードディスクにバックアップした場合、下記の「target」は 「usbdisk*」と表示されます。 * には 1 ~ 2 の数字が入ります。 ・TeraStation にバックアップした場合、下記の「target」は バックアップ先共有フォルダー名が表示されます。 ・バックアップログはバックアップ元フォルダー内に以下の名前で 作成されます。 backuplog (バックアップタスク番号) _ (バックアップ開始時刻).txt 例 2004年3月27日19時55分の場合、" backuplog1_200403271955.txt"が作成されます。		
		※バックアップモードが、『上書き (差分)』設定時、バックアップの設定内容によってはバックアップ先のデータを削除する場合があります。		
		■通常 (毎回全てのファイルをバックアップを上書きしないでコピーする) バックアップ元 バックアッ バックアップ先フォル 備考 が識別可能な プ元フォル ダー・結果 フォルダー ダー 作成する (強制) /share /target/ (日時) *1/share		
		作成する(強制) //share //target/(日時)*1/share //share/folder //target/(日時)*1/folder //share/folder //		

バックアップ 動作モード

	■上書き(増分)			
			るファイルのみ上書きコピーする)	
	バックアップ元が識別可能な	バックアップ元	バックアップ先フォルダー・結果	備考
	フォルダー	フォルダー		
	作成する	/share	/target/_backups/	
ı		/share/folder	/target/_backups/folder	
ı	作成しない	/share	/target	
		/share/folder	/target/folder	

■上書き(差分) (ファイルサイズ / タイムスタンプ*2 に変化のあるファイルのみ上書きコピーする)

※バックアップ先にのみ存在するファイル/フォルダーは削除されます。 備考 バックアッ バックアップ先フォルダー・結果 バックアップ元が識別可能な フォルダー プ元フォル ダー 作成する /share /target/_backups/ /share/folder |/target/_backups/folder *3 作成しない /share /target /share/folder /target/folder

- *1 日時には、バックアップ開始時刻を、yyyymmddhhmm 形式で作成 されます。 例 2004年3月27日19時55分の場合、フォルダー名は"200403271955" と表示されます。
- *2 ここでの「タイムスタンプ」とは Windows、Macintosh から確認が できる時刻 情報ではなく、TeraStation が管理している時刻情報です。
- *3 バックアップフォルダーより上の共有フォルダー内でのファイルの差異が合った場合 は、ファイル削除されることはありません。

■履歴管理バックアップ

※ TS-XHL シリーズのみに搭載している機能です。

バックアップ実行する度に管理情報を保持し、変更があったファイルのみコピーまたは削除 します。変更のないファイルは以前のバックアップファイルから情報を引き出します(以前の バックアップしたファイルが破損した場合、参照できなくなります)。 容量を抑えてバックアッ プしたいとき、ある時点の状態を参照できるようにしたい(スナップショットのような用途と して使用したい)ときに用います。

[管理世代数]にはバックアップするデータを何回分保存しておくか選択してください (無制限、1~ 10)

- ・履歴管理バックアップ先に指定できるのは TeraStation の共有フォルダーおよび TeraStation に接続 した USB ハードディスクのみです。
- ・指定された共有フォルダー、USB ハードディスクの共有フォルダーは読み取り専用に変更されます。
- ・FAT フォーマットされた USB ディスクには正しくバックアップすることができません。

バックアッ プ設定

バックアッ プ設定画面 で「バック アップタス クの追加1 をクリック すると表示 されます。

モードに
成されま
201100
^ /- F
合に、圧
ブにして
.
して指定
7,1,0
ション先
プリケー
き込まれ
0
元のデー

システム - メン	ンテナンス	
	メール通知機	メール通知機能を使用するか選択します。
	能	
	SMTP サーバー	SMTP サーバーアドレス(メールサーバーアドレス)を入力します。
	アドレス	
	SMTP ポート	SMTP ポート番号を入力します。
	番号	※指定のない場合は標準のポート番号(25)が使用されます。また、ユーザー認証方式
		を「使用しない」や「pop before smtp」に設定した場合は、この欄に入力した番号
		にかかわらず、標準のポート番号(25)が使用されます。
	ユーザー認証	ユーザー認証方式を、「POP before SMTP」「LOGIN(SMTP-AUTH)」「CRAM-MD5(SMTP-
	方式	AUTH/CRAM-MD5)」から選択します。
	POP3 サーバー	POP3 サーバーアドレス (メールサーバーアドレス) を入力します。
メール通知設定	アドレス	
[設定変更]を		POP3 ポート番号を入力します。
クリックする	号	※指定のない場合は、標準ポート (110) が使用されます。
と設定を変更	SSL/TLS	ユーザー認証方式に「LOGIN(SMTP-AUTH)」「CRAM-MD5(SMTP-AUTH/CRAM-MD5)」を
できます。	- 18 5	選択した際に、「SSL」「TLS」のどちらを用いるか指定します。
[テストメール	ユーザー名	認証で使用するユーザー名を入力します。
送信]をクリッ	パスワード	認証で使用するパスワードを入力します。
クすると設定		送信するメールの件名を指定します。
されたメール	白	※半角文字にしてください。マルチバイト文字を使うと文字化けすることがあります。 送信先メールアドレスを入力し、[追加]をクリックします。
アドレスヘテ	込信元クール	送信元ペールグドレスを入力し、[追加]をグリックします。
ストメールを	アドレス	
送信します。	レルード	・HDD 状態定期報告
		「HDD 状態送信時刻」で設定した時刻に TeraStation のハードディスク状態を送信します。
		・システム通知
		システムの起動、シャットダウン時、RAID 構成変更時に送信します。
		・ディスクに異常が発生した時
		TeraStation のハードディスクに異常が発生した時に送信します。
		・ファンに異常が発生した時
		TeraStation のファンに異常が発生した時に送信します。
		・バックアップが完了した時
		TeraStation のバックアップが完了した時に送信します。
		・クオータ警告通知
		クオータの容量制限を越えているときは、HDD 状態定期報告で指定した時刻に送信し
		ます。
	システムログ	ログ情報転送[使用する]を選択し[保存]をクリックするとシステムログを転送するこ
		とができます。
		ログの閲覧から [システムログ] [ファイル操作ログ (SMB)] [ファイル操作ログ (FTP)] を
シュニノロガ		選択し、ログを閲覧することができます。[システムログ][ファイル操作ログ(SMB)]は、
システムログ [設定変更]を クリックする		[syslog サーバー IP アドレス] に syslog サーバーの IP アドレスを入力し、ログを転送す
		ることもできます。 ※パラー イル提供の が (FTD) は out on the が パラー だたまさりはる たけるさません
		※ [ファイル操作ログ (FTP)] は syslog サーバーにログを書き出すことはできません。
と設定を変更できます。		[ログへのリンクを共有フォルダーに作成する] ログへのリンクを共有フォルダーに作成する[使用する]を選択し、対象共有フォル
(さまり。		ログへのサブグを共有フォルダーに作成する [使用する] を選択し、対象共有フォル ダーを選択すると、共有フォルダー内に、システムログを参照するためのリンクを作
		成します。選択した共有フォルダー内に、システムログを参照するだめのサングを作成します。選択した共有フォルダーの下に "log" というフォルダーが表示され、その
		中に各種ログファイルが表示されます。
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		スクへのファイル操作に関してはログに記録されませんのでご注意ください。
		/ 1/2 JAN 11 - 120 C CO / 1 - 20 20 C T OU C C / 2 / C C / C C / 2 / C C / C C / 2 / C C C / C C C / C C C / C

警告音設定	警告音条件設定	[温度が超過した時]、[ディスクに異常が発生した時] 、[ファンに異常が発生した
[設定変更]を		時]、[UPS 電源異常を検知した時]から警告音を鳴らす条件を選択します。
クリックすると		
設定を変更でき		
ます。		
	LCD 表示項目設定	TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目を [ホスト名 /IP アドレス]、 [ディスクモード]、[時刻]、[HDD 使用量] から選択します。
	LCD 表示自動切替	「アイベノと 下京 [時刻] 、「IDD 使用量] から越れてより。 液晶ディスプレイに表示させている項目を自動的に切り替えるかどうかを設定しま
	CCD 农小白勤奶百	が問うイベンレイに扱いとせている項目を自動的に切り目えるがとうがを改定します。
表示パネル設定	LCD バックライト 設定	液晶ディスプレイのバックライトの明るさを 5 段階調整します。
		TeraStation 前面の LED ランプの明るさを 5 段階調整します。
[設定変更]を クリックすると	常時)	
設定を変更でき		LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。例えば、昼
ます。	設定	間と夜間で別の輝度に設定することができます。
A 9 o	LED 輝度設定(減	減光時の LED ランプの明るさを 4 段階調整します。
	光時)	
	LED 輝度減光時刻	LED 輝度を減光設定にする時刻(0 ~ 23 時)を設定します。1 時間刻みの 00 分ごとに設定できます。
	LED 輝度通常時刻	LED 輝度を通常設定に戻す時刻(0 ~ 23 時)を設定します。1 時間刻みの 00 分ごとに設定できます。
	再起動	[再起動]をクリックすると TeraStation が再起動されます。
再起動		※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認
		してください。
	シャットダウン	[シャットダウン] をクリックして TeraStation の電源を切ることができます。
- L L		※設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON に
シャットダウン		するときは、TeraStation の電源スイッチを押してください。
		※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを 確認 してください。
		0 (\/.c v 0

システム - 電源管理 UPS 状態表示 停電などの影響によって UPS がバッテリ駆動状態になった際、TeraStation を自動的にシャットダウンさせる機能です。UPS が接続されている場合 UPS の状態を表示します。※本設定は、必ず USB ケーブルで UPS と TeraStation を接続後に行ってください。UPS の接続方式を選択します。※[USB 接続 /APC 製(またはオムロン製)]は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している状態でしか設定できません。 ※接続する UPS の型番 / ケーブルによって選択する項目は異なります。詳しくは弊社ホームページ (buffalo.jp)をで参照ください。 UPS 連動構能設定 UPS 連動構能を使用するときは、[使用する]を選択します。※[USB 接続 /APC 製(またはオムロン製)]は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している状態でしか設定できません。電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。または、UPS から "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定することもできます。※Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。※Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。TeraStationシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。TeraStationのシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。
シャットダウンさせる機能です。UPS が接続されている場合 UPS の状態を表示します。 ※本設定は、必ず USB ケーブルで UPS と TeraStation を接続後に行ってください。 UPS 接続方式 UPS の接続方式を選択します。 ※ [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している 状態でしか設定できません。 ※接続する UPS の型番 / ケーブルによって選択する項目は異なります。詳しくは弊社ホームページ (buffalo,jp) をで参照ください。 UPS 連動機能設定 UPS 連動機能を使用するときは、[使用する]を選択します。 ※ [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している 状態でしか設定できません。 電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。または、UPS から "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定することもできます。 ** Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ** Battery Low によるシャットダウンするかを設定します。
UPS 接続方式 UPS の接続方式を選択します。
W [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している
状態でしか設定できません。 ※接続するUPSの型番/ケーブルによって選択する項目は異なります。詳しくは弊社ホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。 UPS 連動機能 設定 [設定変更]を クリックすると設定を変更できます。 に設定を変更 できます。 できます。 電 源 異 常 時 の Link/ TeraStation シャットダウン ないによるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
 ※接続するUPSの型番/ケーブルによって選択する項目は異なります。詳しくは弊社ホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。 UPS 連動機能設定 [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。 できます。 電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。または、UPSから "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定することもできます。 ※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンするかを設定します。
UPS 連動機能 設定 [設定変更]を クリックすると設定を変更できます。 できます。 「Eink/ TeraStation シャットダウン 集件 Link/ TeraStation シャットダウ UPS 連動機能を使用するときは、[使用する]を選択します。 ※ [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している 状態でしか設定できません。 電 源 異 常 電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。 または、UPS から "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定すること もできます。 ※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。
UPS 連動機能設定 [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。 できます。 UPS 連動機能を使用するときは、[使用する]を選択します。 ※ [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している 状態でしか設定できません。 電 源 異 常 時 の Link/ Tera Station シャットダウン は USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンするかを設定します。 Tera Station シャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。
 W [USB 接続 /APC 製 (またはオムロン製)] は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している 状態でしか設定できません。 電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。 または、UPS から "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定すること もできます。 *** Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 *** Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 *** TeraStation シャットダウ TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
状態でしか設定できません。 [設定変更]を クリックする と設定を変更 できます。 「TeraStation シャットダウン 条件 TeraStation シャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 TeraStation シャットダウン 後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウン 後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
電源 異常 電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。 時の Link/ TeraStation シャットダウン 後、UPS をシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 ※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 「TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
クリックする と設定を変更 できます。
と設定を変更 できます。
条件 Link/ TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
Link/ TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。 TeraStation シャットダウ
TeraStation シャットダウ
シャットダウ
/ 仮り UP3 割
作
UPS リカバー UPS への AC 電源供給復旧後、自動的に TeraStation を再起動します。
or s y y y y e ellisty (a garage relustration e file garage)
タイマー間隔 タイマー ON/OFF 設定を使用する間隔を [使用しない][毎日][毎週] から選択します。
タイマーON/ [曜日指定]を選択した場合、曜日のチェックボックスをクリックして曜日を指定してく
OFF ださい。
タイマーは1~3の3つまで設定することができます。
カールクオス 起動時刻 人ダンハイ状態から連吊の状態に復帰するこさの起動時刻を設定します。
プリップリマ 時刻は 0:00 から 23:45 まで設定可能です。 と設定を変更 終了時刻 通常の状態からスタンバイ状態に移行するときの終了時刻を設定します。
できます。
※終了時刻を起動時刻より早い時刻または同じ時刻に設定することはできません。

システム - ネ	システム - 初期化		
初期化	本体初期化ス イッチ設定 [設定変更]をク リックすると設 定を変更できま す。 TeraStation の初 期化を実行	れないようにしてください。	
ディスク完 全 フ ォ ー マット	ディスク完全 フォーマット	[TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、TeraStationのハードディスク内のデータを完全に消去します。 ※消去したデータを復旧することはできません。 ※消去実行中は TeraStation の設定を変更することはできません。	

その他

その供が	-Web アクセス			
	Web アクセス	 共有フォルダー名をクリックすると編集画面になります。		
	フォルダーの編集	[共有フォルダー名]、[共有フォルダーの説明] には Web アクセス機能で公開する		
		TeraStationのフォルダー情報が表示されます。		
		[Web アクセス] では、以下のアクセス制限を選択できます。		
		無効:		
フォルダー		共有フォルダーを公開しません。 アクセス制限なし:		
設定		#でも共有フォルダーをアクセス(閲覧)できるようにします。		
改化		これでも共有フォルダーをナクセス(閲覧) ときるようにしょす。 		
		TeraStation に登録したグループ / ユーザーのみアクセス(閲覧)できるようにしま		
		す。		
		サッ 共有フォルダー設定と同期		
		共有フォルダー画面で設定したアクセス制限と同じ制限とします。共有フォルダー		
		画面でアクセス制限を設定していない場合は、表示されません。		
	Web アクセスサー	[使用する/使用しない]		
	ビス	Web アクセス機能を使用するかどうか設定します。		
		[HTTPS/SSL 暗号化]		
		SSL 暗号化を使用し、より安全な転送をするかどうか設定します。		
		[BuffaloNAS.com 登録機能]		
		簡単に TeraStation にアクセスできるように、"BuffaloNAS.com" サーバーを利用するか		
		どうかを設定します。		
		Web アクセス共有 フォルダー内のファイルが "BuffaloNAS.com" サーバーに残ることは		
		ありません。		
		[BuffaloNAS.com ネーム]		
		"BuffaloNAS.com" サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを入力します。		
Web アクセ		※ BuffaloNAS.com にアクセスした際に入力する名称です。実際の TeraStation の名称と		
スサービス		異なっていても問題ありません。		
[設定変更]		※一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、BuffaloNAS.com サーバーか		
をクリック		らネーム登録が削除されます。 [BuffaloNAS.com キー]		
すると設定		「BuffaloNAS.com" サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを保存 / 使用するた		
を変更でき		めのキーを入力します。		
ます。		「その他 DNS サービス ホスト名]		
		『BuffaloNAS.com" サーバーを利用せず、一般的な DNS サービスを利用する場合はその		
		ホスト名を入力します。		
		[ルーター自動設定機能 (UPnP)]		
		UPnP を使用して、ルーターと TeraStation との転送設定を自動で行うかどうかを選択		
		します。ルーターが UPnP に対応していない場合や、正しく設定できない場合は手動で		
		の設定を試みてください。		
		[ルーター外部ポート番号]		
		UPnP を使用せず、手動での設定をする場合に使用するルーター側の外部ポートを入力		
		します。		
		ルーター側の外部ポートを TeraStation のポート 9000 に転送します。		

その他 - プリントサーバ	` —	
プリントサーバー	プリントサーバー	Windows 用プリントサーバー機能を使用する / 使用しないを選択します。
[設定変更]をクリックす		[プリンタージョブの削除]をクリックするとプリンタージョブを削除し
ると設定を変更できます。		ます。

その他 -Time Machine				
Time Machine	Time Machine	Mac OS X 10.5 の Time Machine 機能で TeraStation をバックアップ先に		
[設定変更]をクリックす ると設定を変更できます。		するときは、[使用する]を選択します。[対象共有フォルダー]でバッ クアップ先として使用する共有フォルダーを選択します。		
イメージファイルの作成	イメージファイル	Time Machine 機能を使用する Macintosh の [対象ホスト名][対象 MAC		
	の作成	アドレス]を入力します。		

付録

ネットワークドライブとして割り当てる (Windows)

付属の NAS Navigator2 を使って簡単に TeraStation の share フォルダーをネットワークドライブとして割り当てることができます。

- 1 デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 NAS Navigator2 が起動します。
- 2 TeraStation のアイコンを右クリックし、「ネッ



TeraStation のアイコンを右クリックし、[ネットワークドライブの割り当 τ] をクリックします。

画面は TS-XL シリーズの例です。

3 [コンピューター (またはマイコンピューター)] の中に、TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。



NOTE:パソコン起動時に、TeraStation がネットワークに接続されていなかったり、電源が OFF の状態になっているときは、「ネットワークパスが見つかりません。この接続は復元されませんでした」と表示されます。

share フォルダー以外のフォルダーを OS の機能で手動割り当てするときは、OS のヘルプをご参照ください。

ネットワークドライブとしてマウントする (Mac OS X 10.3.9 ~)

Mac OS X 10.3.9 以降では、付属の NAS Navigator2 を使って簡単に TeraStation の share フォルダーをネットワークドライブとして割り当てることができます。

1 Dock 内の [NAS Navigator2] アイコン をクリックします。 NAS Navigator2 が起動します。



TeraStation のアイコンをコントロールキーを押しながらクリックし、[共有フォルダーを開く]を選択します。

画面は TS-XL シリーズの例です。



1 マウントしたい共有フォルダー名を選択します。 2 [OK] をクリックします。

4 マウントされるとデスクトップ画面に次のアイコンが表示されます (Mac OS X 10.5 以降では、Finder サイドバーに表示される場合もあります)。



- **NOTE:**・表示される文字は共有フォルダー名が表示されます。設定しているフォルダー名によって文字は異なります。
 - ・Mac OS X 10.5 以降では、Finder サイドバーに表示される場合もあります。アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ & ドロップしてください。
 - アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。

以上でネットワークドライブの割り当ては完了です。

share フォルダー以外のフォルダーを OS の機能で手動割り当てするときは、OS のヘルプをご参照ください。

出荷時設定

TeraStation は出荷時に以下のように初期設定されています。

●管理者ユーザー名: admin

●パスワード: password

●共有フォルダー: share(Windows & Macintosh 共用)

共有フォルダーのゴミ箱機能は「使用する」に設定されています。

● DHCP クライアント

DHCP サーバーがネットワーク内にある場合は自動取得します。 DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 IP アドレス:169.254.xxx.xxx(xxx は TeraStation 起動時に任意の数値が割り当てられます。)

ネットマスク:255.255.0.0

●登録グループ

初期設定にて既に TeraStation には、デフォルトグループ (hdusers、admin、guest) が登録されています。編集、削除はできません。

● Microsoft ネットワークワークグループ設定 WORKGROUP

●イーサネットフレームサイズ:1518bytes

● AFP 機能:使用する

● FTP サーバー機能:使用しない

● NTP 機能:使用する

●プリントサーバー機能:使用する

● Web アクセス機能:使用しない

● Time Machine 機能:使用しない

● TeraSearch 機能:使用しない

● RAID モード: TS-XHL シリーズ RAID6 モード

TS-XL、TS-XEL シリーズ RAID5 モード (ハードディスク 4 台)

TS-RXL シリーズ RAID5 モード (ハードディスク 4 台)

TS-WXL シリーズ RAID1 モード

TS-WXL/1D シリーズ 通常モード

NOTE:出荷時設定に戻すときは、P.66「設定を初期化する」を参照ください。

液晶ディスプレイ表示一覧

TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容は以下のとおりです。

通常表示

通常表示は、TeraStation 前面のディスプレイ切替ボタンを押すことで、表示を切り替えることができます。また、設定画面[システム]-[メンテナンス]-[表示パネル設定]で、表示項目を設定することもできます。

液晶表示例		内容
LINK SPEED ※ LAN ポート 2 に LAN ケーブルを接続した 場合、「LINK SPEED 2」	LINK SPEED No LINK	ネットワークに接続されていません。
	LINK SPEED 10Mbps HALF	10Mbps 半二重接続されています。
	LINK SPEED	10Mbps 全二重接続されています。
	LINK SPEED	100Mbps 半二重接続されています。
と表示されます。 	LINK SPEED 100MbpsFULL	100Mbps 全二重接続されています。
	LINK SPEED 1000Mbps	1000Mbps 全二重接続されています。
HOST名・IP アドレス	TS-XL xxx 192.168.11.150	HOST 名と IP アドレスを表示します。IP アドレス末尾には、F(固定 IP アドレス) か、D(DHCP サーバ機能による自動取得 IP アドレス) が表示されます。
※表示の例は TS-XL シ リーズです。 		※ LAN ポート 2 に LAN ケーブルを接続した場合、ホスト名 部分が「NETWORK2」と表示されます。
カレンダー時計	DATE TIME 2007/11/11 11:11	TeraStation に設定されている日時を表示します。
オペレーション ,MODE ※表示の例は TS-XHL シリーズです。	HD 1-2-3-4 RAID6	ハードディスク 1 から 4 を使用して、RAID6 を構成しています。
	HD 1-2-3-4 RAID5	ハードディスク 1 から 4 を使用して、RAID5 を構成しています。
	HD 1-2-3: RAID5 4: SINGLE	ハードディスク 1 から 3 を使用して RAID5、4 を通常モードとして構成しています。
	HD 1-2-3: RAID5 4: STANBY	ハードディスク 1 から 3 を使用して RAID5、4 をホット スペアとして構成しています。
	HD 1-2-3-4 RAID0	ハードディスク 1 から 4 を使用して、RAID0 を構成しています。
	HD 1-2-3-4 RAID10	ハードディスク 1 から 4 を使用して、RAID10 を構成しています。
	HD 1,2,3,4 SINGLE	ハードディスク1から4を個々に使用しています。
	HD 1-2 : RAID1 3-4 : RAID1	ハードディスク 1,2 と 3,4 を使用して、RAID1 を構成しています。
	HD 1-2 : RAID1 3,4 : SINGLE	ハードディスク 1,2 で RAID1 を構成し、ハードディスク 3 と 4 を個々に使用しています。
	HD 1,2 : SINGLE 3-4 : RAID1	ハードディスク 1 と 2 を個々に使用し、ハードディス ク 3,4 で RAID1 を構成しています。
ディスク容量	HDD USED 1_2■3■4	TeraStation に内蔵されているハードディスク1から4の使用容量を棒グラフで表示します。DiskFull 状態のハードディスクには「^」が表示されます。
※表示の例は TS-XL シ リーズです。		※ TS-RXL シリーズをお使いの場合、下記の例のように表示されます (表示数値は目安であり、6~7%毎に区切って表示されます)。「D1: 13% D2: 0% D3:Full D4: 25%」

[※] TS-RXL シリーズをお使いの場合、1 行分の高さの液晶ディスプレイに横スクロールして 2 行分の上記情報が表示されます。

状態表示

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。

液晶表示例	内容
HDx Warning I11	x番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性がありま
Bad Sectors	す。x番のハードディスクを交換してください。
OperationModel12	RAID のデグレードモード動作中です。
DEGRADE MODE	
RAID I13	x 番の RAID アレイをフォーマット中です。
ARRAYxFormatting	
RAID I14	x 番の RAID アレイをチェック中です。
ARRAYx Checking	
RAID I15	x 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。
ARRAYx Scanning	※調査中は転送速度が低下します。
RAID I16	x番のRAIDアレイを作成中です。
ARRAYx Creating	
RAID I17	x 番の RAID アレイをリシンク中です。
ARRAYx Resycing	※リシンク中は転送速度が低下します。
RAID I18	x 番の RAID アレイを再構成中です。
ARRAYxRebuilding	※再構成中は転送速度が低下します。
RAID I19	x番のRAIDアレイに0を埋めて完全にデータを消去しています。
ARRAYx O Filling	
DISK 120	x番のハードディスクをフォーマット中です。
DISKx Formatting	
DISK I21	x番のハードディスクをチェック中です。
DISKx Checking	
DISK 122	x番のハードディスクのデータを消去しています。
DISKx 0 Filling	
SYSTEM 123	システム初期化中です。
Initializing	
Network 124	IP アドレスの取得などネットワークを設定中です。
Setting Config	
SYSTEM 125	TeraStation のファームウェアをアップデート中です。
F/WUPDATING	※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。
Web Setting 126	Web 設定初期化中です。
Initializing	
USB Diskx 127	x番の USB ハードディスクをチェック中です。
Checking	
USB Diskx 128	x番の USB ハードディスクをフォーマット中です。
Formatting	エのハード ファイナケザ ファン・ケン・フェギャンナ畑して DAID ナモ
PressFuncSW I 3 1	×番のハードディスクを交換後、ファンクションボタンを押して RAID を再
New Diskx ready	構築するときに表示されます。
Set From Web 132	×番のハードディスクを交換後、設定画面での RAID の再構築、またはフォー
New Diskx ready	マットが必要なときに表示されます。

[※] TS-RXL シリーズをお使いの場合、1 行分の高さの液晶ディスプレイに横スクロールして 2 行分の上記情報が表示されます。

エラー表示、警告表示

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。

液晶表示例	内容
SYSTEM Error E00	システムが応答してません。TeraStation の電源コードを抜いてからもうー
MPU No Response	度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理セン
MI O NO NESPONSE	ターへ修理を依頼してください。
DRAM LINES E01	内部の IC が一部正しく動作していません。弊社修理センターへ修理を依頼
DATA Failure	してください。
DRAM LINES E02	内部の IC が一部正しく動作していません。弊社修理センターへ修理を依頼
ADDRESS Failure	してください。
RTC Chip E03	内部の IC が一部正しく動作していません。TeraStation の電源コードを抜い
No RTC Clock	てからもう一度起動してください。再度エラーが表示されるときは、弊社
	修理センターへ修理を依頼してください。
SYSTEM Error E04	ファームウェアが破損しています。弊社修理センターへ修理を依頼してく
Can't Load Krnl!	ださい。
WDT E05	システムがハングアップしました。TeraStation の電源コードを抜いてから
SYSTEM Stopped	もう一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修
	理センターへ修理を依頼してください。
TFTP MODE E06	ファームウェアが壊れています。
Lost boot image	修理センターへ修理を依頼してください。5 分後に "E04" で電源が落ちるの
	を待つか電源スイッチを 10 秒以上長押しして電源を切ってください。
HD ALL E07	ハードディスクが見つかりません。
All HD Not Found	ハードディスクが接続されているにもかかわらず表示されたときは、弊社
	修理センターへ修理を依頼してください。
UPS E10	停電により UPS のバッテリーで駆動している状態です。システムを安全に
Dependent Mode	シャットダウンします。
	UPS に供給されている電源を確認して、問題がなければ TeraStation の電源
CVCTEM 110	をONにしてください。
SYSTEM I10	システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。TeraStationの
TOO HOT !	回りに物を置かないでください。または設置場所を涼しいところに移動さ
SYSTEM Error E11	せてください。
Fan Falure	ファンの回転数に異常があります。 ファンに異物や埃がないか確認してください。異物や埃があったときは、
Fall Falule	プゲンに異物で埃がないが確認してください。異物で埃がめったことは、 ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラーが表示され
	こうどうドマエアダスダー等では云してください。 特度エラーが表示され るときは、弊社修理センターへ修理を依頼してください。
SYSTEM Error E12	うととは、弁社修生とファー、修生を放放してください。 システムの温度上昇が、保障値を超えました。TeraStation の回りに物を置
Cooling Failure	かないでください。または設置場所を涼しいところに移動させてください。
RAID Error E13	×番のRAIDアレイでエラーが発生しました。もう一度起動した場合は、
ARRAYX Error	RAID1、5のときはデグレードモードとして動作します。再構築でエラード
	ライブを再び使用できますが、エラードライブはすみやかに交換すること
	一クイクを持ち使用できますが、エクートクトクはすのイがに気候することをおすすめします。
RAID Arrayx E14	x番のRAIDアレイがマウントできませんでした。一度電源をOFFにした後、
Can't Mount	再び電源を ON にした後も同じエラーが表示されるときは、RAID の再構築
	を行ってください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
HDx Error E15	x番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。x番のハー
Many Bad Sectors	ドディスクを交換してください。
HDx Error E16	x番のハードディスクが見つかりません。x番のハードディスクが接続され
HDx Not Found	ていない、またはx番のハードディスクが故障している可能性があります。
	ハードディスクの交換をしてください。

液晶表示例	内容
Chip Error E17	基板が故障しています。TeraStation の電源コードを抜いてからもう一度起
RTC Failure	動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
Chip Error E18	基板が故障しています。TeraStation の電源コードを抜いてからもう一度起
SATA1 Failure	動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
Chip Error E19	基板が故障しています。TeraStation の電源コードを抜いてからもう一度起
SATA2 Failure	動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
Chip Error E20	基板が故障しています。TeraStation の電源コードを抜いてからもう一度起
USB Failure	動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
Chip Error E21	基板が故障しています。TeraStation の電源コードを抜いてからもう一度起
Ethernet Failure	動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社修理センター
	へ修理を依頼してください。
HDx Error E22	x 番目のハードディスクのマウントに失敗しました。ハードディスクの
HDx Can't Mount	フォーマットを行ってください。フォーマット後、再起動した後もエラー
	が出る場合には、ハードディスクを交換してください。それでもエラーが
	表示されるときは、弊社修理センターへ修理を依頼してください。
HDx Error E23	エラーが発生し、x番のハードディスクが RAID アレイから外されました。
HDx Is Faulty	x番のハードディスクを交換してください。
SATAX Error E24	x番目のハードディスクとの通信に異常が発生しました。
COMM. Failure	TeraStation を一度再起動し、それでもエラーが表示されるときは、弊社修
Danii aatiaa 526	理センターへ修理を依頼してください。
Replication E26	レプリケーションでエラーが発生しました。Web設定画面[システム]-
ReplicateFailure	[バックアップ]-[レプリケーション]の[再同期]をクリックして再同期を
	実行してください。再度エラーが表示されるときは、弊社修理センターへ
	修理を依頼してください。

[※] TS-RXL シリーズをお使いの場合、1 行分の高さの液晶ディスプレイに横スクロールして 2 行分の上記情報が表示されます。

TeraStation のファームウェアをアップデートする

TeraStation のファームウェアのアップデートは、弊社ホームページ (buffalo.jp) のダウンロードサービスにて、アップデートプログラムをダウンロードし実行してください。

ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、ファイルが解凍され自動的にアップデート方法を記載した HTML ファイルが表示されます。

以降は表示された HTML ファイルの指示にしたがってアップデートしてください。

用語集

AFP (Apple Filing Protocol)

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を 実現する AppleShare で利用されるプロトコルの名 称です。

DHCP(Dynamic Host Configration Protocol)サーバー

DHCP サーバーはネットワークに関連した情報(IP アドレス、デフォルト・ルーターの IP アドレス、ドメイン名など)を管理します。DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの情報を割り振ります。DHCP サーバーがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや TeraStationに、IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなります。

DFS (Distributed File System)

ネットワークのサーバー上に散在するファイル共有 を、単一のツリー構造に集約する機能です。

FTP (File Transfer Protocol)

TCP/IP で構成されたネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコルです。FTP クライアントソフトウェアを使用して転送を行います。OS の種類に関係なく転送ができます。

IP アドレス

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。各コンピュータの住所を示す整理番号のようなものです。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識されません。

Jumbo Frame

一回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の 1518bytes から Jumbo Frame(4102/7422/9694 bytes)に拡張します。

MAC(Media Access Control address)アドレス

ネットワークカードごとの固有の物理アドレスです。 先頭からの 3bytes のベンダコード(メーカーの ID) と、残り 3bytes のユーザコードの 6bytes で構成されます。Ethernet ではこのアドレスを元にフレームの送受信を行います。

NTP (Network Time Protcol)

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコルです。定期的に NTP サーバの時刻と同期させて修正を行います。

PDC (Primary Domain Controller)

ログオンの認証および Microsoft ネットワークドメインのユーザーやセキュリティーを管理するサーバーです。

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks)

複数のハードディスクを用いてアクセスを分散させることにより、大容量で信頼性の高い記憶装置を実現するための技術です。RAID はその機能によって、いくつかのレベルに分けることができます。代表的なレベルとして RAID1 や RAID5 などがあります。

SMB (Server Message Block)

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコルです。

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

ネットワークを構築する際のプロトコル(通信規約)の一つ。 TCP プロトコル(データ分割および誤り検出)と IP プロトコル(宛先や発信元 IP アドレスの付与)を組み合わせたものです。

UPS (Uninterruptible Power Supply)

無停電電源装置です。バックアップ用の電池を内部に持ち、停電時でもシステムを数分間稼働させてシステムを安全にシャットダウンできるようにする装置です。

WINS (Windows Internet Naming service)

Windows NT ネームサーバー機能です。Windows ネットワーク環境でホスト名やドメイン名を IP アドレスに自動的に割り当てます。

オフラインファイル

Windows 2000 以降(Windows XP Home Edition を除く)に搭載されているオフラインファイル機能を使えば、パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながっている状態であるかのように TeraStation のファイルにアクセスできます。再びネットワークにつながった時に更新されたファイルを同期して書き込みます。

ゲートウェイ

ネットワークとネットワークを結ぶ機器・パソコン・ ソフトウェアです。パケットが LAN の外に出て行く ときに通過します。

サブネットマスク

IPアドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値です。ルータがパケットを送受信するために用います。

ジャーナリングファイルシステム

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧できるよう、ファイル更新履歴のバックアップをとっておく機能を持ったファイルシステムです。

デグレード

RAID1、5、10を構成しているドライブが、障害や欠落している状態です。データの完全性は保たれていますが、以後に発生したエラーを修復することができず、全データの消失にもつながります。非常に危険な状態ですので、すみやかにエラーのあるハードディスクを交換することをおすすめします。

ドメイン

Windows 7/Vista/XP/2000/NT を基盤としたネットワークにおいて、複数のコンピューターを論理的に1つにまとめたグループです。

ネイティブモード

Windows 2000Server/Server 2003 で の Active Directry の操作モードの一つです。

ファイアウォール

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能です。 Windows XP 以降の OS や一部のウィルス対策 ソフトウェア (トレンドマイクロ社ウィルスバスターなど) に付属しています。

ポートトランキング

複数のケーブルで接続し、1つの回線に障害が発生しても他の回線を利用し通信を続ける機能です。

ホットスペア

ハードディスクが故障したとき自動でスペアディスクに置換する機能のことです。

ホットスワップ

本体の電源が ON の状態で部品を抜き差しすることです。

ワークグループ

小規模な Windows ネットワークに存在するグループです。 大規模な運用には向きません。 ワークグループ内でファイルやプリンターの共有を行なうことができます。 Windows はこのワークグループネットワーク機能を標準で搭載しています。

レプリケーション

まったく同じ内容のデータを複製する機能です。

